

Features

The remote controller is an accessory of series smart alarm system. It helps you quickly arm/disarm/home arm/trigger SOS the system. It's small and exquisite, convenient for carrying out on keychain or in pocket/bag.
Customized shortcut button, provide convenience to self define your personal command.

Parameters

• Working Voltage	DC 3V
• Battery	1 × CR2032 button battery (3V)
• Working Current	≤35mA
• Standby Current	≤10µA
• Transmission Distance	Up to 180m without obstacle
• Transmission Frequency	868.35MHz
• Working Temperature	-10°C—50°C
• Humidity	≤90%rh (non-condensing)
• Weight	15.7g (battery not included) 22g (battery included)
• Dimension	74.4x34.5x16.1mm LxWxH(±0.1mm)

LED Indication

LED flashes once or twice: Button is pressed and transmitter sends signal to the main panel.
The LED indicator will light up once in 15 seconds in case of low battery. Please replace the battery in time.
Push notification will be sent to your APP.

O produktu

Bezdrôtový diaľkový ovládač EP5 je príslušenstvo pre alarm iGET SECURITY M5. Používa sa pre rýchle aktivovanie a deaktivovanie alarmu, aktiváciu režimu Doma a vyvolanie SOS poplachu. Díky praktickému úchytu lze ľahko upevniť na kľúč. Je určený pre každodenné použitie a disponuje veľkou výdržou batérie.

Parametry

• Právnost napätí	DC 3V
• Batérie	1 × CR2032 knoflíková batéria (3V)
• Právnost prúdu	≤35mA
• Kľúčový prúdu	≤10µA
• Dosah k hlavnej jednotke	Až 180m vo voľnom priestore
• Frekvencia	868.35MHz
• Právnost teplota	-10°C—50°C
• Právnost vlhkosť	≤90%rh (nekonzenzujúci)
• Hmotnosť	15.7g (bez batérie) 22g (vrátane batérie)
• Rozmery	74.4x34.5x16.1mm DlxŠxV(±0.1mm)

LED Indikace

Příběhne jednou: Tlačítko je stisknuto a EP5 pošle signál do alarmu.
Příběhne každých 15 vteřin: Prosim, čo nevdíte vymeníte batérie. Aplikace zobrazí také notifikaci o batéri.

O produkte

Bezdrôtový diaľkový ovládač EP5 je príslušenstvo pre alarm iGET SECURITY M5. Používa sa pre rýchle aktivovanie a deaktivovanie alarmu, aktiváciu režimu Doma a vyvolanie SOS poplachu. Vďaka praktickému úchytu možno ľahko upevniť na kľúč. Je určený pre každodenné použitie a disponuje veľkou výdržou batérie.

Parametre

• Právnost napätí	DC 3V
• Batéria	1 × CR2032 gombíková batéria (3V)
• Právnost prúdu	≤35mA
• Kľúčový prúdu	≤10µA
• Dosah k hlavnej jednotke	Až 180m vo voľnom priestore
• Frekvencia	868.35MHz
• Prevádzková teplota	-10°C—50°C
• Prevádzková vlhkosť	≤90%rh (nekonzenzujúca)
• Hmotnosť	15.7g (bez batérie) 22g (vrátane batérie)
• Rozmery	74.4x34.5x16.1mm DlxŠxV(±0.1mm)

LED Indikácia

Příběhne raz: Tlačidlo je stlačené a EP5 poslela signál alarmu.
Příběhne každých 15s: Prosim, čo najskôr vymeníte batérie. Aplikácia zobrazí aj notifikáciu o batéri.

A termékéről

Az EP5 vezeték nélküli távirányító az iGET SECURITY M5 ígert riasztás kiegészítője. Riasztás gyors be- és kikapcsolására, az Otthoni mód aktiválására és az SOS riasztás kiváltására szolgál. A praktikus fogantyúnak köszönhetően könnyen rögzíthető a kulcsokra. Mindennapi használatra tervezett, és nagy az akkumulátor-élettartama.

Paraméterek

• Üzemelési feszültség	DC 3V
• Elemek	1 × CR2032 élemedem (3V)
• Üzemelési áram	≤35mA
• Nyugalmi áram	≤10µA
• Nyíljon a fő egységhez	Akár 180 m szabad hely
• Gyakoriság	868.35MHz
• Üzemelési hőmérséklet	-10°C—50°C
• Működési páratartalom	≤90%rh (nem lecsapódó)
• Súly	15.7g (akkumulátor nélkül) 22g (akkumulátorral együtt)
• Méretek	74.4x34.5x16.1mm DlxŠxV(±0.1mm)

LED jelzés

Egyszer villog: A gombot megnyomják, és az EP5 riasztási jelet küld.
15 másodpercenként villog: Kérjük, mielőbb cserélje ki az elemet.

Pairing with Main Panel

(1) Scanning the QR Code for Pairing.
(2) The pairing result can be confirmed on App.

Hint: How to trigger


Press and hold any button of the remote controller for about 0.5s.

Operating Clarification

• Arm

Press , the LED indicator lights on, the system enters armed status.

• Disarm

Press , the LED indicator lights on, the system enters disarmed status.

• Home Arm

Press , the LED indicator lights on, the system enters home armed status.

• SOS

Press , the LED indicator lights on, the system immediately enters emergency alarming status.

• Shortcut Button

 Customized this shortcut button in the App, the system will execute the command you self-defined immediately.

Párování s alarmem

(1) Naskenujte QR kód z příslušenství.
(2) Potvrzení o úspěšném párování naleznete v aplikaci.

Jak spustit

Zmáčkněte a podržte jakékoli tlačítko na ovladači alespoň 0,5s.

Funkce

• Aktivace alarmu

Stisknutím , se alarm přepne do režimu Aktivováno.

• Deaktivace alarmu

Stisknutím , se alarm přepne do režimu Deaktivováno.

• Režim doma

Stisknutím , se alarm přepne do režimu doma (Domácí režim).

• SOS poplach

Stisknutím , alarm vyvolá SOS poplach a informuje o tom další uživatele pomocí SMS/volání.

• Smart tlačítko

 Smart tlačítko nastavitelné v aplikaci pro alarm.

Párovanie s alarmom

(1) Naskenujte QR kód z príslušenstva.
(2) Potvrdenie o úspešnom párovaní nájdete v aplikácii.

Ako spustiť

Stlačte a podržte akékoľvek tlačidlo na ovladači aspoň 0,5s.

Funkcie

• Aktivácia alarmu

Stlačením , sa alarm prepne do režimu Aktivované.

• Deaktivácia alarmu

Stlačením , sa alarm prepne do režimu Deaktivované.

• Režim doma

Stlačením , sa alarm prepne do režimu doma (Domáci režim).

• SOS poplach

Stlačením , alarm vyvolá SOS poplach a informuje o tom ďalšieho užívateľa pomocou SMS / volania.

• Smart tlačidlo

 Smart tlačidlo nastaviteľné v aplikácii.

Párosítás riasztóval

(1) Olvassa be a QR-kódot a kiegészítőből.
(2) A sikeres párosítás megerősítését megtalálhatja az alkalmazásban.

Hogyan kezdjük

Tartsa lenyomva a távirányító bármely gombját legalább 0,5 másodpercig.

Jellemzők

• Riasztás aktiválása

Nyomással , a riasztás Aktivált üzemmódba vált.

• Riasztás deaktiválása

Nyomással , a riasztás Deaktivált üzemmódba vált.

• Otthoni mód

Nyomással , a riasztás otthoni módra vált (otthoni mód).



• SOS riasztás

Nyomással , a riasztás SOS riasztást vált ki és SMS / hívás útján tájékoztatja a másik felhasználót.

• Intelligens gomb


 Intelligens gomb az APP szerinti állítható.

Appearance



EN

Battery Replacement Instructions



(1) Insert the flat blade of a small screw-driver into the pry-off slot of remote controller, pry up to open the back cover.


(2) Replace with 1x CR2032 battery.

Popis zařízení



CZ


Výměna baterie



(1) Vložte malý plochý šroubovák do zářky diaľkového ovládača, tlakom nahoru otvorte zadný kryt.


(2) Nahraďte 1x CR2032 batériu.

Opis zariadenia



SK

Výměna batérie



(1) Vložte malý plochý šroubovák do diery diaľkového ovládača, tlakom nahoru otvorte zadný kryt.


(2) Nahraďte 1x CR2032 batériu.

A berendezés leírása



HU

Elemcsere



(1) Helyezzen egy kis lapos csavarhúzó a távirányító nyílásába, nyomja felfelé a hátsó fedél kinyitásához.

(2) Cserélje ki az 1x CR2032 elemet egy elemre.

