






FLOWER LOVE

www.rowenta.com

180014201



Please read these instructions carefully before using the appliance.

SAFETY

CAUTION: This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

• Keep the appliance in a dry place.

• Do not immerse or put under running water the appliance, even for cleaning purposes.

• **D-□-C ENS:** The appliance must only be used with the power pack supplied ENS.

• Unplug the appliance when you have finished using it, before cleaning and in the event of malfunction.

• To unplug the appliance grip the plug, do not pull on the lead.

• Do not use extension cables.

• Keep the appliance away from your hair and clothes.

• Do not use the appliance:

• on any part of your body other than your feet.

• on damaged or infected skin.

• on blisters, verrucas or corns pain.

• on areas which may present a health hazard (varicose veins, beauty spots, birthmarks)

• if you suffer from skin conditions such as eczema, inflamed skin or acne.

• Consult a doctor if your skin becomes very irritated or starts to bleed.

• Do not use the appliance on the same spot for longer than 3 seconds at a time.

• Do not exert excessive pressure on your skin.

• For reasons of hygiene we recommend you not to lend anyone your appliance, even those who are closest to you.

• Do not use the appliance if you have diabetes or poor circulation.

• If you suffer from skin problems or other medical problems, consult your doctor before using the appliance.

• Do not insert objects in the appliance or disassemble the appliance.

• For your safety, this appliance complies with all applicable standards and regulations (Low Voltage, Electromagnetic Compatibility, Environmental directives, etc.)

• **CAUTION:** This appliance is not intended to be used by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capacities, or lack of experience and knowledge, unless they are supervised or have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should not be left unattended to ensure they are not playing with the appliance.

• Do not use abrasive or corrosive products to clean the appliance.

• Do not use the appliance at temperatures below 0°C or above 35°C.

Store the product in a dry place away from direct sunlight.

GUARANTEE

This appliance is designed for domestic use only. It is not intended for professional use. The guarantee will be null and void if the appliance is not used correctly.

PROTECTING THE ENVIRONMENT

① Your appliance contains valuable materials which can be recovered or recycled.

Leave it at a waste collection point or an approved service centre so that it can be disposed of correctly.

These instructions are also available on our website www.rowenta.com

Lisez les instructions avant d'utiliser l'appareil et évitez tout danger dû à une mauvaise utilisation.

CONSEILS DE SECURITE

Attention : Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances, s'ils ont reçu un encadrement ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et comprennent les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil ni s'occuper de son entretien sans surveillance.

• Maintenir l'appareil au sec.

• Ne pas immerger ou passer sous l'eau l'appareil, même pour le nettoyage.

• **D-□-C ENS :** L'appareil doit être uniquement utilisé avec le bloc d'alimentation ENS.

• Débrancher l'appareil dès qu'il n'est plus utilisé, avant nettoyage, en cas d'anomalie.

• Ne pas débrancher en tirant sur le cordon, mais en saisissant la prise.

• Ne pas utiliser de rallonge.

• Tenir l'appareil hors de portée des cheveux, et des vêtements.

• Ne pas utiliser l'appareil :

• sur une autre zone du corps que les pieds.

• sur une peau blessée ou infectée.

• sur une ampoule, une verrue, un cor.

• sur les zones à risques (varices, grains de beauté, marques de naissance).

• Si vous souffrez d'affections cutanées (eczéma, inflammations, acné).

• Si la peau devient très irritée ou saigne, consultez un médecin.

• Ne pas utiliser l'appareil plus de 3 secondes d'affilée sur la même zone.

• Ne pas exercer une trop forte pression sur la peau.

• Pour des raisons d'hygiène nous vous recommandons de ne pas prêter votre appareil même dans votre environnement proche.

• Ne pas utiliser en cas de diabète ou de mauvaise circulation sanguine.

• Si vous avez des problèmes de peau ou d'autres problèmes médicaux, consultez votre médecin avant utilisation.

• **Ne pas insérer d'objet dans l'appareil, ou désassembler l'appareil.**

• Pour votre sécurité, cet appareil est conforme aux normes et réglementations applicables (Directives Basse Tension, Compatibilité Electromagnétique, Environnement...).

• **Attention :** Cet appareil n'est pas destiné pour l'utilisation par des personnes (y compris les enfants) qui n'ont pas l'âge, l'expérience ou la connaissance suffisante, sauf si elles sont supervisées, par l'intervenant de l'appareil. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'usager ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

• Ne pas nettoyer avec des produits abrasifs ou corrosifs.

• Ne pas utiliser à température inférieure à 0°C et supérieure à 35°C.

Conserver le produit dans un endroit sec et non exposé à la lumière du soleil.

GARANTIE

Votre appareil est destiné à une usage domestique seulement. Il ne peut être utilisé à des fins professionnelles. La garantie devient nulle en cas d'utilisation incorrecte.

PARTICIPOSE A LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT !

① Votre appareil contient de nombreux matériaux valorisables ou recyclables. Portez-le à un point de collecte, ou à son mancanza, en un centro assistenza autorizzato.

Ces instructions sont également disponibles sur notre site internet www.rowenta.com

Lezen Sie von der Benutzung des Geräts die Anweisungen durch, um jedwedes Risiko durch unsachgemäßen Gebrauch auszuschließen.

SICHERHEITSHINWEISE

ACHTUNG: Das Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren und Personen, deren körperliche oder geistige Unvermögen oder deren Wahrnehmungsfähigkeit eingeschränkt ist, oder Personen mit mangelnden Kenntnissen und Erfahrungen benutzt werden, sofern sie beachtigt werden oder eine Einweisung in den sicheren Gebrauch des Geräts erhalten haben und die damit verbundenen Risiken verstehen. Kindern sollte das Spiel mit dem Gerät untersagt werden. Kinder dürfen das Gerät ohne Aufsicht nicht reinigen oder warten.

• Als Huidproblemen of andere medische problemen hebt, vraag dan raad aan uw arts voor omt u het toestel gebruikt.

• Gebruik geen verlengsnoer.

• Houd het toestel buiten bereik van haren en kleding.

• Het apparaat mag niet worden gebruikt:

• Op een ander lichaamsdeel dan de voet.

• Op beschadigde of geïnfecteerde huid.

• Op een blaar, een wort of een lidoorn.

• op riscocoones (spataderen, moedervlekken, geboortevelekkens).

• als u lijdt aan huidproblemen (eczeem, ontstekingen, acne).

• Als uw huid geïrriteerd raakt of bloed, vraag dan raad aan uw arts.

• Gebruik het toestel niet langer dan 3 seconden op dezelfde plaats.

• Oefen niet te veel druk op de huid uit.

• Uit hygiënisch oogpunt raden wij u aan uw apparaat aan niemand uit te lenen, zelfs niet aan goede vrienden of familie.

• Gebruik het toestel niet als u een slechte bloedcirculatie of diabetes hebt.

• Desconecte el aparato cuando no vaya a utilizarlo más, antes de limpiarlo o en caso de anomalía.

• No lo desconecte tirando del cable. Tire siempre del enchufe.

• No utilice un alargador eléctrico.

• Mantén el aparato fuera del alcance del cable y de la ropa.

• No utilices el aparato:

• En una zona del cuerpo que no sean los pies;

• sobre la piel si tiene heridas o está infectada;

• sobre una ampolla, una verruga o un calo.

• en zonas de riesgo (varices, lunares, marcas de nacimiento)

• si sufre afecciones cutáneas (eczema, inflamaciones, acné).

• Si la piel se irrita mucho o sangra, consulta con el médico.

• No utilices el aparato durante más de 3 segundos seguidos sobre la misma zona.

• No ejerzas demasiada presión en la piel.

• Por motivos de higiene, le recomendamos no intercambiar el aparato con otros usuarios, aunque sean de su entorno próximo.

• No lo utilices si padeces de diabetes o mala circulación sanguínea.

• Si tienes problemas de piel u otras afecciones, consulta con el médico antes de utilizarlo.

• No introduzcas ningún objeto en el aparato ni desmontes sus piezas.

• Por su seguridad, este aparato cumple con las normas y regulaciones aplicables (Directivas de Baja Tensión, Compatibilidad electromagnética, Medio ambiente...).

• **ATENCIÓN:** Este aparato es destinado para uso doméstico y no para uso profesional. La garantía es nula en caso de uso incorrecto.

• **WEEE:** Este aparato lleva el símbolo de reciclaje.

• Deze voorschriften kunt u nalezen op onze website www.rowenta.com.

Leggere attentamente prima dell'uso.

SICUREZZA

ATTENZIONE: Il presente apparecchio può essere utilizzato da bambini di età superiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, mentali o sensoriali o non dotate di un livello adeguato di formazione e competenze solo nel caso in cui abbiano ricevuto un'apposita supervisione o istruzioni inerenti all'uso sicuro dell'apparecchio e siano pienamente consapevoli dei pericoli ad esso connessi. I bambini devono astenersi dal giocare con questo apparecchio. La pulizia dell'apparecchio e le relative operazioni di manutenzione non devono essere eseguite da bambini senza la supervisione di un adulto.

• Conservare l'apparecchio in luogo asciutto.

• Non immergerlo né passarlo sotto l'acqua, nemmeno per la pulizia.

• **D-□-C ENS:** L'apparecchio deve essere utilizzato esclusivamente con il blocco di alimentazione in dotazione ENS.

• Scollegare l'apparecchio quando non è più utilizzato, prima della pulizia.

• Einen Arzt zu Rate ziehen, falls die Haut sehr gereizt reagiert oder blutet.

• Das Gerät nicht länger als drei aufeinanderfolgende Sekunden auf der gleichen Stelle verwenden.

• Keinen starken Druck auf die Haut ausüben.

• Aus Gründen der Hygiene sollten Sie Ihr Gerät nicht an andere Personen verleihen, auch nicht in Ihrem unmittelbaren Umfeld.

• Nicht verwenden, falls Diabetes oder andere schlechte Durchblutung vorliegen.

• Falls Hautprobleme oder andere medizinische Probleme vorliegen, vor Verwendung einen Arzt zu Rate ziehen.

• Keine Gegenstände in das Gerät einfügen und das Gerät nicht auseinander bauen.

• Um Ihre Sicherheit zu gewährleisten, entsprechen dieses Gerätes den gültigen Normen und Bestimmungen (Niederspannungsrichtlinie, elektromagnetische Verträglichkeit, Umwelt...).

• **ACHTUNG:** Dieses Gerät darf von Personen (begrennten Fähigkeiten) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten benutzt werden. Das Gleiche gilt für Personen, die keine für die Verwendung des Geräts erforderliche Sicherheitsverantwortung haben. Kindern werden die Benutzung des Geräts nicht erlaubt. Wenn Sie die Benutzung des Geräts nicht möchten, entfernen Sie bitte die Schraube unter dem Zentrum des Gehäuses.

• Reinigen Sie nicht mit scharfem oder scharfem abgerundetem Produkten.

• Do not use the appliance at temperatures below 0°C or above 35°C.

Store the product in a dry place away from direct sunlight.

GARANTIA

