


AKAI

BT Portable Speaker

ABTS-50 | Návod k obsluze





1. AUX Input	2. USB Port
3. Micro SD slot	4. Battery indicator
5. Backward/Volume down	6. Forward/Volume Up
7. Play/Pause	8. Mode (Switch Bluetooth, USB disk, Micro SD, FM and AUX-IN state)
9. TWS Button	10. Power On/Off

Pro správnou funkci si před použitím pečlivě přečtěte tento návod. Žádná revize obsahu příručky nebude znovu deklarována a neneseme odpovědnost za následky způsobené chybou nebo přehlédnutím této příručky.

FUNKCE:

- 1. 2.0CH přenosný Bluetooth voděodolný reproduktor**
- 2. Voděodolný IPX5, odolný proti stříkající vodě, odolný proti dešti, Ideální pro pláž, u bazénu, na loď a další outdoorové aktivity;**
- 3. Optimalizováno pomocí Google Assistant a hlasového ovládání Siri;**
- 4. Vyhrazené tlačítko pro funkci TWS, dosažení skutečného bezdrátového přehrávání Bluetooth s dvojitým vylepšeným stereo zvukem;**
- 5. S A2DP Bluetooth můžete bezdrátově streamovat hudbu z jakéhokoli zařízení s podporou Bluetooth, jako je váš mobilní telefon, notebook, iPhone nebo iPad**
- 6. Bluetooth a hlasové ovládání Provozní dosah 10 metrů**
- 7. S podporou USB a Micro SD karty;**
- 8. S FM rádiem**
- 9. S funkcí Line-in, vhodné pro PC, MID, TV a další audio zařízení;**
- 10. Vestavěná lithiová dobíjecí baterie 3000mAh**
- 11. S rukojetí, snadné vyjmutí.**

SPECIFIKACE:

Verze Bluetooth: 5.0

Velikost reproduktoru: 3 palce*2

Výkon houkačky: 20W*2, 4Ω

Kapacita baterie: 3000 mAh

Frekvenční odezva: 100Hz-16kHz

Doba přehrávání při maximální hlasitosti: 1,5H

Velikost produktu: 354 (D) * 138 (Š) * 183 (V) mm

Příslušenství:

Nabíjecí kabel, audio kabel, uživatelská příručka

POKYNY PRO VZHLED A KLÍČ:

1. Vstup AUX 2. Port USB
3. Slot Micro SD 4. Indikátor baterie
5. Zpět/snížit hlasitost 6. Vpřed/Zvýšit hlasitost
7. Přehrát/Pozastavit 8. Režim (přepnout Bluetooth, USB disk, Micro SD, FM a stav AUX-IN)
9. Tlačítko TWS 10. Zapnutí/vypnutí

Bluetooth:

1. Přepněte vypínač do polohy „ON“, tlačítko napájení zmodrá a rychle bliká, poté přejděte do režimu Bluetooth a udělejte tón „Bluetooth Device Ready to Pair“.
2. Aktivujte Bluetooth mobilního telefonu a vyhledejte název zařízení „ABTS-50“, poté jej připojte. Po připojení přestane tlačítko napájení blikat a vydá tón „Bluetooth Device Connected Successfully“.
3. Přehrajte si hudbu z mobilního telefonu a užívejte si.
4. Stisknutím tlačítka Vpřed nebo Zpět na zařízení nebo na mobilních telefonech vyberte skladby, které se vám líbí.
5. Stisknutím tlačítka Přehrát/Pozastavit na zařízení nebo na mobilních telefonech spustíte/pozastavíte hudbu.
6. Dlouhým stisknutím tlačítka Vpřed nebo Zpět upravte hlasitost nahoru a dolů. Nebo upravte hlasitost mobilních telefonů.
7. Dlouhým stisknutím tlačítka Přehrát/Pozastavit aktivujte funkci hlasového ovládání mobilního telefonu SIRI / GOOGLE ASSISTANT;

Přehrávání hudby z USB disku a Micro SD karty:

1. Otočte vypínač do polohy „ON“.
2. Vložte Micro SD kartu nebo USB flash disk do slotu, reproduktor vydá tón „Music Play Mode“ a automaticky přehraje uloženou hudbu.
3. V režimu přehrávání krátkým stisknutím tlačítka Vpřed nebo Zpět vyberte skladby, které se vám líbí, dlouhým stisknutím upravte hlasitost nahoru a dolů.
4. Stisknutím tlačítka Přehrát/Pozastavit spustíte přehrávání nebo pozastavení.

Poznámka: V režimu přehrávání Bluetooth po vložení Micro SD nebo USB odpojte Bluetooth a přepnete na přehrávání z USB nebo Micro SD karty. Stisknutím tlačítka MODE můžete znovu přepnout do režimu Bluetooth.

FM rádio:

1. Ve stavu rádia FM se dodaný audio kabel chová jako anténa. Před použitím vložte audio kabel, abyste získali nejlepší FM signál.
2. Přepněte vypínač do polohy „ON“, stiskněte tlačítko „MODE“, reproduktor vás při přechodu do režimu FM vyzve k „režimu rádia“.
3. V režimu přehrávání krátce stiskněte tlačítko „Play/Pause“ pro automatické vyhledání kanálu FM a jeho automatické uložení.
4. Stisknutím tlačítka Vpřed nebo Zpět změníte uložený kanál FM.

Funkce TWS:

1. Zapněte dva identické reproduktory, které chcete spárovat. Upozorňujeme, že musí mít stejný párovací název BT, oba v režimu BT. Stačí nastavit jednu ze dvou jednotek;
2. Stiskněte tlačítko „TWS“, reproduktor vydá tón „di“ pro zahájení párování, třikrát zazní „di“ a po úspěšném párování bude tlačítko TWS svítit;
3. Vytvořte spojení Bluetooth se svým mobilním telefonem, abyste mohli přehrávat hudbu ze dvou spárovaných reproduktorů, abyste vytvořili silnější efekt prostorového zvuku.
4. Chcete-li ukončit režim TWS, stiskněte znovu tlačítko „TWS“ (na jednotce, kterou jste nastavili na začátku), abyste opustili funkci TWS.

AUX-IN:

U jiných kompatibilních hudebních zařízení nebo vašich MP3/MP4 přehrávačů použijte dodaný zvukový linkový kabel pro připojení „Line Out“ zařízení ke „Aux-In“ tohoto zařízení. Poté stiskněte tlačítko „MODE“, reproduktor vyzve „Aux Input Mode“, poté si užijte...

Při použití externího zařízení mohou být všechny funkce ovládány externím zařízením.

poznámky:

1. Při připojení Bluetooth k mobilnímu zařízení iPhone se na vašem iPhone zobrazí ikona baterie indikující hlasitost baterie reproduktoru.
2. Stiskněte tlačítko MODE pro přepínání různých režimů, pořadí je Bluetooth, USB disk, Micro SD, FM rádio a AUX-IN.
3. Když je reproduktor Bluetooth připojen k jednomu mobilnímu zařízení, může uživatel dlouze stisknout tlačítko TWS pro odpojení předchozího zařízení a poté vytvořit připojení Bluetooth s jiným mobilním zařízením;
4. Výchozí hlasitost je ve stavu 50 % maximální hlasitosti;
5. Dlouhým stisknutím tlačítka Mode zapnete/vypnete RGB;
6. Když je napětí baterie nízké, reproduktor vyzve „Battery Is Low, Recharge in Time“ (Dobítí baterie včas);
7. Zapněte napájení b