




soundcore

Návod k obsluze

Soundcore Motion B



Bezpečnostní pokyny

1. Neupust'te zařizeni na zem.
2. Nerozmontávejte.
3. Vyhněte se extrémním teplotám.
4. Používejte originální nebo certifikované kabely.
5. K čištění nepoužívejte abrazivní nebo olejové čističe.
6. Nepoužívejte toto zařizeni venku během bouřek.

Poznámka



Tento produkt splňuje požadavky Evropského společenství týkajících se rušení radiovými vlnami.



Tento symbol znamená, že výrobek nesmí být zlikvidován jako domovní odpad a měl by být dodán do vhodného sběrného zařízení k recyklaci. Správná likvidace a recyklace pomáhají chránit přírodní zdroje, lidské zdraví a životní prostředí. Pro více informací o likvidaci a recyklaci tohoto výrobku se obraťte na místní obec, službu, zařízení provádějící likvidaci nebo obchod, kde jste tento výrobek zakoupili.

Prohlášení FCC

Toto zařizeni je v souladu s částí Part 15 Pravidel. Provoz je předmětem následujících dvou podmínek: (1) Toto zařizeni může způsobit škodlivé rušení a (2) Toto zařizeni musí přijímat jakékoli rušení, včetně interferencí, což může způsobit nežádoucí podmínky provozu.

Upozornění: Změny nebo úpravy, které nejsou výslovně povoleny stranou zodpovědnou za dodrženi souladu s podmínkami mohou být příčinou ztráty nároku uživatele provozovat toto zařizeni.

Pozn.: Toto zařizeni bylo testováno a shledáno v souladu s limity pro digitální zařizeni třídy B, podle části 15 Pravidel FCC. Tyto normy jsou vytvářeny kvůli zaručení přiměřené ochrany proti škodlivému rušení instalací v obytných zónách.

Toto zařizeni generuje, využívá a může vyzařovat energii rádiových frekvencí, a pokud není instalováno a používáno ve shodě s pokyny, může způsobit rušení rádiové komunikace.

Každopádně, neexistuje záruka, že se rušení v určité instalaci neobjeví. Pokud toto zařizeni způsobuje škodlivé rušení při přijímání radiového, nebo televizního vysílání, které lze určit zapnutím, nebo vypnutím přístroje, potom uživateli doporučujeme zkusit zabránit rušení pomocí jednoho, nebo několika z následujících postupů: (1) Otočit, nebo přemístit přijímací anténu (2) Zvětšit vzdálenost mezi zařizeni a přijímačem (3) Připojit zařizeni do zásuvky s jiným okruhem, než má ta, do které je připojen přijímač. (4) O pomoci se poraďte s prodejcem, nebo zkušeným radiotelevizním technikem.

Prohlášení RF Warning

Přístroj byl vyhodnocen tak, aby splňoval obecné požadavky na vystavení vlivu RF. Přístroj lze bez omezení používat v přenosných podmínkách expozice.

Ochranné známky



Slovo Bluetooth® a příslušná loga jsou registrovanými ochrannými známkami ve vlastnictví společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití takových známek společností Anker Innovations Limited se vztahuje licence. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy jsou vlastnictvím příslušných vlastníků.



Tento výrobek splňuje požadavky Evropského společenství ohledně rádiového rušení.

Prohlášení o konformitě

Anker Innovations Limited tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu A3109 je v souladu se směrnicí 2014/53 / EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese:


<https://www.soundcore.com/>

Maximální výstup: 5.0dBm

Frekvenční pásmo: pásmo 2,4G (2.4000GHz-2.4835GHz)




Nabíjení vašeho reproduktoru



- Pomalu blikající červená (ind. Power)
Nízká kapacita baterie
- Svítící červená (ind. Power Nabíjení)
- Off (Indikátor Power) Plně nabito
- Pro zachování životnosti baterie
plně nabíjejte alespoň 1x za 45 dní.




Nabíjení USB zařízení




Zapínání / Vypínání

- x 1 On
- >2s Off



Bluetooth párování



- x 1 Vstup do režimu párování.
- x 1 Zrušte párování připojeného zařízení a znovu vstupte do režimu párování
- Blikající modrá (Ind. Bluetooth)
Režim párování
- Svítí modrá (Indikátor Bluetooth) Připojeno k zařízení
- >2s Vstup do režimu True Wireless Stereo /
Odpojení True Wireless Stereo
- Blikající bílá (Indikátor Bluetooth) True Wireless
Režim stereo párování
- Svítící bílá (Indikátor Bluetooth) Připojení k True
Wireless Stereo



S technologií True Wireless Stereo můžete spárovat svůj reproduktor Soundcore Motion B s dalším reproduktorem Soundcore Motion B a prozkoumat ty nejlepší zvukové efekty s levým a pravým zvukovým kanálem odděleně na druhém Bluetooth reproduktoru. Po zapnutí se Soundcore Motion B automaticky připojí k naposled připojenému zařízení, pokud je toto k dispozici. Pokud ne, vstoupí Soundcore Motion B do režimu párování.



Připojení přes AUX



* Kabel SoundLine AUX se prodává samostatně



Ovládání



× 1 Přehrávání / pauza

× 2 Přesun vpřed

+ / - Zvýšení / snížení hlasitosti



> 2S Aktivace Siri / jiného softwaru hlasového ovládání



× 1 Přijmutí / Ukončení hovoru

> S 2 Odmítnutí hovoru

× 1 Přidržení stávajícího hovoru a přijmutí příchozího hovoru

> S 2 Přepínání mezi přidrženým a přijmutým hovorem

× 1 Transfer hovoru mezi reproduktorem a mobilním telefonem

Svítí modrá Hovor

Bliká modrá Příchozí hovor

Technické specifikace

 Technické specifikace mohou být předmětem změny bez nutnosti předchozího upozornění.

Vstup	5 V = 1 A	Audio výstup	6 W × 2
Doba přehrávání (liší se dle nastavené hlasitosti a obsahu)	12 hodin	Doba nabíjení	3 hodiny
Stupeň krytí voděodolnosti	IPX7	Kapacita baterie	2600 mAh
Hmotnost	400 g	Rozměry	171 x 56 x 48 mm
Driver (full range)	1.75" x 2	Impedance	4 Ω
Dosah	20 m	Frekvenční rozsah	70 Hz - 20 KHz
		Verze Bluetooth	V4.2

DISTRIBUCE ČESKÁ REPUBLIKA
Praha Music Center, s.r.o.
 Ocelářská 937/39
 190 00 Praha 9
 Zelená linka (volání zdarma) tel. 800 876 066
<http://www.pmc.cz>

ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS PMC
Praha Music Center, s.r.o.
 Rakovnická 2665
 440 01 Louny
 Tel.: +420226011197
 Email.: servis@pmc.cz