



**BOSCH**

Register your  
new device on  
MyBosch now and  
get free benefits:  
**bosch-home.com/  
welcome**



# Sušička

**WQG233D1CS**

**[cs]** Návod k obsluze a pokyny  
k instalaci

# Další informace naleznete v Digitální uživatelské příručce.



## Obsah

<b>1 Bezpečnost</b> .....	<b>4</b>	<b>9 Programy</b> .....	<b>26</b>
1.1 Všeobecné pokyny .....	4	9.1 Automatické programy .....	26
1.2 Použití k určenému účelu.....	4	9.2 Časové programy.....	27
1.3 Omezení okruhu uživatelů.....	4		
1.4 Bezpečná instalace .....	5		
1.5 Bezpečné použití.....	7		
1.6 Bezpečné čištění a bez-			
pečná údržba .....	9		
<b>2 Zabránění věcným škodám .....</b>	<b>11</b>		
<b>3 Ochrana životního prostředí a</b>			
<b>úspora</b> .....	<b>11</b>	<b>12 Základní ovládání</b> .....	<b>29</b>
3.1 Likvidace obalu .....	11	12.1 Zapnutí spotřebiče .....	29
3.2 Úspora energie.....	11	12.2 Nastavení programu.....	29
3.3 Režim šetření energie .....	12	12.3 Vložení prádla.....	29
<b>4 Instalace a připojení</b> .....	<b>12</b>	12.4 Spuštění programu.....	29
4.1 Vybalení spotřebiče .....	12	12.5 Přidání prádla .....	29
4.2 Rozsah dodávky.....	12	12.6 Zrušení programu.....	30
4.3 Požadavky na místo instala-		12.7 Vyjmutí prádla.....	30
ce.....	13	12.8 Vypnutí spotřebiče.....	30
4.4 Odtoková hadice .....	13	12.9 Filtr na žmolky .....	30
4.5 Vyrovnaní spotřebiče.....	15	12.10 Filtrační systém ve spodní	
4.6 Připojení spotřebiče k elek-		části .....	32
trickému proudu .....	16	12.11 Nádržka na kon-	
<b>5 Seznámení</b> .....	<b>17</b>	denzovanou vodu .....	33
5.1 Spotřebič .....	17		
5.2 Ovládací panel .....	18		
<b>6 Displej</b> .....	<b>19</b>	<b>13 Dětský zámek</b> .....	<b>34</b>
<b>7 Tlačítka</b> .....	<b>22</b>	13.1 Aktivace dětského zámku .....	34
<b>8 Výsledek sušení</b> .....	<b>25</b>	13.2 Deaktivace dětského	
8.1 Změna výsledku sušení.....	25	zámku .....	34
8.2 Přizpůsobení výsledku su-			
šení.....	25		
		<b>14 Základní nastavení</b> .....	<b>35</b>
		14.1 Přehled základních nasta-	
		vení .....	35
		14.2 Změna základních nasta-	
		vení .....	36
		<b>15 Čištění a ošetřování</b> .....	<b>36</b>
		15.1 Rady k čištění a ošetřování....	36
		15.2 Spodní část .....	36
		15.3 Senzor vlhkosti .....	39

<b>16 Odstranění poruch .....</b>	<b>40</b>
<b>17 Přeprava, uskladnění a likvi-</b>	
<b>dace .....</b>	<b>45</b>
17.1 Příprava spotřebiče pro	
přepravu .....	45
17.2 Likvidace starého spotřebi-	
če.....	45
<b>18 Zákaznický servis.....</b>	<b>46</b>
18.1 Označení produktu (E-č.) a	
výrobní číslo (FD) .....	46
<b>19 Hodnoty spotřeby .....</b>	<b>47</b>
<b>20 Technické údaje .....</b>	<b>48</b>

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přizívají na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!