

PHILIPS

Television

OLED907 Series

Uživatelský manuál

48OLED907
55OLED907
65OLED907

Register your product and get support at
www.philips.com/TVsupport

Obsah

1 Péče o obrazovku OLED	4	8.14 Subwoofer	37
2 Domovská obrazovka	6	8.15 Počítač	37
2.1 Domovská obrazovka a kanály	6	9 Připojení k televizoru Android TV	39
2.2 Aktualizace domovské obrazovky	6	9.1 Síť a internet	39
2.3 Aplikace a Kolekce Smart TV	7	9.2 Účet Google	40
2.4 Otevření domovské obrazovky	7	9.3 Aplikace z kolekce Smart TV	41
3 Instalace	8	10 Aplikace	43
3.1 Přečtěte si bezpečnostní pokyny	8	10.1 Informace o aplikacích	43
3.2 Podstavec televizoru a montáž na zeď	8	10.2 Google Play	43
3.3 Tipy pro umístění	8	10.3 Spuštění a ukončení aplikace	44
3.4 Napájecí kabel	8	10.4 Blokování aplikací	44
3.5 Kabel antény	9	10.5 Správa aplikací	46
3.6 Satelitní anténa	9	10.6 Úložiště	46
4 Dálkový ovladač	10	11 Internet	47
4.1 Přehled tlačítek	10	11.1 Spuštění aplikace Internet	47
4.2 Spárování dálkového ovladače s televizorem	11	11.2 Možnosti na internetu	47
4.3 Hlasové vyhledávání	12	12 Rychlá nabídka	48
4.4 Infračervený senzor	12	13 Zdroje	49
4.5 Baterie	12	13.1 Přepnutí na zařízení	49
4.6 Čištění	12	13.2 Možnosti televizního vstupu	49
5 Zapnutí a vypnutí	14	13.3 Název a typ zařízení	49
5.1 Zapnutí nebo pohotovostní režim	14	13.4 Znovu vyhledat připojení	49
5.2 Tlačítka na televizoru	14	14 Síť	51
6 Kanály	15	14.1 Síť	51
6.1 Instalace kanálů	15	14.2 Bluetooth®	51
6.2 Seznamy kanálů	15	15 Nastavení	52
6.3 Seřazování seznamu kanálů	15	15.1 Obraz	52
6.4 Sledování kanálů	16	15.2 Zvuk	56
6.5 Oblíbené kanály	19	15.3 Nastavení funkce AmbientLight	60
6.6 Teletext	20	15.4 Nastavení Eco	61
6.7 Interaktivní televize	21	15.5 Obecná nastavení	62
7 Instalace kanálů	23	15.6 Nastavení hodiny, regionu a jazyka	65
7.1 Instalace satelitu	23	15.7 Nastavení systému Android	66
7.2 Instalace antény	26	15.8 Nastavení univerzálního přístupu	66
7.3 Kopie seznamu kanálů	29	15.9 Nastavení zámku	67
8 Připojit zařízení	31	16 Video, fotografie a hudba	68
8.1 Informace o připojení	31	16.1 Z počítače nebo zařízení NAS	68
8.2 CAM s kartou Smart Card - CI+	32	16.2 Nabídka Oblíbené	68
8.3 Systém domácího kina – HTS	32	16.3 Nabídka Nejoblíbenější a nabídka Poslední přehrávané	68
8.4 Chytré telefony a tablety	33	16.4 Z připojení USB	68
8.5 Přehrávač Blu-ray disků	33	16.5 Přehrávání videí	68
8.6 Bluetooth®	33	16.6 Zobrazení fotografií	69
8.7 Sluchátka	34	16.7 Přehrávání hudby	71
8.8 Herní konzole	35	17 Televizní průvodce	72
8.9 Pevný disk USB	35	17.1 Co potřebujete	72
8.10 Klávesnice USB	36	17.2 Data TV průvodce	72
8.11 Jednotka Flash USB	36	17.3 Používání TV průvodce	72
8.12 Fotoaparát	37	18 Pozastavení televize a nahrávání	74
8.13 Videokamera	37		

18.1 Nahrávání	74	28.6 Podpora a servis	97
18.2 Pozastavení televizního vysílání	75	29 Bezpečnost a péče	98
19 Chytré telefony a tablety	77	29.1 Bezpečnost	98
19.1 Aplikace Philips TV Remote App	77	29.2 Péče o obrazovku	99
19.2 Google Cast	77	29.3 Péče a údržba kůže	99
20 Hry	78	30 Podmínky používání	100
20.1 Co potřebujete	78	30.1 Podmínky používání – televizor	100
20.2 Gamepad	78	30.2 Podmínky používání – Smart TV	101
20.3 Hraní hry z herní konzole nebo počítače	78	30.3 Podmínky používání – kolekce Smart TV	101
20.4 Herní ovládací panel	78	31 Autorská práva	102
21 Ambilight	80	31.1 Rozhraní HDMI	102
21.1 Ambilight, zapnutí nebo vypnutí	80	31.2 HEVC Advance	102
21.2 Funkce Ambilight vypnuta	80	31.3 Technologie NVIDIA G-SYNC	102
21.3 Nastavení funkce Ambilight	81	31.4 Technologie AMD FreeSync Premium	102
21.4 Režim Lounge Light	81	31.5 Dolby Vision a Dolby Atmos	102
21.5 Budík aplikace Sunrise	81	31.6 IMAX Enhanced	102
21.6 Ambisleep	81	31.7 DTS-HD	103
21.7 Rozšíření funkce Ambilight	82	31.8 Funkce DTS Play-Fi	103
21.8 Aurora	83	31.9 Wi-Fi Alliance	103
22 Nejlepší tipy	84	31.10 Kensington	103
22.1 Nejlepší tipy	84	31.11 Jiné ochranné známky	103
22.2 Nyní na TV	84	32 Právní omezení ohledně	104
22.3 Video on Demand	84	využívání služeb a/nebo softwaru	
23 Freeview Play	86	nabízeného třetími stranami	
23.1 Informace o službě Freeview Play	86	Rejstřík	105
23.2 Používání služby Freeview Play	86		
24 Netflix	87		
25 Alexa	88		
25.1 O službě Alexa	88		
25.2 Použití služby Alexa	88		
26 Software	89		
26.1 Aktualizace softwaru	89		
26.2 Verze softwaru	89		
26.3 Automatické aktualizace softwaru	90		
26.4 Zobrazit historii aktualizací softwaru	90		
26.5 Software s otevřeným zdrojovým kódem	90		
26.6 Licence open source	90		
27 Vlastnosti	91		
27.1 Ochrana životního prostředí	91		
27.2 Spotřeba	91		
27.3 Operační systém	91		
27.4 Příjem	91		
27.5 Typ obrazovky	92		
27.6 Rozlišení vstupu obrazu:	92		
27.7 Možnosti připojení	92		
27.8 Zvuk	92		
27.9 Multimédia	93		
28 Návod a podpora	94		
28.1 Zaregistrujte svůj televizor	94		
28.2 Používání nápovědy	94		
28.3 Diagnostika TV a vlastní diagnostika	94		
28.4 Odstraňování problémů	95		
28.5 Návod online	97		

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!