

PHILIPS

Television

7607 Series

Uživatelský manuál

65PUS7607

Register your product and get support at
www.philips.com/TVsupport

Obsah

1 Získat podporu	4	10.6 Hudba	32
1.1 Identifikujte a zaregistrujte svůj televizor	4	11 Otevření Nabídek nastavení televizoru	33
1.2 Návodů televize a uživatelská příručka	4	11.1 Přehled Domovské nabídky	33
1.3 Péče o zákazníky / Opravy	4	11.2 Častá nastavení a Všechna nastavení	33
2 Software	5	11.3 Všechna nastavení	33
2.1 Aktualizace softwaru	5	12 Bezdrátové a kabelové sítě	45
2.2 Verze softwaru	5	12.1 Domácí síť	45
2.3 Automatické aktualizace softwaru	5	12.2 Připojit do sítě	45
2.4 Zobrazit historii aktualizací softwaru	5	12.3 Nastavení bezdrátového připojení a sítě	45
3 Rychlý průvodce	7	13 Smart TV	47
3.1 Dálkový ovladač	7	13.1 Nastavení Smart TV	47
3.2 Infračervený snímač	9	13.2 Kolekce Smart TV	47
3.3 Joystick – Místní ovládání	9	14 Netflix	48
4 Instalace	11	15 Rakuten TV	49
4.1 Přečtěte si bezpečnostní pokyny	11	16 Aplikace Amazon Prime Video	50
4.2 Umístění televize	11	17 YouTube	51
4.3 Zapnutí televizoru	11	18 Alexa	52
5 Připojení	13	18.1 O službě Alexa	52
5.1 Průvodce možnostmi připojení	13	18.2 Použití služby Alexa	52
5.2 Anténa	13	19 Asistent Google	53
5.3 Satelitní	13	20 Ochrana životního prostředí	54
5.4 Video zařízení	13	20.1 Energetický štítek EU	54
5.5 Zvukové zařízení	13	20.2 Registrační číslo EPREL	54
5.6 Mobilní zařízení	14	20.3 Likvidace produktu	54
5.7 Další zařízení	15	20.4 Prohlášení o shodě pro Velkou Británii	54
5.8 Počítač	16	21 Vlastnosti	55
6 Přepínání zdroje	18	21.1 Spotřeba	55
6.1 Seznam zdrojů	18	21.2 Příjem	55
6.2 Přejmenování zařízení	18	21.3 Rozlišení displeje	55
7 Kanály	19	21.4 Podporované rozlišení vstupu	55
7.1 Informace o kanálech a přepínání kanálů	19	21.5 Zvuk	55
7.2 Instalace kanálu	19	21.6 Multimédia	55
7.3 Seznam kanálů	24	21.7 Možnosti připojení	56
7.4 Oblíbené kanály	26	22 Odstraňování problémů	57
7.5 Teletext	26	22.1 Tipy	57
8 Televizní průvodce	28	22.2 Zapnutí	57
8.1 Co potřebujete	28	22.3 Dálkový ovladač	57
8.2 Používání TV průvodce	28	22.4 Kanály	57
9 Služba Freeview Play (dostupná pouze pro modely z Velké Británie)	29	22.5 Satelitní	58
9.1 Informace o službě Freeview Play	29	22.6 Obraz	58
9.2 Používání služby Freeview Play	29	22.7 Zvuk	59
10 Video, fotografie a hudba	30	22.8 HDMI – UHD	60
10.1 Z připojení USB	30	22.9 USB	60
10.2 Z počítače nebo zařízení NAS	30	22.10 Síť Wi-Fi a Internet	60
10.3 Fotografie	30	22.11 Nesprávný jazyk nabídky	60
10.4 360stupňová fotografie	31	23 Bezpečnost a péče	62
10.5 Video	31	23.1 Bezpečnost	62
		23.2 Péče o obrazovku	63

24 Podmínky používání	64
25 Autorská práva	65
25.1 Rozhraní HDMI	65
25.2 HEVC Advance	65
25.3 Dolby Vision a Dolby Atmos	65
25.4 DTS-HD	65
25.5 Wi-Fi Alliance	65
25.6 Jiné ochranné známky	65
26 Otev.zdroj.kód	66
26.1 Software s otevřeným zdrojovým kódem	66
26.2 Licence open source	66
27 Právní omezení ohledně využívání služeb a/nebo softwaru nabízeného třetími stranami	70
Rejstřík	71

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahnávat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!