

GARMIN®



VENU® SQ 2

Návod k obsluze

© 2022 Garmin Ltd. nebo její dceřiné společnosti

Všechna práva vyhrazena. Na základě autorských zákonů není povoleno tento návod kopírovat (jako celek ani žádnou jeho část) bez písemného souhlasu společnosti Garmin. Společnost Garmin si vyhrazuje právo změnit nebo vylepšit svoje produkty a provést změny v obsahu tohoto návodu bez závazku vyznat o takových změnách nebo vylepšeních jakoukoli osobu nebo organizaci. Aktuální aktualizace a doplňkové informace o použití tohoto produktu naleznete na webu na adrese www.garmin.com.

Garmin®, logo společnosti Garmin, ANT+®, Approach®, Auto Lap®, Auto Pause®, Edge® a Venu® jsou ochranné známky společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností registrované v USA a dalších zemích. Body Battery™, Connect IQ™, Firstbeat Analytics™, Garmin AutoShot™, Garmin Connect™, Garmin Express™, Garmin Golf™, Garmin Index™, Garmin Move IQ™, Garmin Pay™, Health Snapshot™, HRM-Dual™, HRM-Pro™, tempe™, TrueUp™ a Varia™ jsou ochranné známky společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností. Tyto ochranné známky nelze používat bez výslovného souhlasu společnosti Garmin.

Android™ je ochranná známka společnosti Google LLC. Apple®, iPhone® a iTunes® jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. registrované v USA a dalších zemích. Značka slova BLUETOOTH® a loga jsou majetkem společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití tohoto názvu společností Garmin podléhá licenci. The Cooper Institute® a také veškeré související ochranné známky jsou majetkem institutu The Cooper Institute. iOS® je registrovaná ochranná známka společnosti Cisco Systems, Inc. podléhající licenci společnosti Apple Inc. Wi-Fi® je registrovaná ochranná značka společnosti Wi-Fi Alliance Corporation. Windows® je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA a dalších zemích. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy náležejí příslušným vlastníkům.

Tento produkt obdržel certifikaci ANT+®. Seznam kompatibilních produktů a aplikací naleznete na adrese www.thisisant.com/directory.

M/N: AA4390, A04390

Obsah

Úvod	1	Nastavení aktivit a aplikací.....	12
Přehled.....	1	Přizpůsobení datových obrazovek...	13
Tipy pro dotykovou obrazovku.....	2	Upozornění.....	13
Uzamčení a odemčení dotykové		Nastavení alarmu.....	14
obrazovky.....	2	Auto Lap.....	15
Ikony.....	2	Označování kol pomocí funkce Auto	
Nastavení hodinek.....	2	Lap.....	15
Aplikace a aktivity	3	Použití funkce Auto Pause®.....	15
Spuštění aktivity.....	3	Použití funkce Automatické	
Tipy pro záznam aktivit.....	3	procházení.....	15
Zastavení aktivity.....	3	Změna nastavení GPS.....	16
Přidání vlastní aktivity.....	3	Vzhled	16
Přidání nebo odebrání oblíbené		Nastavení vzhledu hodinek.....	16
aktivity.....	4	Změna vzhledu hodinek.....	16
Health Snapshot™.....	4	Vytvoření vlastního vzhledu	
Indoorové aktivity.....	4	hodinek.....	17
Záznam aktivity silového tréninku.....	4	Úprava vzhledu hodinek.....	17
Záznam aktivity HIIT.....	5	Stručné doplňky.....	18
Kalibrace vzdálenosti běhu na		Prohlížení stručných doplňků.....	20
pásu.....	5	Přizpůsobení stručných doplňků..	20
Outdoorové aktivity.....	5	Variabilita srdečního tepu a úroveň	
Jdeme běhat.....	6	stresu.....	20
Vyrážíme na projížďku.....	6	Používání stručného doplňku měření	
Jdeme si zaplavat.....	6	úrovně stresu.....	21
Nastavení velikosti bazénu.....	7	Body Battery.....	21
Plavecká terminologie.....	7	Zobrazení stručného doplňku Body	
Golf.....	7	Battery.....	21
Stahování golfových hřišť.....	7	Tipy na vylepšení dat Body	
Hraní golfu.....	7	Battery.....	21
Informace o jamce.....	8	Zdraví žen.....	22
Změna umístění jamky.....	8	Sledování menstruačního cyklu... 22	
Zobrazení směru k jamce.....	8	Sledování těhotenství.....	22
Zobrazení vzdáleností pro layup a		Sledování hydratace.....	23
dogleg.....	9	Používání stručného doplňku	
Zobrazení překážek.....	9	sledování hydratace.....	23
Měření úderu pomocí funkce Garmin		Používání ovládacích prvků kamery	
AutoShot™.....	10	Varia.....	23
Sledování výsledků.....	10	Ovládací prvky.....	24
Nastavení metody skórování.....	10	Úprava menu ovládacích prvků.....	26
Sledování golfových statistik.....	11	Nastavení zkratky ovládaní.....	26
Záznam golfových statistik.....	11	Garmin Pay.....	26
Prohlížení historie úderů.....	11	Nastavení peněženky Garmin Pay... 26	
Zobrazení souhrnu kola.....	11	Placení hodinkami.....	27
Ukončení kola.....	12	Přidání karty do peněženky	
		Garmin Pay.....	27
		Správa karet pro platby	
		Garmin Pay.....	27

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!