

acer



Aspire 5

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

© 2022. Všechna práva vyhrazena.

Aspire 5

Zahrnuje: A515-47 / A515-57 / A515-57G / A515-57GT / A515-57T

Tato revize: 03/2022



Důležité

Tato příručka obsahuje důvěrné informace, které jsou chráněny autorskými právy. Informace obsažené v této příručce se mohou měnit bez předchozího upozornění. Některé funkce popsané v této příručce nemusí být podporovány v závislosti na verzi operačního systému. Obsažené obrázky jsou pouze orientační a mohou obsahovat informace nebo funkce, které se nevztahují na váš počítač. Společnost Acer Group nenese zodpovědnost za technické nebo textové chyby nebo opomenutí v této příručce.

Zaregistrujte svůj produkt Acer

Pokud vaše nové zařízení běží na operačním systému Windows, možná jste produkt zaregistrovali automaticky při spuštění zařízení s operačním systémem Windows.

Přihlaste se na www.acer.com/myproducts pomocí e-mailové adresy, kterou jste zaregistrovali pro operační systém Windows, abyste se podívali do záznamu o vašem produktu. (Pokud neznáte heslo, můžete je nastavit znovu.)

Pokud záznam nenajdete, postupujte podle kroků níže a zaregistrujte se.

1. Ujistěte se, že jste připojeni k síti Internet.
2. Přejděte na www.acer.com/register-product.
3. Přihlaste se nebo se zaregistrujte pro Acer ID.
4. Zadejte sériové číslo nebo SNID zařízení pro jeho registraci.

Číslo modelu: _____

Sériové číslo: _____

Datum zakoupení: _____

Místo zakoupení: _____



Pojmy HDMI a HDMI High-Definition Multimedia Interface a rovněž logo HDMI jsou ochranné známky nebo zapsané ochranné známky společnosti HDMI Licensing Administrator, Inc. ve Spojených státech a dalších zemích.

OBSAH

| | | |
|---|-----------|---|
| Stručné pokyny | 5 | Integrovaná možnost síťového připojení... 45 |
| Uživatelské příručky | 5 | Bluelight Shield 46 |
| Základní péče a tipy pro používání počítače | 5 | Zabezpečení počítače 48 |
| Vypnutí počítače | 5 | Používání bezpečnostního zámku počítače |
| Péče o počítač | 6 | 48 |
| Péče o adaptér střídavého proudu..... | 7 | Použití hesla |
| Čištění a servis | 7 | Zadání hesel |
| Pokyny pro bezpečné používání baterie..... | 7 | 49 |
| Interní baterie | 10 | Čtečka otisků prstů 50 |
| Seznámení s notebookem Acer | 11 | Jak použít čtečku otisků prstů..... |
| Obrazovka | 11 | 50 |
| Zobrazení klávesnice..... | 12 | Nástroj BIOS 54 |
| Pohled zleva | 13 | Pořadí spouštění..... |
| Informace o USB typu A | 14 | Nastavení hesel..... |
| Informace o USB typu C | 14 | 54 |
| Pohled zprava | 15 | Řízení spotřeby 55 |
| Pohled zespodu..... | 16 | Úsporný režim..... |
| Používání klávesnice | 17 | 55 |
| Zámkové klávesy..... | 17 | Jednotka bateriových zdrojů 57 |
| Speciální klávesy..... | 17 | Vlastnosti baterie |
| Klávesové zkratky..... | 18 | Dobíjení baterie..... |
| Plocha Windows OS | 20 | Optimalizace životnosti baterie |
| Typy a pokyny pro používání Windows .. | 21 | Kontrola napájení z baterie |
| Kde jsou mé aplikace?..... | 21 | Upozornění na vybití baterie |
| Mohu vypnout oznámení?..... | 22 | 59 |
| Jak zkontrolovat, zda jsou k dispozici aktualizace Windows? | 22 | 59 |
| Kde mohu získat další informace?..... | 22 | S počítačem na cestách 60 |
| Používání přesného touchpadu | 23 | Odpojení od stolního počítače |
| Gesta na touchpadu | 23 | Přenášení |
| Změna nastavení touchpadu | 25 | Co si vzít s sebou..... |
| Obnovení | 27 | 61 |
| Vytvoření zálohy historie souboru | 27 | Univerzální sériová sběrnice (USB) 63 |
| Zálohování bezdrátových a LAN ovladačů | 30 | Port USB typu C 64 |
| Obnovení počítače | 30 | Port Thunderbolt 4 65 |
| Resetování tohoto počítače a zachování mých souborů | 30 | Monitory |
| Resetování tohoto počítače a odstranění všeho | 34 | 65 |
| Používání připojení Bluetooth | 38 | Video a zvukové konektory 66 |
| Povolení a zakázání Bluetooth | 38 | Připojení monitoru..... |
| Povolte Bluetooth a přidejte zařízení | 38 | Sluchátka a mikrofon |
| Připojení k Internetu | 41 | 66 |
| Připojeno k bezdrátové síti | 41 | HDMI 67 |
| Připojení k bezdrátové síti LAN..... | 41 | Časté otázky 69 |
| Připojení pomocí kabelu | 45 | Vyžádání služby..... |
| | | Řešení problémů |
| | | Tipy pro odstraňování poruch |
| | | Chybové zprávy |
| | | 73 |
| | | 73 |
| | | Internet a online zabezpečení 75 |
| | | První krůčky na Internetu |
| | | Ochrana počítače..... |
| | | Výběr poskytovatele služeb internetu |
| | | Síťová připojení..... |
| | | Surfujte po Internetu! |
| | | Software pro zabezpečení na internetu |
| | | 75 |
| | | 75 |
| | | 75 |
| | | 77 |
| | | 78 |
| | | 79 |

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!