


Uživatelská příručka



Lenovo

Lenovo Legion 5 Pro (16", 6)

Toto čtěte nejdříve

Než použijete tuto dokumentaci a produkt, který popisuje, nezapomeňte si přečíst následující informace, kterým je třeba porozumět:

- [Obecná bezpečnostní upozornění a prohlášení o shodě](#)
- *Bezpečnostní pokyny a informace o záruce*
- *Návod k nastavení*

První vydání (Leden 2021)

© Copyright Lenovo 2021.

UPOZORNĚNÍ NA OMEZENÁ PRÁVA: Pokud jsou data nebo software dodávány v souladu se smlouvou General Services Administration „GSA“, pak používání, rozmnožování nebo zpřístupňování jsou předmětem omezení uvedených ve smlouvě č. GS-35F-05925.

Obsah

O této příručceiii		
Kapitola 1. Seznamte se s počítačem	1		
Pohled zepředu	1		
Základní pohled	2		
Pohled z levé strany	3		
Pohled z pravé strany	4		
Pohled zezadu	5		
Pohled zespodu	6		
Vlastnosti a specifikace	7		
Prohlášení k rychlosti přenosu přes USB	8		
Provozní prostředí	8		
Kapitola 2. Seznámit se s počítačem	11		
Začít se systémem Windows 10	11		
Účet Windows	11		
Plocha Windows	12		
Aktualizace Windows Update	13		
Lenovo Vantage a Lenovo PC Manager	13		
Připojit k sítím	14		
Připojení k drátovým sítím	14		
Připojení k sítím Wi-Fi	14		
Nabídka tlačítka Novo	14		
Otevřete nabídku tlačítka Novo	15		
Klávesa Fn a klávesové zkratky	15		
Klávesa Fn	15		
Klávesové zkratky	15		
Klávesy s dvojí funkcí bez natištěných ikon.	16		
Přepínač FnLock	16		
Kapitola 3. Prozkoumat počítač	17		
Řízení napájení	17		
Kontrola stavu baterie	17		
Dobijte baterii	17		
Napájení přes USB-C port	17		
Nastavení chování tlačítka napájení	18		
Schéma napájení	18		
Nastavení režimu výkonu	18		
Změny nastavení v nástroji UEFI/BIOS Setup Utility	19		
Co je nástroj UEFI/BIOS Setup Utility	19		
Spuštění nástroje UEFI/BIOS Setup Utility	19		
Zapnutí nebo vypnutí Fool Proof Fn Ctrl	19		
Zapnutí nebo vypnutí funkce Always On	19		
Zapnutí nebo vypnutí funkce Flip to Boot	19		
Nastavení hesla v nástroji UEFI/BIOS Setup Utility	20		
Typy hesel.	20		
Nastavení hesla administrátora	20		
Změna nebo odstranění hesla administrátora	20		
Nastavení uživatelského hesla	21		
Zapnout heslo pro spuštění.	21		
Nastavení hesla pevného disku	21		
Změna nebo odstranění hesla pevného disku	22		
Obnovení systému Windows do továrního nastavení nebo z bodu obnovení	22		
Možnosti obnovení systému Windows 10	22		
Obnovení systému Windows	23		
Obnovení systému Windows do továrního nastavení	23		
Vytvoření jednotky pro obnovení.	23		
Obnovení systému Windows nebo jeho uvedení do továrního nastavení pomocí jednotky pro obnovení	24		
Kapitola 4. Nápověda a podpora	25		
Časté dotazy.	25		
Zdroje ke svépomoci	25		
Co je to CRU?.	26		
CRU pro váš model produktu	26		
Zavolejte Lenovo	28		
Než budete kontaktovat Lenovo	28		
Středisko podpory Lenovo	28		
Zakoupit další služby	29		
Dodatek A. Informace o usnadnění a ergonomii	31		
Dodatek B. Informace o souladu s předpisy	37		
Dodatek C. Upozornění a ochranné známky	39		

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!