



BOSCH

Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
**bosch-home.com/
welcome**



Pračka

WAN24065BY

[cs] Návod k obsluze a pokyny
k instalaci

Další informace naleznete v Digitální uživatelské příručce.



Obsah

1 Bezpečnost	4	8 Tlačítka	22
1.1 Všeobecné pokyny	4	9 Programy	23
1.2 Použití k určenému účelu.....	4	10 Příslušenství	26
1.3 Omezení okruhu uživatelů.....	4	11 Prádlo	26
1.4 Bezpečná instalace	5	11.1 Příprava prádla	26
1.5 Bezpečné použití.....	7	12 Prací a ošetřovací prostředky	27
1.6 Bezpečné čištění a bezpečná údržba	9	13 Základní ovládání	27
2 Zabránění věcným škodám	10	13.1 Zapnutí spotřebiče	27
3 Ochrana životního prostředí a úspora	11	13.2 Nastavení programu.....	27
3.1 Likvidace obalu	11	13.3 Přizpůsobení nastavení programu.....	27
3.2 Úspora energie a zdrojů	11	13.4 Vložení prádla.....	27
3.3 Režim šetření energie	11	13.5 Nasazení odměrky na tekuté prací prostředky	28
4 Instalace a připojení	11	13.6 Naplnění pracího prostředku a ošetřovacího prostředku	28
4.1 Vybalení spotřebiče	11	13.7 Spuštění programu.....	28
4.2 Rozsah dodávky.....	12	13.8 Změna aktivované doby skončení	29
4.3 Požadavky na místo instalace.....	12	13.9 Namáčení prádla.....	29
4.4 Odstranění přepravních pojistek	13	13.10 Přidání prádla	29
4.5 Připojení spotřebiče	14	13.11 Zrušení programu	29
4.6 Vyrovnání spotřebiče.....	15	13.12 Pokračování programu při nastavení stop po máchaní	29
4.7 Připojení spotřebiče k elektrickému proudu	15	13.13 Vyjmutí prádla	29
5 Seznámení	17	13.14 Vypnutí spotřebiče	30
5.1 Spotřebič	17	14 Dětský zámek	30
5.2 Násypka na prací prostředky	17	14.1 Aktivace dětského zámku	30
5.3 Ovládací panel	18	14.2 Deaktivace dětského zámku	30
6 Před prvním použitím	19		
6.1 Spuštění praní bez prádla	19		
7 Displej	20		

15 Základní nastavení	31
15.1 Přehled základních nastavení	31
15.2 Změna základních nastavení	32
16 Čistění a ošetřování	32
16.1 Čistění bubnu	32
16.2 Čistění násypky na prací prostředky	32
16.3 Čistění čerpadla	33
17 Odstranění poruch	37
17.1 Nouzové odblokování.....	46
18 Přeprava, uskladnění a likvidace	46
18.1 Demontáž spotřebiče	46
18.2 Nasazení přepravních pojistek.....	46
18.3 Opětovné uvedení spotřebiče do provozu	46
18.4 Likvidace starého spotřebiče.....	47
19 Zákaznický servis.....	47
19.1 Označení produktu (E-č.) a výrobní číslo (FD)	47
20 Hodnoty spotřeby	48
21 Technické údaje	48

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přizívají na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!