

niceboy®


WATCH GTR

User Manual / Smart Watch




POPIS

1. Tlačítko Zapnutí – dlouhým stiskem zapne/vypne hodinky. Krátkým stiskem u zhasnutého displeje aktivuje displej. Krátkým stiskem u aktivovaného displeje spustí menu. Otočení tlačítka v menu slouží pro procházení menu, otočením na domovské obrazovce (při zobrazení ciferníku) slouží pro výběr ciferníků. Krátkým stiskem v menu slouží jako krok zpět.
2. Funkční tlačítko – krátkým stiskem u aktivovaného displeje vstoupí do nabídky sportovních aktivit
3. Konektor nabíjení
4. Optický senzor pro měření tepu a dalších hodnot



OVLÁDÁNÍ



Hodinky se ovládají pomocí plně dotykového displeje. U aktivovaného displeje pohybem nahoru se dostanete do nabídky notifikací, pohybem dolů do nabídky nastavení, pohybem doleva se posouváte mezi obrazovkami se záznamem aktivit, spánku, počasí a dalších, pohybem doprava otevřete nabídku naposledy spuštěných funkcí. Dlouhým stiskem na základním ciferníku můžete měnit ciferníky.

PROPOJENÍ HODINEK S APLIKACÍ

Do mobilního telefonu si stáhněte aplikaci FitCloudPro (Android 10 a novější a iOS 8.2 a novější). Aplikace je dostupná pouze pro mobilní telefony. A postupujte dle pokynů:

1. Zapněte si na svém mobilním telefonu Bluetooth
2. Pokud jsou hodinky vypnuté, zapněte je stiskem zapínacího tlačítka (1)
3. Spusťte aplikaci Fitcloudpro a postupujte dle pokynů na obrazovce (z nabízených zařízení vyberte WATCH GTR)

Pro správné fungování aplikace je nutné povolit přístup k oznámením aplikace v nastavení mobilního telefonu. Také je nutné povolit aplikaci ve správě paměti RAM mobilního telefonu, tak aby telefon neukončoval běh aplikace na pozadí. Více informací o nastavení mobilního telefonu naleznete v manuálu k vašemu mobilnímu telefonu.

PROPOJENÍ HODINEK S MOBILNÍM TELEFONEM PRO BT HOVORY

Pokud chcete pomocí hodinek provádět hovory, postupujte dle pokynů:

1. V mobilním telefonu zapněte Bluetooth
2. Na hodinkách zapněte Audio režim (ze základní obrazovky přejeďte prstem doleva až na nabídku Audio režim, aktivujte přepínač pomocí dotyků na displeji)
3. V nastavení Bluetooth mobilního telefonu vyhledejte zařízení s názvem WATCH GTR Audio a připojte se (nezapomeňte v nastavení telefonu povolit přístup k hovorům a audio)
4. Nyní se hodinky chovají jako BT reproduktor nebo sluchátka a můžete přes ně přijímat hovory či v menu hodinek provádět odchozí hovory

Upozornění: BT hovory snižují výdrž baterie na jedno nabití. Ideální vzdálenost hodinek od úst pro hovory je do 20 cm.

VODOTĚSNOST

Hodinky Niceboy WATCH GTR splňují normu IP67, to znamená ochranu proti ponoření do vody na 30 minut a do hloubky maximálně 1 metr. Hodinky nejsou určeny pro plavání.

NABÍJENÍ

Hodinky nabíjejte pouze originální nabíječkou, kterou pomocí magnetů přiložíte ke konektorům na zadní straně hodinek (3). K nabíjení používejte adaptér s napětím 5V a proudem 1A.

Před prvním použitím hodinek nabíjete baterii na plnou kapacitu. Nevystavujte hodinky teplotním rozdílům a při nabíjení mějte hodinky pod kontrolou.

FUNKCE HODINEK

Ovládací panel



Pohybem prstem po displeji směrem dolů (na domovské obrazovce s ciferníkem) zobrazíte ovládací panel, který zpřístupní nabídku pro Režim nerušit, nastavení jasu, vstup do nastavení, vyhledání telefonu, režim pro BT volání.

Nastavení hodinek

Do nastavení hodinek se dostanete přes Ovládací panel. K dispozici jsou tyto položky:

Styl nabídky: upravuje vzhled menu hodinek

Ciferník: umožňuje změnu ciferníku, změnu jasu, nastavení doby podsvícení, nastavení probuzení displeje otočením zápěstí, AOD (Always on) režim

Baterie: zobrazuje stav baterie hodinek a umožňuje zapnout Režim úspory (hodinky vypnou Bluetooth a odpojí se od mobilního telefonu)

Intenzita vibrací: možnost nastavení síly vibrací nebo jejich vypnutí

Jazyk: nastavení jazyka prostředí hodinek

QR kód: odkaz na aplikaci pro hodinky

Heslo: nastavení PIN kódu pro vstup do menu hodinek

Systém: nabízí informace o hodinkách (BT jméno, MAC adresa, Verze FW), umožňuje vypnutí a reset hodinek

Obrazovky hodinek

1. Kroky

Zobrazení kroků, ušlé vzdálenosti a spálených kalorií.



2. Srdeční tep

Přejetím na obrazovku spustíte měření srdečního tepu. V aplikaci pro hodinky můžete nastavit nepřetržité monitorování



3. Audio režim

Obrazovka pro nastavení BT volání. Pro připojení hodinek k mobilnímu telefonu postupujte dle kapitoly **PROPOJENÍ HODINEK S MOBILNÍM TELEFONEM PRO BT HOVORY**.



Po propojení hodinek s mobilním telefonem bude na obrazovce nabídka těchto položek: Záznam hovorů, Oblíbené kontakty (nutné nastavit v aplikaci), Vytočit

4. Spánek

Zobrazení doby spánku



5. Počasí

Zobrazuje informace o počasí (nutné nastavit v aplikaci)



Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!