

beko

Myčka na nádobí

Návod k použití



BDFS...

CE

17 9371 1600_BEKO_45B7_CZ/ 04-10-21.(10:49)

CZ

**Vážený zákazníku,
Před použitím produktu si pečlivě přečtěte tento návod.**

Děkujeme Vám, že jste si vybrali produkt značky Beko. Doufáme, že budete se službami produktu, který je charakteristický vysokou kvalitou a špičkovými technologiemi, spokojeni. Před použitím produktu si pečlivě přečtěte celý návod k použití i všechny ostatní doprovodné dokumenty.

Řiďte se všemi varováními a pokyny uvedenými v tomto návodu k použití. Můžete tak chránit sebe i produkt před možnými riziky.

Návod k použití si uschovejte. Pokud předáte produkt někomu dalšímu, předejte mu zároveň i tento návod k použití.

V tomto návodu k použití a na obalu produktu se používají následující symboly:



Nebezpečí, které může mít za následek smrt nebo vážné zranění.

UPOZORNĚNÍ Nebezpečí, které může mít za následek poškození výrobku nebo jeho okolí.



Důležitá informace nebo užitečné tipy týkající se použití.



Přečtěte si návod k použití.

1 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 4

Zamýšlené použití 4
 Bezpečnost dětí, zranitelných osob a domácích zvířat 4
 Elektrická bezpečnost 5
 Bezpečnost při přepravě 5
 Bezpečnost při instalaci 6
 Bezpečnost při provozu 7
 Bezpečnost při údržbě a čištění 7
 Vnitřní osvětlení 8

2 POKYNY OHLEDNĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 8

Shoda se směrnici OEEZ a likvidace odpadního produktu 8
 Informace o balení 9
 Technické údaje 10

3 VAŠE MYČKA 11

Přehled 11

4 INSTALACE 12

Správné umístění instalace 12
 Připojení zdroje vody 12
 Připojení k odtoku 13
 Nastavení nožek 13
 Elektrické připojení 14
 Aquasafe+Aquasafe 14

5 PŘÍPRAVA 15

Tipy pro úsporu energie 15
 Systém pro změkčení vody 15
 Nastavení systému pro změkčení vody 15
 Přidávání soli 16
 Mycí prostředek 17
 Mycí tablety 18
 Leštidlo 19
 Nádobí nevhodné pro mytí v myčce 19
 Umístění nádobí do myčky 20
 Koš na příbory 22
 Koš na příbory 22
 Sklopné zuby dolního koše 23
 Sklopné zuby dolního koše 23
 Podpory Tray Wash 24
 SoftTouch Accessory 24
 Lower Basket Glass Holder 24
 Víceúčelová / výškově nastavitelná servisní přihrádka spodního koše 25
 Dráty na lahve dolního koše 26
 Víceúčelová servisní přihrádka horního koše 26
 Multifunkční servisní stojan na horní koš 27

Nastavení výšky horního koše 28
 Držák na lahve a nádobí na spodním koši 29
 Výškově nastavitelná přihrádka horního koše 29
 Sklápěcí dráty horního koše 30
 Nastavení výšky při prázdném koši 30
 Horní koš na příbory 31
 Horní koš na příbory 31

6 OBSLUHA PRODUKTU 32

Tlačítko Výběru programu / Zrušení programu 32
 Funkční tlačítka 32
 Příprava přístroje 32
 Volba programu 32
 Doplnkové funkce 32
 Spuštění programu 35
 Nastavení množství leštícího prostředku 36
 Zrušení (resetování) programu 36
 Indikátor upozornění na malé množství soli (S) 36
 Indikátor upozornění na malé množství leštícího prostředku (✱) 36
 Konec programu 37
 Výstraha před přerušením přívodu vody 37
 Výstraha před přetečením vody 37
 InnerClean 37

7 ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ 38

Čištění vnějšího povrchu spotřebiče 38
 Čištění vnitřního prostoru spotřebiče 38
 Čištění filtrů 38
 Čištění filtru hadice 39
 Čištění lopatek 40
 Spodní lopatka 40
 Horní lopatka 40

8 ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ

41

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!