

acer



*Aspire 5*

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

© 2022. Všechna práva vyhrazena.

Aspire 5

Zahrnuje: A515-47 / A515-57 / A515-57G / A515-57GT / A515-57T

Tato revize: 03/2022



### Důležité

Tato příručka obsahuje důvěrné informace, které jsou chráněny autorskými právy. Informace obsažené v této příručce se mohou měnit bez předchozího upozornění. Některé funkce popsané v této příručce nemusí být podporovány v závislosti na verzi operačního systému. Obsažené obrázky jsou pouze orientační a mohou obsahovat informace nebo funkce, které se nevztahují na váš počítač. Společnost Acer Group nenese zodpovědnost za technické nebo textové chyby nebo opomenutí v této příručce.

## Zaregistrujte svůj produkt Acer

Pokud vaše nové zařízení běží na operačním systému Windows, možná jste produkt zaregistrovali automaticky při spuštění zařízení s operačním systémem Windows.

Přihlaste se na [www.acer.com/myproducts](http://www.acer.com/myproducts) pomocí e-mailové adresy, kterou jste zaregistrovali pro operační systém Windows, abyste se podívali do záznamu o vašem produktu. (Pokud neznáte heslo, můžete je nastavit znovu.)

Pokud záznam nenajdete, postupujte podle kroků níže a zaregistrujte se.

1. Ujistěte se, že jste připojeni k síti Internet.
2. Přejděte na [www.acer.com/register-product](http://www.acer.com/register-product).
3. Přihlaste se nebo se zaregistrujte pro Acer ID.
4. Zadejte sériové číslo nebo SNID zařízení pro jeho registraci.

Číslo modelu: \_\_\_\_\_

Sériové číslo: \_\_\_\_\_

Datum zakoupení: \_\_\_\_\_

Místo zakoupení: \_\_\_\_\_



Pojmy HDMI a HDMI High-Definition Multimedia Interface a rovněž logo HDMI jsou ochranné známky nebo zapsané ochranné známky společnosti HDMI Licensing Administrator, Inc. ve Spojených státech a dalších zemích.

# OBSAH

<b>Stručné pokyny</b> .....	<b>5</b>	Integrovaná možnost síťového připojení... 45	
Uživatelské příručky .....	5	<b>Bluelight Shield</b> .....	<b>46</b>
Základní péče a tipy pro používání počítače .....	5	<b>Zabezpečení počítače</b> .....	<b>48</b>
Vypnutí počítače .....	5	Používání bezpečnostního zámku počítače .....	48
Péče o počítač .....	6	Použití hesla .....	48
Péče o adaptér střídavého proudu .....	7	Zadání hesel .....	49
Čištění a servis .....	7	<b>Čtečka otisků prstů</b> .....	<b>50</b>
Pokyny pro bezpečné používání baterie .....	7	Jak použít čtečku otisků prstů .....	50
Interní baterie .....	10	<b>Nástroj BIOS</b> .....	<b>54</b>
<b>Seznámení s notebookem Acer</b> .....	<b>11</b>	Pořadí spouštění .....	54
Obrazovka .....	11	Nastavení hesel .....	54
Zobrazení klávesnice .....	12	<b>Řízení spotřeby</b> .....	<b>55</b>
Pohled zleva .....	13	Úsporný režim .....	55
Informace o USB typu A .....	14	<b>Jednotka bateriových zdrojů</b> .....	<b>57</b>
Informace o USB typu C .....	14	Vlastnosti baterie .....	57
Pohled zprava .....	15	Dobíjení baterie .....	57
Pohled zespodu .....	16	Optimalizace životnosti baterie .....	58
<b>Používání klávesnice</b> .....	<b>17</b>	Kontrola napájení z baterie .....	59
Zámkové klávesy .....	17	Upozornění na vybití baterie .....	59
Speciální klávesy .....	17	<b>S počítačem na cestách</b> .....	<b>60</b>
Klávesové zkratky .....	18	Odpojení od stolního počítače .....	60
<b>Plocha Windows OS</b> .....	<b>20</b>	Přenášení .....	60
Typy a pokyny pro používání Windows ..	21	Co si vzít s sebou .....	61
Kde jsou mé aplikace? .....	21	<b>Univerzální sériová sběrnice (USB)</b> .....	<b>63</b>
Mohu vypnout oznámení? .....	22	<b>Port USB typu C</b> .....	<b>64</b>
Jak zkontrolovat, zda jsou k dispozici aktualizace Windows? .....	22	<b>Port Thunderbolt 4</b> .....	<b>65</b>
Kde mohu získat další informace? .....	22	Monitory .....	65
<b>Používání přesného touchpadu</b> .....	<b>23</b>	<b>Video a zvukové konektory</b> .....	<b>66</b>
Gesta na touchpadu .....	23	Připojení monitoru .....	66
Změna nastavení touchpadu .....	25	Sluchátka a mikrofon .....	66
<b>Obnovení</b> .....	<b>27</b>	<b>HDMI</b> .....	<b>67</b>
Vytvoření zálohy historie souboru .....	27	<b>Časté otázky</b> .....	<b>69</b>
Zálohování bezdrátových a LAN ovladačů .....	30	Vyžádání služby .....	71
Obnovení počítače .....	30	Řešení problémů .....	73
Resetování tohoto počítače a zachování mých souborů .....	30	Tipy pro odstraňování poruch .....	73
Resetování tohoto počítače a odstranění všeho .....	34	Chybové zprávy .....	73
<b>Používání připojení Bluetooth</b> .....	<b>38</b>	<b>Internet a online zabezpečení</b> .....	<b>75</b>
Povolení a zakázání Bluetooth .....	38	První krůčky na Internetu .....	75
Povolte Bluetooth a přidejte zařízení .....	38	Ochrana počítače .....	75
<b>Připojení k Internetu</b> .....	<b>41</b>	Výběr poskytovatele služeb internetu .....	75
Připojeno k bezdrátové síti .....	41	Síťová připojení .....	77
Připojení k bezdrátové síti LAN .....	41	Surfujte po Internetu! .....	78
Připojení pomocí kabelu .....	45	Software pro zabezpečení na internetu .....	79

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!