

Uživatelská příručka



Lenovo

Lenovo ThinkBook 14 Gen 4+ a Lenovo ThinkBook 16 Gen 4+

Toto čtěte nejdříve

Než použijete tuto dokumentaci a produkt, který popisuje, nezapomeňte si přečíst následující informace, kterým je třeba porozumět:

- [Obecná bezpečnostní upozornění a prohlášení o shodě](#)
- *Bezpečnostní pokyny a informace o záruce*
- *Návod k nastavení*

První vydání (Březen 2022)

© Copyright Lenovo 2022.

UPOZORNĚNÍ NA OMEZENÁ PRÁVA: Pokud jsou data nebo software dodávány v souladu se smlouvou General Services Administration „GSA“, pak používání, rozmnožování nebo zpřístupňování jsou předmětem omezení uvedených ve smlouvě č. GS-35F-05925.

Obsah

O této příručce iii

Kapitola 1. Seznamte se s počítačem 1

Pohled zepředu	1
Základní pohled	3
Pohled z levé strany	5
Pohled z pravé strany	7
Pohled zespodu	9
Vlastnosti a specifikace	10
Prohlášení k rychlosti přenosu přes USB	12
Provozní prostředí	12
Laserová bezpečnost pro snímač ToF	12

Kapitola 2. Seznámit se s počítačem 13

Práce s Windows	13
Informace nápovědy systému Windows	14
Lenovo Vantage a Lenovo PC Manager	14
Nabídka tlačítka Novo	14
Otevřete nabídku tlačítka Novo	15
Interakce s vaším počítačem	15
Klávesové zkratky	15
Numerická klávesnice	16

Kapitola 3. Prozkoumat počítač 17

Použití Glance by Miramatrix	17
Spuštění Glance by Miramatrix	17
Vypnutí nebo zapnutí detekce pohledu	17
Kalibrace pozice hlavy	18
Použití inteligentního ukazatele	19
Použití funkce uspořádání oken	19
Řízení napájení	19
Kontrola stavu baterie	20
Dobijte baterii	20
Zapojte do skrytého USB portu bezdrátový přijímač	20
Nastavení chování tlačítka napájení	21

Schéma napájení	21
Nastavení režimu výkonu	21
Změny nastavení v nástroji UEFI/BIOS Setup Utility	21
Co je nástroj UEFI/BIOS Setup Utility	21
Spuštění nástroje UEFI/BIOS Setup Utility	21
Výběr spouštěcího zařízení	22
Změna režimu klávesových zkratk	22
Zapnutí nebo vypnutí funkce Always On	22
Zapnutí nebo vypnutí funkce Flip to Boot	22
Nastavení hesla v nástroji UEFI/BIOS Setup Utility	22
Typy hesel	23
Nastavení hesla administrátora	23
Změna nebo odstranění hesla administrátora	23
Nastavení uživatelského hesla	24
Zapnout heslo pro spuštění	24
Nastavení hesla pevného disku	24
Změna nebo odstranění hesla pevného disku	25

Kapitola 4. Nápověda a podpora 27

Časté dotazy	27
Zdroje ke svépomoci	27
Co je to CRU?	28
CRU pro váš model produktu	29
Zavolejte Lenovo	29
Než budete kontaktovat Lenovo	29
Středisko podpory Lenovo	29
Zakoupit další služby	30

Dodatek A. Upozornění a ochranné známky 31

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!