

# Uživatelská příručka



Lenovo

Lenovo ThinkBook 14p Gen 3 a Lenovo ThinkBook 16p Gen 3

## **Toto čtěte nejdříve**

Než použijete tuto dokumentaci a produkt, který popisuje, nezapomeňte si přečíst následující informace, kterým je třeba porozumět:

- [Obecná bezpečnostní upozornění a prohlášení o shodě](#)
- *Bezpečnostní pokyny a informace o záruce*
- *Návod k nastavení*

**První vydání (červen 2022)**

© Copyright Lenovo 2022.

UPOZORNĚNÍ NA OMEZENÁ PRÁVA: Pokud jsou data nebo software dodávány v souladu se smlouvou General Services Administration „GSA“, pak používání, rozmnožování nebo zpřístupňování jsou předmětem omezení uvedených ve smlouvě č. GS-35F-05925.

---

# Obsah

## O této příručce . . . . .iv

### Kapitola 1. Seznamte se s počítačem . . . . .1

Pohled zepředu . . . . .	1
Základní pohled . . . . .	3
Pohled z levé strany . . . . .	5
Pohled z pravé strany . . . . .	7
Pohled zezadu . . . . .	9
Pohled zespodu . . . . .	11
Vlastnosti a specifikace . . . . .	12
ThinkBook 14p G3 ARH a ThinkBook 14p G3 ARH 1 . . . . .	12
ThinkBook 16p G3 ARH a ThinkBook 16p G3 ARH 1 . . . . .	13
Prohlášení k rychlosti přenosu přes USB . . . . .	15
Provozní prostředí . . . . .	15
Zamezte dlouhodobému kontaktu těla s určitými horkými částmi notebooků ThinkBook 16p G3 ARH a ThinkBook 16p G3 ARH 1 . . . . .	16

### Kapitola 2. Seznámit se s počítačem . . . . .17

Práce s Windows . . . . .	17
Informace nápovědy systému Windows . . . . .	18
Lenovo Vantage a Lenovo PC Manager . . . . .	18
Nabídka tlačítka Novo . . . . .	18
Otevřete nabídku tlačítka Novo . . . . .	19
Interakce s vaším počítačem . . . . .	19
Klávesové zkratky . . . . .	19
Numerická klávesnice (u vybraných modelů) . . . . .	20

### Kapitola 3. Prozkoumat počítač . . . . .21

Řízení napájení . . . . .	21
Kontrola stavu baterie . . . . .	21
Dobijte baterii . . . . .	21

Napájení přes port USB-C . . . . .	21
Nastavení chování tlačítka napájení . . . . .	22
Schéma napájení . . . . .	22
Změny nastavení v nástroji UEFI/BIOS Setup Utility . . . . .	23
Co je nástroj UEFI/BIOS Setup Utility . . . . .	23
Spuštění nástroje UEFI/BIOS Setup Utility . . . . .	23
Výběr spouštěcích zařízení . . . . .	23
Změna režimu klávesových zkratk . . . . .	24
Zapnutí nebo vypnutí funkce Always On . . . . .	24
Povolení nebo zakázání Flip to Boot . . . . .	24
Nastavení hesla v nástroji UEFI/BIOS Setup Utility . . . . .	24
Typy hesel . . . . .	24
Nastavení hesla administrátora . . . . .	25
Změna nebo odstranění hesla administrátora . . . . .	25
Nastavení uživatelského hesla . . . . .	25
Zapnout heslo pro spuštění . . . . .	26
Nastavení hesla pevného disku . . . . .	26
Změna nebo odstranění hesla pevného disku . . . . .	26

### Kapitola 4. Nápověda a podpora . . . . .29

Časté dotazy . . . . .	29
Zdroje ke svépomoci . . . . .	29
Co jsou to součásti CRU? . . . . .	30
Součásti CRU pro vaše modely . . . . .	31
Zavolejte Lenovo . . . . .	32
Než budete kontaktovat Lenovo . . . . .	32
Středisko podpory Lenovo . . . . .	32
Zakoupit další služby . . . . .	33

### Dodatek A. Upozornění a ochranné známky . . . . .35

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!