

Uživatelská příručka k počítačům
E14 Gen 3 / E15 Gen 3

ThinkPad



Lenovo

Toto čtěte nejdříve

Než použijete tuto dokumentaci a produkt, který popisuje, nezapomeňte si přečíst následující informace, kterým je třeba porozumět:

- *Bezpečnostní pokyny a informace o záruce*
- *Návod k nastavení*
- [Obecná bezpečnostní upozornění a prohlášení o shodě](#)

Druhé vydání (září 2021)

© Copyright Lenovo 2021.

UPOZORNĚNÍ NA OMEZENÁ PRÁVA: Pokud jsou data nebo software dodávány v souladu se smlouvou General Services Administration „GSA“, pak používání, rozmnožování nebo zpřístupňování jsou předmětem omezení uvedených ve smlouvě č. GS-35F-05925.

Obsah

Seznámení s notebookem Lenovo. . .iii

Kapitola 1. Seznamte se s počítačem	1
Pohled zepředu	1
Boční pohled	5
Technické údaje	5
Technické údaje USB	5

Kapitola 2. Seznámit se s počítačem	7
Přístup k sítím	7
Připojení k sítím Wi-Fi	7
Připojení ke kabelovým sítím Ethernet (u vybraných modelů)	7
Zapněte režim V letadle	7
Interakce s vaším počítačem	7
Špuntová sluchátka ThinkPad Integrated Earbuds (u vybraných modelů E15 Gen 3)	8
Použití klávesových zkratk	8
Použití polohovacího zařízení TrackPoint	10
Použití dotykové plošky	11
Připojení k externímu displeji	12

Kapitola 3. Prozkoumat počítač	15
Aplikace Vantage	15
Lenovo Smart Appearance (u vybraných modelů)	15
AI Meeting Manager	16
Používání režimu Noční osvětlení	16
Inteligentní chlazení	17
Řízení napájení	17
Kontrola stavu baterie	17
Nabíjení počítače	18
Změna nastavení napájení	19
Přenos dat	19
Nastavit připojení Bluetooth	19
Zakoupení příslušenství	19

Kapitola 4. Zajištění počítače a informací	21
Zamknout počítač.	21
Přihlaste se pomocí svého otisku prstu	21
Přihlášení pomocí ID obličeje (u vybraných modelů)	22

Chraňte data před výpadkem napájení (u vybraných modelů)	22
Hesla pro systém UEFI BIOS.	22
Typy hesel.	22
Nastavení, změna a odstranění hesla.	23

Kapitola 5. Konfigurovat pokročilá nastavení.	25
UEFI BIOS	25
Spustte nabídku systému UEFI BIOS.	25
Procházení rozhraním systému UEFI BIOS	25
Nastavení systémového data a času	25
Změna spouštěcí sekvence	25
Aktualizace systému UEFI BIOS	26
Nainstalujte operační systém Windows a ovladače	26

Kapitola 6. Výměna CRU	29
Seznam CRU	29
Zakázat Rychlé spuštění a vestavěnou baterii	29
Vyměnit jednotku CRU	30
Sestava zadního krytu	30
Diskrétní paměťový modul (u vybraných modelů)	31
Jednotka SSD M.2	33

Kapitola 7. Nápověda a podpora	35
Časté dotazy.	35
Chybové zprávy	36
Chyby hlášené pomocí zvukových signálů	37
Zdroje ke svépomoci	38
Štítek Windows.	39
Zavolejte Lenovo	39
Než budete kontaktovat Lenovo	39
Středisko podpory Lenovo	40
Zakoupit další služby	41

Dodatek A. Informace o souladu s předpisy	43
--	-----------

Dodatek B. Upozornění a ochranné známky	47
--	-----------

Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!