



**BOSCH**



Register your  
new device on  
MyBosch now and  
get free benefits:  
[bosch-home.com/  
welcome](https://bosch-home.com/welcome)

# Pračka

**WAV28M00BY**

**[cs]** Návod k obsluze a pokyny  
k instalaci

## Další informace naleznete v Digitální uživatelské příručce.



### Obsah

<b>1 Bezpečnost.....</b>	<b>4</b>	<b>8 Tlačítka .....</b>	<b>22</b>
1.1 Všeobecné pokyny.....	4	<b>9 Programy .....</b>	<b>24</b>
1.2 Použití k určenému účelu.....	4	<b>10 Příslušenství.....</b>	<b>28</b>
1.3 Omezení okruhu uživatelů.....	4	<b>11 Prádlo.....</b>	<b>28</b>
1.4 Bezpečná instalace.....	5	11.1 Příprava prádla.....	28
1.5 Bezpečné použití.....	7	<b>12 Prací a ošetrovací prostředky .....</b>	<b>29</b>
1.6 Bezpečné čištění a bezpečná údržba .....	9	<b>13 Základní ovládání .....</b>	<b>29</b>
<b>2 Zabránění věcným škodám .....</b>	<b>10</b>	13.1 Zapnutí spotřebiče .....	29
<b>3 Ochrana životního prostředí a úspora.....</b>	<b>11</b>	13.2 Nastavení programu.....	29
3.1 Likvidace obalu .....	11	13.3 Přizpůsobení nastavení programu.....	29
3.2 Úspora energie a zdrojů .....	11	13.4 Vložení prádla.....	29
3.3 Režim šetření energie .....	11	13.5 Nasazení odměrky na tekuté prací prostředky .....	30
<b>4 Instalace a připojení.....</b>	<b>12</b>	13.6 Použití odměrky na tekuté prací prostředky .....	30
4.1 Vybalení spotřebiče.....	12	13.7 Naplnění pracího prostředku a ošetrovacího prostředku .....	30
4.2 Rozsah dodávky.....	12	13.8 Spuštění programu.....	31
4.3 Požadavky na místo instalace.....	12	13.9 Namáčení prádla.....	31
4.4 Odstranění přepravních pojistek .....	13	13.10 Přidání prádla .....	31
4.5 Připojení spotřebiče .....	14	13.11 Zrušení programu.....	31
4.6 Vyrovnání spotřebiče.....	15	13.12 Pokračování programu při nastavení stop po máčání.....	31
4.7 Připojení spotřebiče k elektrickému proudu .....	15	13.13 Vyjmutí prádla.....	31
<b>5 Seznámení .....</b>	<b>17</b>	13.14 Vypnutí spotřebiče.....	32
5.1 Spotřebič .....	17	<b>14 Dětský zámek .....</b>	<b>32</b>
5.2 Násypka na prací prostředky ...	18	14.1 Aktivace dětského zámku .....	32
5.3 Ovládací panel .....	18	14.2 Deaktivace dětského zámku .....	32
<b>6 Před prvním použitím .....</b>	<b>19</b>		
6.1 Spuštění praní bez prádla .....	19		
<b>7 Displej.....</b>	<b>20</b>		

<b>15 Základní nastavení .....</b>	<b>33</b>
15.1 Přehled základních nastavení .....	33
15.2 Změna základních nastavení .....	34
<b>16 Čištění a ošetřování .....</b>	<b>34</b>
16.1 Čištění bubnu .....	34
16.2 Čištění násypky na prací prostředky .....	34
16.3 Čištění čerpadla .....	35
16.4 Čištění otvoru v gumové manžetě .....	38
<b>17 Odstranění poruch .....</b>	<b>39</b>
17.1 Nouzové odblokování .....	48
<b>18 Přeprava, uskladnění a likvidace .....</b>	<b>48</b>
18.1 Demontáž spotřebiče .....	48
18.2 Nasazení přepravních pojistek .....	48
18.3 Opětovné uvedení spotřebiče do provozu .....	48
18.4 Likvidace starého spotřebiče .....	49
<b>19 Zákaznický servis .....</b>	<b>49</b>
19.1 Označení produktu (E-č.) a výrobní číslo (FD) .....	49
19.2 Záruka AQUA-STOP .....	50
<b>20 Hodnoty spotřeby .....</b>	<b>51</b>
<b>21 Technické údaje .....</b>	<b>51</b>

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!