

CANDY

EN	1
BG	9
CS	18
DA	27
DE	36
EL	45
ES	53
FI	61
FR	69
HR	78
HU	86
IT	94
NL	103
NO	111
PL	119
PT	127
RO	135
RU	143
SK	151
SL	159
SR	167
SV	175
UK	183

Summary

PRODUCT DESCRIPTION	2
USE	3
Use	3
Customized temperature.....	4
Super Cool function	4
Super Freeze function	5
Eco mode	5e
Holiday function	6
Defrosting	6
Demo mode	6
Error Codes.....	6
WI-FI USE	7
In app pairing procedure	7
Step 1	7
Step 2	7
Step 3	7
Wi-Fi Use	8

Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!