

# BEZDRÁTOVÝ VYPÍNAČ

(VERZE LUXURY)

CZ



Kombinace iNELS nástěnného bezdrátového ovladače a spínacího prvku pro univerzální použití. Slouží pro ovládání elektrických spotřebičů, světel, zásuvek, garážových vrat, apod.

## Obsah



Dotykový skleněný ovladač, ostré rohy 2-tlačítkový RFGB-20/W, RFGB-20/B  
Dotykový skleněný ovladač, ostré rohy 4-tlačítkový RFGB-40/W, RFGB-40/B




Dotykový skleněný ovladač, oblé rohy dvoutlačítkový RFGB-220/W, RFGB-220/B  
Dotykový skleněný ovladač, oblé rohy čtyřtlačítkový RFGB-240/W, RFGB-240/B



Spínací prvek 1-kanálový RFSAI-11B-SL


EAN 8595188182928 (Dotykový skleněný ovladač - 4-tlačítkový, bílý ostré rohy + 1 spínací prvek)  
EAN 8595188182942 (Dotykový skleněný ovladač - 4-tlačítkový, bílý oblé rohy + 1 spínací prvek)  
EAN 8595188182959 (Dotykový skleněný ovladač - 4-tlačítkový, bílý ostré rohy + 2 spínací prvky)  
EAN 8595188182973 (Dotykový skleněný ovladač - 4-tlačítkový, bílý oblé rohy + 2 spínací prvky)  
EAN 8595188182898 (Dotykový skleněný ovladač - 4-tlačítkový, černý ostré rohy + 1 spínací prvek)  
EAN 8595188182935 (Dotykový skleněný ovladač - 4-tlačítkový, černý oblé rohy + 1 spínací prvek)  
EAN 8595188182904 (Dotykový skleněný ovladač - 4-tlačítkový, černý ostré rohy + 2 spínací prvky)  
EAN 8595188182966 (Dotykový skleněný ovladač - 4-tlačítkový, černý oblé rohy + 2 spínací prvky)

## Schéma



Jednotlivé prvky v iNELS setu jsou spárovány a jejich funkce přednastaveny.

iNELS set Bezdrátový vypínač umožňuje základní funkci ovládání elektrických spotřebičů – **sepnout / vypnout**.



Nastavení nástěnných ovladačů lze měnit – viz. manuály jednotlivých prvků iNELS



## Dotykový skleněný ovladač, ostré / oblé rohy - 2,4 tlačítkový

Podrobný manuál




RFGB

- RFGB-20/W - Dotykový skleněný ovladač - 2-tlačítkový, bílý ostré rohy
- RFGB-220/W - Dotykový skleněný ovladač - 2-tlačítkový, bílý oblé rohy
- RFGB-40/W - Dotykový skleněný ovladač - 4-tlačítkový, bílý ostré rohy
- RFGB-240/W - Dotykový skleněný ovladač - 4-tlačítkový, bílý oblé rohy
- RFGB-20/B - Dotykový skleněný ovladač - 2-tlačítkový, černý ostré rohy
- RFGB-220/B - Dotykový skleněný ovladač - 2-tlačítkový, černý oblé rohy
- RFGB-40/B - Dotykový skleněný ovladač - 4-tlačítkový, černý ostré rohy
- RFGB-240/B - Dotykový skleněný ovladač - 4-tlačítkový, černý oblé rohy


### Charakteristika

- Bezdrátový ovladač - ovládání spínač, světel, závor, vrat, žaluzií, apod.
- Tloušťka pouhých 8 mm.
- 2/4 kapacitní tlačítka umožňují ovládat 2 až 4 prvky.
- Rychlá instalace na jakýkoliv povrch - základna umožňuje přišroubování přímo na zeď, přilepení oboustrannou páskou nebo pouhé položení na stůl.


### Výměna baterií ve 3 krocích



Stiskem otevřete zásuvný držák pro baterie (pro otevření můžete použít plochý šroubovák).



Baterie CR2032 zasuňte do držáku baterie. Pozor na polaritu.



Po vložení baterií, držák zasuňte do přístroje.

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!