

EOD6C77V  
EOD6C77X  
EOD6C77Z

LOD6C77Z



<b>BG</b> Ръководство за употреба	2	<b>SK</b> Návod na používanie	448
<b>CS</b> Návod k použití	43	<b>SL</b> Navodila za uporabo	488
<b>EL</b> Οδηγίες Χρήσης	83	<b>SQ</b> Udhëzimet për përdorim	527
<b>ET</b> Kasutusjuhend	126	<b>SR</b> Упутство за употребу	567
<b>HR</b> Upute za uporabu	165		
<b>HU</b> Használati útmutató	204		
<b>LT</b> Naudojimo instrukcija	244		
<b>LV</b> Lietošanas instrukcija	285		
<b>MK</b> Упатство за ракување	325		
<b>PL</b> Instrukcja obsługi	367		
<b>RO</b> Manual de utilizare	408		



**Electrolux**

# МИСЛИМ ЗА ВАС

Благодарим Ви, че закупихте уред на Electrolux. Избрахте продукт, който носи в себе си десетилетия професионален опит и иновации. Оригинален и стилен, той е създаден с мисъл за Вас. Затова, когато го използвате, можете да сте сигурни, че всеки път ще постигате страхотни резултати.

Добре дошли в Electrolux.

Посетете нашия уебсайт за:



Вижте полезни съвети за употреба, брошури, отстраняване на неизправности, информация за сервиз и ремонт:

[www.electrolux.com/support](http://www.electrolux.com/support)



Регистрирайте Вашия продукт за по-добро обслужване:

[www.registerelectrolux.com](http://www.registerelectrolux.com)



Купете аксесоари, консумативи и оригинални резервни части за Вашия уред:

[www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop)



За повече рецепти, съвети, отстраняване на неизправности изтеглете приложение **My Electrolux Kitchen**.




## ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ


Винаги използвайте оригинални резервни части.

Когато се свързвате с нашия оторизиран отдел „Обслужване“, трябва да имате под ръка следната информация: Модел, PNC, сериен номер.

Информацията може да бъде открита на табелката с основни данни

 Предупреждение / Внимание—Информация за безопасност

 Обща информация и съвети

 Информация за околната среда

Запазваме си правото на изменения.

## СЪДЪРЖАНИЕ

<b>1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ.....</b>	<b>3</b>	<b>3. ИНСТАЛИРАНЕ.....</b>	<b>9</b>
1.1 Безопасност за деца и хора в неравностойно положение.....	4	3.1 Вграждане.....	9
1.2 Обща безопасност.....	4	3.2 Закрепване на фурната към отвора за вграждане.....	10
<b>2. ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ.....</b>	<b>5</b>	<b>4. ОПИСАНИЕ НА УРЕДА.....</b>	<b>11</b>
2.1 Инсталация.....	5	4.1 Общ преглед.....	11
2.2 Електрическо свързване.....	6	4.2 Аксесоари.....	11
2.3 Използване.....	7	<b>5. КАК ДА ВКЛЮЧВАТЕ И ИЗКЛЮЧВАТЕ     УРЕДА.....</b>	<b>12</b>
2.4 Грижа и почистване.....	8	5.1 Прибиращи се ключове.....	12
2.5 Вътрешно осветление.....	9	5.2 Контролен панел.....	12
2.6 Обслужване.....	9		
2.7 Изхвърляне.....	9		

<b>6. ПРЕДИ ПЪРВА УПОТРЕБА.....</b>	<b>13</b>	<b>11.2</b> Печене с влажност - препоръчителни аксесоари.....	<b>30</b>
<b>6.1</b> Първоначално почистване.....	<b>13</b>	<b>11.3</b> Таблици за готвене за изпитващи институции.....	<b>31</b>
<b>6.2</b> Начално предварително затопляне.....	<b>13</b>	<b>12. ГРИЖИ И ПОЧИСТВАНЕ.....</b>	<b>33</b>
<b>7. ВСЕКИДНЕВНА УПОТРЕБА.....</b>	<b>14</b>	<b>12.1</b> Бележки относно почистването.....	<b>33</b>
<b>7.1</b> Как да настроите: Функции нагряване.....	<b>14</b>	<b>12.2</b> Как се почиства: Вътрешна част на фурната.....	<b>33</b>
<b>7.2</b> Функции за затопляне.....	<b>15</b>	<b>12.3</b> Начин на отстраняване: Опори на скарата / каталитични панели .....	<b>34</b>
<b>7.3</b> Бележки относно: Печене с влажност.....	<b>16</b>	<b>12.4</b> Начин на използване: Каталитично почистване .....	<b>34</b>
<b>7.4</b> Как да настроите: Помощ при готвене.....	<b>16</b>	<b>12.5</b> Как да премахнете и инсталирате: Врата.....	<b>35</b>
<b>7.5</b> Помощ при готвене.....	<b>17</b>	<b>12.6</b> Как да подмените: Лампа.....	<b>36</b>
<b>8. ФУНКЦИИ НА ЧАСОВНИКА.....</b>	<b>23</b>	<b>13. ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ.....</b>	<b>37</b>
<b>8.1</b> Функции на часовника.....	<b>23</b>	<b>13.1</b> Как да постъпите, ако.....	<b>37</b>
<b>8.2</b> Как да настроите: Функции на часовника.....	<b>24</b>	<b>13.2</b> Данни за сервизно обслужване.....	<b>38</b>
<b>9. КАК ДА СЕ ИЗПОЛЗВА ПРИНАДЛЕЖНОСТИ.....</b>	<b>25</b>	<b>14. ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ.....</b>	<b>39</b>
<b>9.1</b> Поставяне на аксесоари.....	<b>25</b>	<b>14.1</b> Информация за продукта и Информационен лист за продукта* ..	<b>39</b>
<b>9.2</b> Термосонда.....	<b>26</b>	<b>14.2</b> Енергоспестяваща.....	<b>40</b>
<b>10. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ФУНКЦИИ.....</b>	<b>28</b>	<b>15. СТРУКТУРА НА МЕНЮТО.....</b>	<b>41</b>
<b>10.1</b> Заклучване.....	<b>28</b>	<b>15.1</b> Меню.....	<b>41</b>
<b>10.2</b> Автоматично изключване.....	<b>28</b>	<b>16. ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА.....</b>	<b>42</b>
<b>10.3</b> Охлаждащ вентилатор.....	<b>28</b>		
<b>11. ПРЕПОРЪКИ И СЪВЕТИ.....</b>	<b>28</b>		
<b>11.1</b> Печене с влажност.....	<b>28</b>		

## **1. ⚠ ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ**

---

Преди монтирането и употребата на уреда внимателно прочетете предоставените инструкции. Производителят не е отговорен за наранявания или повреди в резултат на неправилна инсталация или употреба. Винаги дръжте инструкциите на безопасно и лесно достъпно място за справка в бъдеще.

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!