

SIEMENS



Pečící trouba s mikrovlnami

HM633GNS1

siemens-home.com/welcome

cs Návod k použití



4 242003 671887

Obsah

	Použití dle určení	4
	Důležité bezpečnostní pokyny	4
	Všeobecné pokyny.....	4
	Mikrovlnný ohřev.....	5
	Příčiny poškození	6
	Všeobecné.....	6
	Mikrovlnný ohřev.....	7
	Ochrana životního prostředí	7
	Úspora energie.....	7
	Ekologická likvidace výrobku.....	7
	Seznámení se spotřebičem	8
	Ovládací panel.....	8
	Ovládací prvky.....	8
	Displej.....	8
	Menu provozních režimů.....	9
	Druhy ohřevů.....	9
	Další informace.....	10
	Funkce pečicího prostoru.....	10
	Příslušenství	10
	Dodané příslušenství.....	10
	Vkládání příslušenství.....	10
	Zvláštní příslušenství.....	11
	Před prvním použitím	12
	První uvedení do provozu.....	12
	Čištění pečicího prostoru a příslušenství.....	12
	Obsluha přístroje	13
	Zapnutí a vypnutí přístroje.....	13
	Nastartování nebo přerušování provozu.....	13
	Nastavení provozního režimu.....	13
	Nastavení druhu ohřevu a teploty.....	13
	Rychlý ohřev.....	13
	Funkce času	14
	Budík.....	14
	Doba úpravy pokrmu.....	14
	Čas ukončení přípravy pokrmu.....	15
	Dětská pojistka	15
	Aktivace a deaktivace.....	15
	Základní nastavení	16
	Změna nastavení.....	16
	Seznam nastavení.....	16
	Změna času.....	16
	Mikrovlnný ohřev	17
	Nádobí.....	17
	Výkony mikrovlnného ohřevu.....	17
	Nastavení mikrokombi.....	17
	Nastavení mikrovlnného ohřevu.....	17
	Funkce sušení.....	18
	Nastavení „Sabat“	18
	Zapnutí nastavení „Sabat“.....	18
	Čističí prostředky	19
	Vhodné čističí prostředky.....	19
	Plochy pečicího prostoru.....	20
	Udržování přístroje v čistotě.....	20
	Pojezdy	20
	Nasazení a vyjmutí pojezdů.....	20
	Dvířka přístroje	21
	Vysazení krytu dvířek.....	21
	Vysazení a nasazení skla dvířek.....	22
	Řešení problémů	23
	Tabulka závad.....	23
	Překročení maximální doby provozu.....	23
	Světlo v pečícím prostoru.....	23
	Zákaznický servis	24
	E-číslo a FD-číslo.....	24
	Pokrm	24
	Pokyny k programům.....	24
	Výběr pokrmu a nastavení.....	24
	Testováno pro vás v našem kuchyňském studiu ..	25
	Silikonové formy.....	25
	Koláče a malé pečivo.....	25
	Chléb a housky.....	29
	Pizza, quiche a pikantní koláče.....	31
	Nákypy a soufflé.....	32
	Drůbež.....	34
	Maso.....	36
	Ryby.....	39
	Zelenina a přílohy.....	41
	Dezerty.....	42
	Úspora energie s eco-ohřevem.....	43
	Akrylamidv potravinách.....	45
	Sušení.....	45
	Zavařování.....	46
	Kynutí těsta.....	47
	Rozmrazování.....	47
	Ohřívání jídla za použití mikrovlnného ohřevu.....	49
	Udržování v teple.....	50
	Zkušební pokrmy.....	50

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!