

Výrobce & distributor

Senzoor Czech, s.r.o.
Cyrilská 508/7, 602 00 Brno
IČ 07753489

Datum vydání:

01.07.2022

Produkt

Senzoor SOS Klik a Loc

Kontakt

www.senzoor.cz
E-mail: info@senzoor.cz
Telefon: +420 735 988 502



Před uvedením do provozu si pečlivě přečtěte tento dokument a uschovejte jej. Nevyhazovat. V případě dalšího předání čidla předejte návod novému uživateli. Výrobce neručí za škody vzniklé nesprávným použitím nebo nesprávnou obsluhou.

1. AKTIVACE ČIDLA

1.1. Vytvoření uživatelského účtu

- 1 Registrujte se na www.senzoor.cz/aktivace.

1.2. Aktivace a nastavení čidla

- 2 Přidejte do svého uživatelského účtu nové čidlo.
- 4 Zadejte 9místný aktivační kód z příbalového letáku a jméno držitele čidla.
- 5 nastavení doplňte údaje o držiteli.

Ve správě kontaktů přidejte telefonní čísla osob (podle důležitosti 1-5), které budou kontaktovány při zmáčknutí tlačítka.

- 6 Nyní zmáčkněte tlačítko na čidle a podržte 2 vteřiny.
- 7 Zahájíte tak aktivaci, zabliká LED.
- 8 Do 5 minut bude aktivováno, o dokončení budete informováni SMS a bliknutím LED. Pak je čidlo připraveno k použití.



Pro správné fungování zařízení je třeba úspěšně projít body 1–8.

Aktuální informace o čidle, používání a řešení potíží najdete v často kladených otázkách na senzor.cz/otazky.

2. INFORMACE O PLATBÁCH ZA SLUŽBY

Dnem aktivace je započato zúčtovací období za služby. Každé zúčtovací období trvá 30 dnů. Platbu za služby na následující zúčtovací období je třeba uhradit převodem na účet, do 20. dne stávajícího zúčtovacího období. Na úhradu předplatného je uživatel včas upozorněn.

Bankovní spojení: 2001571867/2010

Variabilní symbol: číslo předplatného

3. CHARAKTERISTIKA, FUNKCE A FUNGOVÁNÍ

Senzoor Push je čidlo, které po stisknutí tlačítka předá zprávu Senzoor centrále, která ji zpracuje a dále distribuuje na uvedený seznam příjemců pomocí SMS zpráv a hlasových hovorů. List až 5 telefonních čísel je kontaktován postupně, s prioritou 1-5.

3.1. Funkce produktu

- Světelná signalizace při odeslání zprávy na Senzoor centrálu
- Zvuková signalizace při přijetí zprávy z čidla Senzoor centrálou
- Vibrace při přijetí zprávy z čidla Senzoor centrálou
- Pravidelná kontrola stavu zařízení na Senzoor centrále
- Kontrola stavu baterie na Senzoor centrále
- Včasné upozornění klienta na nízké napětí baterie

3.2. Princip fungování a předávání zpráv

Příjemci jsou kontaktováni pomocí SMS a automatického tel. hovoru postupně.

- 1 Odeslání SOS zprávy je vyvoláno stisknutím tlačítka (držení pár vteřin). Čidlo potvrdí odeslání zprávy LED blikáním. Zvukem a vibrací pak potvrdí přijetí zprávy Senzoor centrálou.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!