

acer



*TravelMate* P4

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

© 2020. Všechna práva vyhrazena.

TravelMate P4

Zahrnuje: P414-51 / P414-51G

Tato revize: 09/2020



### Důležité

Tato příručka obsahuje důvěrné informace, které jsou chráněny autorskými právy. Informace obsažené v této příručce se mohou měnit bez předchozího upozornění. Některé funkce popsané v této příručce nemusí být podporovány v závislosti na verzi operačního systému. Obsažené obrázky jsou pouze orientační a mohou obsahovat informace nebo funkce, které se nevztahují na váš počítač. Společnost Acer Group nenese zodpovědnost za technické nebo textové chyby nebo opomenutí v této příručce.

## Zaregistrujte svůj produkt Acer

Pokud vaše nové zařízení běží na operačním systému Windows, možná jste produkt zaregistrovali automaticky při spouštění zařízení s operačním systémem Windows.

Přihlaste se na [www.acer.com/myproducts](http://www.acer.com/myproducts) pomocí e-mailové adresy, kterou jste zaregistrovali pro operační systém Windows, abyste se podívali do záznamu o vašem produktu. (Pokud neznáte heslo, můžete je nastavit znovu.)

Pokud záznam nenajdete, postupujte podle kroků níže a zaregistrujte se.

1. Ujistěte se, že jste připojeni k síti Internet.
2. Přejděte na [www.acer.com/register-product](http://www.acer.com/register-product).
3. Přihlaste se nebo se zaregistrujte pro Acer ID.
4. Zadejte sériové číslo nebo SNID zařízení pro jeho registraci.

Číslo modelu: \_\_\_\_\_

Sériové číslo: \_\_\_\_\_

Datum zakoupení: \_\_\_\_\_

Místo zakoupení: \_\_\_\_\_



Pojmy HDMI a HDMI High-Definition Multimedia Interface a rovněž logo HDMI jsou ochranné známky nebo zapsané ochranné známky společnosti HDMI Licensing Administrator, Inc. ve Spojených státech a dalších zemích.

# OBSAH

<b>Stručné pokyny</b> .....	<b>6</b>	<b>Bluelight Shield</b> .....	<b>43</b>
Uživatelské příručky .....	6	<b>Acer ProShield Plus</b> .....	<b>45</b>
Základní péče a tipy pro používání počítače .....	6	Přehled .....	45
Vypnutí počítače .....	6	Nastavení nástroje Acer ProShield Plus .....	45
Péče o počítač .....	7	Šifrování / dešifrování souborů .....	47
Péče o adaptér střídavého proudu .....	8	Skartovač souborů .....	47
Čištění a servis .....	8	Osobní zabezpečený disk .....	48
Pokyny pro bezpečné používání baterie .....	8	Výstraha .....	49
Interní baterie .....	11	Hlášení o zabezpečení .....	49
<b>Seznámení s notebookem Acer</b> .....	<b>12</b>	<b>Zabezpečení počítače</b> .....	<b>50</b>
Obrazovka .....	12	Používání bezpečnostního zámku počítače .....	50
Zobrazení klávesnice .....	14	Použití hesla .....	50
Pohled zleva .....	15	Zadání hesel .....	51
Informace o USB 3.2 Gen 2 .....	15	<b>Čtečka otisků prstů</b> .....	<b>52</b>
Informace o USB typu C .....	15	Jak použít čtečku otisků prstů .....	52
Pohled zprava .....	16	<b>Rozpoznání obličejů</b> .....	<b>57</b>
Pohled zepředu .....	17	Jak použít funkci Rozpoznání obličejů .....	57
Pohled zespodu .....	17	<b>Nástroj BIOS</b> .....	<b>61</b>
<b>Používání klávesnice</b> .....	<b>18</b>	Pořadí spouštění .....	61
Zámkové klávesy .....	18	Nastavení hesel .....	61
Klávesové zkratky .....	18	<b>Řízení spotřeby</b> .....	<b>62</b>
Klávesy Windows .....	19	Úsporný režim .....	62
<b>Používání přesného touchpadu</b> .....	<b>20</b>	<b>Jednotka bateriových zdrojů</b> .....	<b>64</b>
Gesta na touchpadu .....	20	Vlastnosti baterie .....	64
Změna nastavení touchpadu .....	22	Dobíjení baterie .....	64
<b>Obnovení</b> .....	<b>24</b>	Optimalizace životnosti baterie .....	65
Vytvoření zálohy výchozího nastavení z výroby .....	24	Kontrola napájení z baterie .....	66
Zálohování bezdrátových a LAN ovladačů .....	28	Upozornění na vybití baterie .....	66
Obnovení počítače .....	29	<b>S počítačem na cestách</b> .....	<b>67</b>
Resetování tohoto počítače a zachování mých souborů .....	29	Odpojení od stolního počítače .....	67
Resetování tohoto počítače a odstranění všeho .....	31	Přenášení .....	67
<b>Používání připojení Bluetooth</b> .....	<b>34</b>	Příprava počítače .....	67
Povolení a zakázání Bluetooth .....	34	Co s sebou na schůzky .....	68
Povolte Bluetooth a přidejte zařízení .....	34	Přenášení počítače domů .....	68
<b>Připojení k Internetu</b> .....	<b>37</b>	Příprava počítače .....	68
Připojeno k bezdrátové síti .....	37	Co vzít s sebou .....	68
Připojení k bezdrátové síti LAN .....	37	Zvláštní opatření .....	69
Připojení pomocí kabelu .....	40	Používání počítače v domácí kanceláři .....	69
Integrovaná možnost síťového připojení .....	40	Cestování s počítačem .....	69
Připojení k mobilní síti .....	40	Příprava počítače .....	69
<b>Bezkontaktní komunikace (NFC)</b> .....	<b>42</b>	Co vzít s sebou .....	70
		Zvláštní opatření .....	71
		Cestování do jiných zemí .....	70
		Příprava počítače .....	70
		Co vzít s sebou .....	70
		Zvláštní opatření .....	71

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!