

ThinkPad P15v Gen 2 a T15p Gen 2

Uživatelská příručka

ThinkPad



Lenovo

Toto čtěte nejdříve

Než použijete tuto dokumentaci a produkt, který popisuje, nezapomeňte si přečíst následující informace, kterým je třeba porozumět:

- *Bezpečnostní pokyny a informace o záruce*
- *Návod k nastavení*
- [Obecná bezpečnostní upozornění a prohlášení o shodě](#)

První vydání (Červenec 2021)

© Copyright Lenovo 2021.

UPOZORNĚNÍ NA OMEZENÁ PRÁVA: Pokud jsou data nebo software dodávány v souladu se smlouvou General Services Administration „GSA“, pak používání, rozmnožování nebo zpřístupňování jsou předmětem omezení uvedených ve smlouvě č. GS-35F-05925.

Obsah

Seznámení s notebookem Lenovo. iii

Kapitola 1. Seznamte se s počítačem 1

Pohled zepředu	1
Boční pohled	3
Pohled zespolu	5
Pohled zezadu	5
Technické údaje	6
Technické údaje USB	6

Kapitola 2. Seznámit se s počítačem 9

Přístup k sítím	9
Připojení k sítím Wi-Fi	9
Připojit ke kabelové síti Ethernet.	9
Postup připojení k mobilní síti (u vybraných modelů)	9
Zapněte režim V letadle	10
Interakce s vaším počítačem	10
Použití klávesových zkratk	10
Použití polohovacího zařízení TrackPoint	12
Použití dotykové plošky	13
Použijte dotykovou obrazovku (u vybraných modelů)	14
Připojení k externímu displeji	16

Kapitola 3. Prozkoumat počítač 19

Aplikace Lenovo	19
Aplikace Vantage	19
Lenovo Quick Clean.	19
Inteligentní funkce (u vybraných modelů)	20
Kalibrace barev (u vybraných modelů)	22
Použití funkce inteligentního chlazení.	23
Použití funkce Chladný a tichý režim na klíně.	23
Řízení napájení	23
Kontrola stavu baterie	24
Nabíjení počítače	24
Změna nastavení napájení	24
Přenos dat	25
Nastavit připojení Bluetooth.	25
Použití karty SD nebo SmartCard (u vybraných modelů)	25
Zakoupení příslušenství	26

Kapitola 4. Zajištění počítače a informací 27

Zamknout počítač.	27
---------------------------	----

Přihlaste se pomocí svého otisku prstu	27
Přihlášení pomocí ID obličeje (u vybraných modelů)	28
Chraňte data před výpadkem napájení (u vybraných modelů)	28
Hesla pro systém UEFI BIOS.	28
Typy hesel.	28
Nastavení, změna a odstranění hesla.	29
Přiřazení otisků prstů k heslům (u vybraných modelů)	30

Kapitola 5. Konfigurovat pokročilá nastavení. 33

UEFI BIOS	33
Spustíte nabídku systému UEFI BIOS.	33
Procházení rozhraním systému UEFI BIOS	33
Nastavení systémového data a času	33
Změna spouštěcí sekvence	33
Aktualizace systému UEFI BIOS	34
RAID	34
Požadavky na úložnou jednotku pro jednotlivé úrovně RAID.	34
Spustit konfigurační program Intel RST	35
Vytvořit disk pole RAID	35
Odstranit disky pole RAID	36
Odstranit úložné jednotky z pole RAID	36
Rekonstruovat disky RAID 1	36
Nainstalujte operační systém Windows a ovladače	37

Kapitola 6. Výměna CRU 39

Seznam CRU	39
Zakázat Rychlé spuštění a vestavěnou baterii	39
Vyměnit jednotku CRU	40
Sestava zadního krytu	40
Bezdrátová karta WAN (u vybraných modelů)	41
Paměťový modul	43
Jednotka SSD M.2	44
Knoflíková baterie	46
Klávesnice	47

Kapitola 7. Návod a podpora 51

Časté dotazy.	51
Chybové zprávy	52
Chyby hlášené pomocí zvukových signálů	53

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!