

# Xiaomi Outdoor Camera AW300 Uživatelská příručka



Před použitím si pečlivě přečtete tuto příručku a uschovejte ji pro budoucí použití.

## Bezpečnostní opatření

---

- Rozsah provozních teplot pro tuto kameru je -30 °C až 60 °C. Nepoužívejte kameru v prostředí s teplotami vyššími nebo nižšími, než je uvedený provozní rozsah.
- Tato kamera je přesným elektronickým výrobkem s vodotěsností a prachotěsností IP66. Pro zajištění normálního používání nepoužívejte kameru v extrémně vlhkém prostředí nebo na místech, kde může dojít k vniknutí vody do kamery.
- Napájecí adaptér dodávaný s tímto výrobkem není vodotěsný a je určen pouze pro vnitřní použití. Napájecí adaptér nepoužívejte v extrémně vlhkém prostředí nebo na místech, kde do něj může vniknout voda. Rozsah provozních teplot pro napájecí adaptér je -30 °C až 45 °C. Nepoužívejte napájecí adaptér v prostředí s teplotami vyššími nebo nižšími než je uvedený rozsah.
- Používejte originální napájecí adaptér dodaný výrobcem.
- Chcete-li zlepšit výkon kamery, neumisťujte její objektiv směrem k nebo vedle odrazivého povrchu, jako jsou skleněná okna nebo bílé stěny, protože to způsobí, že bude obraz v místech blízko kamery příliš jasný a v místech vzdálenějších tmavší.
- Při použití Wi-Fi se ujistěte, že je kamera nainstalována v oblasti se silným signálem Wi-Fi. Neinstalujte kameru v blízkosti mikrovlnných troub a jiných předmětů nebo míst, které by mohly ovlivnit její Wi-Fi signál.
- Kameru uchovávejte mimo dosah ohně nebo jiných zdrojů tepla.
- Při zapnutí nebo vypnutí nočního vidění kamery se přepne infračervený vypínací filtr a ozve se mírné cvaknutí, což je zcela normální.

## Přehled produktu

---

### Obsah balení



Venkovní  
kamera



Samolepicí  
montážní šablona



Napájecí adaptér  
(včetně 3metrového  
napájecího kabelu)



Nálepka  
s upozorněním



Hmoždinka × 3



Šroub × 3



Vodotěsná  
lepící páska



Uživatelská  
příručka



Záruka

Poznámka: Vyobrazení výrobku, příslušenství a uživatelského rozhraní v uživatelské příručce slouží pouze pro referenční účely. Skutečný výrobek a funkce se mohou lišit v důsledku vylepšení výrobku.

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!