

**SAMSUNG**

# UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

SM-A346B/DSN  
SM-A546B/DS

Czech. 03/2023. Rev.1.0

[www.samsung.com](http://www.samsung.com)

# Obsah

## Úvodní informace

- 5 Rozvržení a funkce zařízení
- 10 Nabíjení baterie
- 13 Nano SIM karta a eSIM
- 17 micro SD karta
- 20 Zapínání a vypínání zařízení
- 21 Výchozí nastavení
- 22 Účet Samsung account
- 23 Přenos dat z předchozího zařízení (Smart Switch)
- 26 Popis obrazovky
- 34 Oznamovací panel
- 36 Zachycení obrazovky a záznam obrazovky
- 37 Zadávání textu

## Aplikace a funkce

- 40 Instalace nebo odinstalace aplikací
- 41 Telefon
- 44 Kontakty
- 46 Zprávy
- 47 Fotoaparát
- 62 Galerie
- 66 Zóna AR
- 72 Bixby
- 73 Bixby Vision
- 74 Více oken  
(Použití více aplikací najednou)
- 77 Samsung Internet
- 78 Samsung Health
- 79 Samsung Notes
- 80 Samsung Members
- 80 Samsung Kids
- 81 Samsung Global Goals
- 81 Samsung TV Plus
- 81 Galaxy Shop
- 81 Galaxy Wearable
- 82 Kalendář
- 83 Reminder  
(Příjem oznámení o úkolech)
- 84 Záznamník
- 85 Moje soubory  
(Kontrola a správa souborů)
- 85 Hodiny
- 85 Kalkulačka
- 86 Game Launcher
- 87 Game Booster  
(Konfigurace herního prostředí)
- 88 SmartThings
- 88 Sdílení obsahu
- 90 Music Share
- 92 Smart View  
(Zrcadlení na obrazovku televizoru)
- 92 Odkaz na Windows  
(Použití zařízení skrze připojení k počítači)
- 94 Aplikace Google

## Nastavení

- 95 Úvod
- 95 Účet Samsung account
- 95 Připojení
  - 97 Wi-Fi
  - 98 Bluetooth
  - 99 NFC a bezkontaktní platby
  - 101 Spořič dat
  - 101 Aplikace jen s mobilními daty
  - 102 Mobilní hotspot
  - 102 Další nastavení připojení
- 104 Připojená zařízení
- 105 Režimy a rutiny
  - 105 Používání režimů
  - 105 Použití rutinních úkonů
- 106 Zvuky a vibrace
  - 107 Kvalita zvuku a efekty
  - 107 Samostatný zvuk aplikace
- 108 Oznámení
- 108 Displej
  - 110 Plynulost pohybu
  - 110 Změna režimu obrazovky a nastavení barvy displeje
- 111 Pozadí a styl
- 111 Motivy
- 112 Domovská obrazovka
- 112 Zamknout displej
  - 113 Smart Lock
  - 113 Always On Display  
(Zobrazení informací, když je obrazovka vypnutá)
- 115 Zabezpečení a soukromí
  - 116 Rozpoznání obličeje
  - 118 Rozpoznávání otisků prstů
  - 121 Samsung Pass
  - 123 Zabezpečená složka
  - 126 Zabezpečené Wi-Fi
- 127 Umístění
- 128 Bezpečnost a nouzové situace
  - 128 Účty a zálohování
    - 129 Samsung Cloud
  - 130 Google
  - 130 Rozšířené funkce
    - 131 Pohyby a gesta
    - 132 Efekty videohovoru
    - 133 Dual Messenger
  - 134 Digitální pohoda a rodičovská kontrola
  - 134 Péče o baterii a zařízení
    - 134 Optimalizace zařízení
    - 135 Baterie
    - 135 Úložiště
    - 135 Paměť
    - 135 Ochrana zařízení
    - 136 Automatická optimalizace
    - 136 Aktualizace softwaru
    - 136 Diagnostika
    - 136 Režim údržby
  - 137 Aplikace
  - 137 Obecná správa
  - 138 Usnadnění
  - 139 Aktualizace softwaru
  - 139 Vzdálená podpora (Galaxy A34 5G)
  - 140 O telefonu

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!