

acer



Swift Go 14

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

© 2022. Všechna práva vyhrazena.

Swift Go 14

Zahrnuje: SFG14-41

Tato revize: 10/2022



### Důležité

Tato příručka obsahuje důvěrné informace, které jsou chráněny autorskými právy. Informace obsažené v této příručce se mohou měnit bez předchozího upozornění. Některé funkce popsané v této příručce nemusí být podporovány v závislosti na verzi operačního systému. Obsažené obrázky jsou pouze orientační a mohou obsahovat informace nebo funkce, které se nevztahují na váš počítač. Společnost Acer Group nenese zodpovědnost za technické nebo textové chyby nebo opomenutí v této příručce.

## Zaregistrujte svůj produkt Acer

Pokud vaše nové zařízení běží na operačním systému Windows, možná jste produkt zaregistrovali automaticky při spuštění zařízení s operačním systémem Windows.

Přihlaste se na [www.acer.com/myproducts](http://www.acer.com/myproducts) pomocí e-mailové adresy, kterou jste zaregistrovali pro operační systém Windows, abyste se podívali do záznamu o vašem produktu. (Pokud neznáte heslo, můžete je nastavit znovu.)

Pokud záznam nenajdete, postupujte podle kroků níže a zaregistrujte se.

1. Ujistěte se, že jste připojeni k síti Internet.
2. Přejděte na [www.acer.com/register-product](http://www.acer.com/register-product).
3. Přihlaste se nebo se zaregistrujte pro Acer ID.
4. Zadejte sériové číslo nebo SNID zařízení pro jeho registraci.

Číslo modelu: \_\_\_\_\_

Sériové číslo: \_\_\_\_\_

Datum zakoupení: \_\_\_\_\_

Místo zakoupení: \_\_\_\_\_



Pojmy HDMI a HDMI High-Definition Multimedia Interface a rovněž logo HDMI jsou ochranné známky nebo zapsané ochranné známky společnosti HDMI Licensing Administrator, Inc. ve Spojených státech a dalších zemích.

# OBSAH

<b>Stručné pokyny</b>	<b>5</b>	Připojení k bezdrátové síti LAN.....	40
Uživatelské příručky .....	5	<b>Bluelight Shield</b>	<b>44</b>
Základní péče a tipy pro používání počítače .....	5	<b>Zabezpečení počítače</b>	<b>46</b>
Vypnutí počítače .....	5	Používání bezpečnostního zámku počítače .....	46
Péče o počítač .....	6	Použití hesla .....	46
Péče o adaptér střídavého proudu.....	7	Zadání hesel .....	47
Čištění a servis .....	7	<b>Čtečka otisků prstů</b>	<b>48</b>
Pokyny pro bezpečné používání baterie.....	7	Jak použít čtečku otisků prstů.....	48
Interní baterie .....	10	<b>Nástroj BIOS</b>	<b>52</b>
<b>Seznámení s notebookem Acer</b>	<b>11</b>	Pořadí spouštění.....	52
Obrazovka .....	11	Nastavení hesel.....	52
Zobrazení klávesnice.....	12	<b>Řízení spotřeby</b>	<b>53</b>
Pohled zleva .....	13	Úsporný režim.....	53
Informace o USB typu A .....	13	<b>Jednotka bateriových zdrojů</b>	<b>55</b>
Informace o USB typu C .....	13	Vlastnosti baterie .....	55
Pohled zprava .....	14	Dobíjení baterie.....	55
Pohled zespodu.....	15	Optimalizace životnosti baterie .....	56
<b>Používání klávesnice</b>	<b>16</b>	Kontrola napájení z baterie .....	57
Zámkové klávesy.....	16	Upozornění na vybití baterie .....	57
Speciální klávesy.....	16	<b>S počítačem na cestách</b>	<b>58</b>
Klávesové zkratky.....	17	Odpojení od stolního počítače .....	58
<b>Plocha Windows OS</b>	<b>19</b>	Přenášení .....	58
Typy a pokyny pro používání Windows ..	20	Co si vzít s sebou.....	59
Kde jsou mé aplikace?.....	20	<b>Univerzální sériová sběrnice (USB)</b>	<b>61</b>
Mohu vypnout oznámení?.....	21	<b>Port USB typu C</b>	<b>62</b>
Jak zkontrolovat, zda jsou k dispozici aktualizace Windows? .....	21	<b>Video a zvukové konektory</b>	<b>63</b>
Kde mohu získat další informace?.....	21	Připojení monitoru.....	63
<b>Používání přesného touchpadu</b>	<b>22</b>	Sluchátka a mikrofon .....	63
Gesta na touchpadu .....	22	<b>HDMI</b>	<b>64</b>
Změna nastavení touchpadu .....	24	<b>Časté otázky</b>	<b>66</b>
<b>Obnovení</b>	<b>26</b>	Vyžádání služby.....	68
Vytvoření zálohy historie souboru .....	26	Řešení problémů .....	70
Zálohování bezdrátových a LAN ovladačů .....	29	Tipy pro odstraňování poruch .....	70
Obnovení počítače .....	29	Chybové zprávy .....	70
Resetování tohoto počítače a zachování mých souborů .....	29	<b>Internet a online zabezpečení</b>	<b>72</b>
Resetování tohoto počítače a odstranění všeho .....	33	První krůčky na Internetu .....	72
<b>Používání připojení Bluetooth</b>	<b>37</b>	Ochrana počítače.....	72
Povolení a zakázání Bluetooth .....	37	Výběr poskytovatele služeb internetu .....	72
Povolte Bluetooth a přidejte zařízení .....	37	Síťová připojení.....	74
<b>Připojení k Internetu</b>	<b>40</b>	Surfujte po Internetu! .....	75
Připojeno k bezdrátové síti .....	40	Software pro zabezpečení na internetu .....	75

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!