

acer



TravelMate P4

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

© 2020. Všechna práva vyhrazena.

TravelMate P4

Zahrnuje: P414-51 / P414-51G

Tato revize: 09/2020



Důležité

Tato příručka obsahuje důvěrné informace, které jsou chráněny autorskými právy. Informace obsažené v této příručce se mohou měnit bez předchozího upozornění. Některé funkce popsané v této příručce nemusí být podporovány v závislosti na verzi operačního systému. Obsažené obrázky jsou pouze orientační a mohou obsahovat informace nebo funkce, které se nevztahují na váš počítač. Společnost Acer Group nenese zodpovědnost za technické nebo textové chyby nebo opomenutí v této příručce.

Zaregistrujte svůj produkt Acer

Pokud vaše nové zařízení běží na operačním systému Windows, možná jste produkt zaregistrovali automaticky při spouštění zařízení s operačním systémem Windows.

Přihlaste se na www.acer.com/myproducts pomocí e-mailové adresy, kterou jste zaregistrovali pro operační systém Windows, abyste se podívali do záznamu o vašem produktu. (Pokud neznáte heslo, můžete je nastavit znovu.)

Pokud záznam nenajdete, postupujte podle kroků níže a zaregistrujte se.

1. Ujistěte se, že jste připojeni k síti Internet.
2. Přejděte na www.acer.com/register-product.
3. Přihlaste se nebo se zaregistrujte pro Acer ID.
4. Zadejte sériové číslo nebo SNID zařízení pro jeho registraci.

Číslo modelu: _____

Sériové číslo: _____

Datum zakoupení: _____

Místo zakoupení: _____



Pojmy HDMI a HDMI High-Definition Multimedia Interface a rovněž logo HDMI jsou ochranné známky nebo zapsané ochranné známky společnosti HDMI Licensing Administrator, Inc. ve Spojených státech a dalších zemích.

OBSAH

Stručné pokyny	6	Bluelight Shield	43
Uživatelské příručky	6	Acer ProShield Plus	45
Základní péče a tipy pro používání počítače	6	Přehled	45
Vypnutí počítače	6	Nastavení nástroje Acer ProShield Plus	45
Péče o počítač	7	Šifrování / dešifrování souborů	47
Péče o adaptér střídavého proudu	8	Skartovač souborů	47
Čištění a servis	8	Osobní zabezpečený disk	48
Pokyny pro bezpečné používání baterie	8	Výstraha	49
Interní baterie	11	Hlášení o zabezpečení	49
Seznámení s notebookem Acer	12	Zabezpečení počítače	50
Obrazovka	12	Používání bezpečnostního zámku počítače	50
Zobrazení klávesnice	14	Použití hesla	50
Pohled zleva	15	Zadání hesel	51
Informace o USB 3.2 Gen 2	15	Čtečka otisků prstů	52
Informace o USB typu C	15	Jak použít čtečku otisků prstů	52
Pohled zprava	16	Rozpoznání obličejů	57
Pohled zepředu	17	Jak použít funkci Rozpoznání obličejů	57
Pohled zespodu	17	Nástroj BIOS	61
Používání klávesnice	18	Pořadí spouštění	61
Zámkové klávesy	18	Nastavení hesel	61
Klávesové zkratky	18	Řízení spotřeby	62
Klávesy Windows	19	Úsporný režim	62
Používání přesného touchpadu	20	Jednotka bateriových zdrojů	64
Gesta na touchpadu	20	Vlastnosti baterie	64
Změna nastavení touchpadu	22	Dobíjení baterie	64
Obnovení	24	Optimalizace životnosti baterie	65
Vytvoření zálohy výchozího nastavení z výroby	24	Kontrola napájení z baterie	66
Zálohování bezdrátových a LAN ovladačů	28	Upozornění na vybití baterie	66
Obnovení počítače	29	S počítačem na cestách	67
Resetování tohoto počítače a zachování mých souborů	29	Odpojení od stolního počítače	67
Resetování tohoto počítače a odstranění všeho	31	Přenášení	67
Používání připojení Bluetooth	34	Příprava počítače	67
Povolení a zakázání Bluetooth	34	Co s sebou na schůzky	68
Povolte Bluetooth a přidejte zařízení	34	Přenášení počítače domů	68
Připojení k Internetu	37	Příprava počítače	68
Připojeno k bezdrátové síti	37	Co vzít s sebou	68
Připojení k bezdrátové síti LAN	37	Zvláštní opatření	69
Připojení pomocí kabelu	40	Používání počítače v domácí kanceláři	69
Integrovaná možnost síťového připojení	40	Cestování s počítačem	69
Připojení k mobilní síti	40	Příprava počítače	69
Bezkontaktní komunikace (NFC)	42	Co vzít s sebou	70
		Zvláštní opatření	71
		Cestování do jiných zemí	70
		Příprava počítače	70
		Co vzít s sebou	70
		Zvláštní opatření	71

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!