


► BG Ръководство за употреба	2	RU Инструкция по	
CS Návod k použití	41	эксплуатации	373
EL Οδηγίες Χρήσης	77	SK Návod na používanie	413
ET Kasutusjuhend	116	SL Navodila za uporabo	449
HR Upute za uporabu	152	SR Упутство за употребу	485
HU Használati útmutató	188	UK Інструкція	523
LT Naudojimo instrukcija	224		
LV Lietošanas instrukcija	262		
PL Instrukcja obsługi	299		
RO Manual de utilizare	337		

USER MANUAL



BCE556360B
BCE556360M
BCK556360M

AEG

ЗА ОТЛИЧНИ РЕЗУЛТАТИ

Благодарим Ви, че избрахте продукт на AEG. Ние го създадохме, за да Ви предоставим безупречна експлоатация в продължение на много години, с иновативни технологии, които правят живота по-лесен – функции, които не можете да откриете при обикновените уреди. Моля, отделете няколко минути за четене, за да извлечете най-доброто.

Посетете нашия уебсайт за:



Вижте полезни съвети за употреба, брошури, отстраняване на неизправности, информация за сервиз и ремонт:
www.aeg.com/support



Регистрирайте Вашия продукт за по-добро обслужване:
www.registeraeg.com



Купете аксесоари, консумативи и оригинални резервни части за Вашия уред:
www.aeg.com/shop



За повече рецепти, съвети, отстраняване на неизправности изтеглете приложение My AEG Kitchen.



ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ

Винаги използвайте оригинални резервни части.

Когато се свързвате с нашия оторизиран отдел „Обслужване“, трябва да имате под ръка следната информация: Модел, PNC, сериен номер.

Информацията може да бъде открита на табелката с основни данни

Предупреждение / Внимание–Информация за безопасност

Обща информация и съвети

Информация за околната среда

Запазваме си правото на изменения.

СЪДЪРЖАНИЕ

1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ.....	3	3. ОПИСАНИЕ НА УРЕДА.....	9
1.1 Безопасност за деца и хора в неравностойно положение.....	3	3.1 Общ преглед.....	9
1.2 Обща безопасност.....	4	3.2 Аксесоари.....	9
2. ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ.....	5	4. КАК ДА ВКЛЮЧВАТЕ И ИЗКЛЮЧВАТЕ ФУРНАТА.....	10
2.1 Инсталация.....	5	4.1 Контролен панел.....	10
2.2 Електрическо свързване.....	6	5. ПРЕДИ ПЪРВА УПОТРЕБА.....	12
2.3 Използване.....	7	5.1 Първоначално почистване.....	12
2.4 Грижа и почистване.....	8	5.2 Начално предварително затопляне.....	12
2.5 Вътрешно осветление.....	8		
2.6 Обслужване.....	8		
2.7 Изхвърляне.....	9		

6. ВСЕКИДНЕВНА УПОТРЕБА.....	12	11. ГРИЖИ И ПОЧИСТВАНЕ.....	31
6.1 Как да настроите: Функции нагряване.....	12	11.1 Бележки относно почистването.....	31
6.2 Функции за затопляне.....	13	11.2 Как се почиства: Вътрешна част на фурната.....	32
6.3 Бележки относно: Печене с влажност.....	15	11.3 Начин на отстраняване: Опори на скарата	32
6.4 Как да настроите: Помощ при готовене.....	15	11.4 Начин на използване: Каталитично почистване	32
6.5 Помощ при готовене.....	16	11.5 Как да премахнете и монтирате: Вратичка.....	33
7. ФУНКЦИИ НА ЧАСОВНИКА.....	22	11.6 Как да подмените: Лампа.....	34
7.1 Функции на часовника.....	22	12. ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ.....	35
7.2 Как да настроите: Функции на часовника.....	22	12.1 Как да постъпите, ако.....	35
8. КАК ДА СЕ ИЗПОЛЗВА ПРИНАДЛЕЖНОСТИ.....	24	12.2 Данни за сервизно обслужване.....	36
8.1 Поставяне на аксесоари.....	24	13. ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ.....	37
8.2 Термосонда.....	25	13.1 Информация за продукта и Информационен лист за продукта*	37
9. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ФУНКЦИИ.....	27	13.2 Енергоспестяваща.....	38
9.1 Заключване.....	27	14. СТРУКТУРА НА МЕНЮТО.....	39
9.2 Автоматично изключване.....	27	14.1 Меню.....	39
9.3 Охлаждащ вентилатор.....	27	15. ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА.....	40
10. ПРЕПОРЪКИ И СЪВЕТИ.....	27		
10.1 Печене с влажност.....	27		
10.2 Печене с влажност - препоръчителни аксесоари.....	28		
10.3 Таблици за готовене за изпитващи институции.....	29		

1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Преди монтирането и употребата на уреда внимателно прочетете предоставените инструкции. Производителят не е отговорен за наранявания или повреди в резултат на неправилна инсталация или употреба. Винаги дръжте инструкциите на безопасно и лесно достъпно място за справка в бъдеще.

1.1 Безопасност за деца и хора в неравностойно положение

- Този уред може да бъде използван от деца над 8-годишна възраст, както и от лица с намалени физически,

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přizívají na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!