



BOSCH

Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
**bosch-home.com/
welcome**



Myčka nádobí

SBV6YCX00E

[cs] Návod k obsluze



Home Connect



**Connect
your
dishwasher
with Home
Connect today!**

1 Get the app



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google LLC. Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.

2 Scan QR code



Další informace naleznete v Digitální uživatelské příručce.



Obsah

1 Bezpečnost.....	4	7 Přídavné funkce	20
1.1 Všeobecné pokyny	4	8 Vybavení	20
1.2 Použití k určenému účelu.....	4	8.1 Horní koš na nádobí.....	21
1.3 Omezení okruhu uživatelů.....	4	8.2 Etažér.....	21
1.4 Bezpečná instalace	4	8.3 Spodní koš na nádobí	22
1.5 Bezpečné použití.....	6	8.4 Sklopné trny	22
1.6 Poškozený spotřebič	8	8.5 Příborová zásuvka.....	23
1.7 Nebezpečí pro děti.....	8		
2 Zabránění věcným škodám	10	9 Před prvním použitím	23
2.1 Bezpečná instalace	10	9.1 Provedení prvního uvedení do provozu	23
2.2 Bezpečné použití.....	10		
3 Ochrana životního prostředí a úspora.....	11	10 Odvápňovací zařízení	23
3.1 Likvidace obalu	11	10.1 Přehled nastavení tvrdosti vody	23
3.2 Úspora energie.....	11	10.2 Nastavení odvápňovacího zařízení	24
3.3 Technologie sušení Zeolith ②.....	11	10.3 Speciální sůl	24
3.4 Efficient Dry	12	10.4 Vypnutí odvápňovacího za- řízení	25
4 Instalace a připojení.....	12	10.5 Regenerace odvápňovací- ho zařízení	25
4.1 Rozsah dodávky.....	12		
4.2 Instalace a připojení spotře- biče.....	12		
4.3 Přípojka pro odtok.....	12		
4.4 Přípojka pitné vody.....	13		
4.5 Elektrické připojení.....	13		
5 Seznámení	14	11 Leštící zařízení	26
5.1 Spotřebič	14	11.1 Leštítlo	26
5.2 Ovládací prvky.....	16	11.2 Nastavení množství při- dávaného leštítla	26
6 Programy	18	11.3 Vypnutí leštícího zařízení	27
6.1 Upozornění pro zkušební ústavy	19		
6.2 Favourite ☆	19		

13 Nádobí.....	30
13.1 Poškození sklenic a nádobí ..	30
13.2 Uložení nádobí	31
13.3 Vyklízení nádobí	32
14 Základní ovládání	32
14.1 Zapnutí spotřebiče	32
14.2 Nastavení programu.....	32
14.3 Nastavení přídavné funkce....	32
14.4 Nastavení časové předvol- by.....	32
14.5 Spuštění programu.....	33
14.6 Zastavení programu	33
14.7 Přerušení programu	33
14.8 Vypnutí spotřebiče.....	33
15 Základní nastavení	34
15.1 Přehled základních nasta- vení	34
15.2 Změna základních nasta- vení	37
16 Home Connect	37
16.1 Rychlé spuštění Ho- me Connect.....	38
16.2 Dálkový start 	39
16.3 Ochrana údajů.....	39
17 Čistění a ošetřování	39
17.1 Čištění mycí vany	39
17.2 Čisticí prostředky.....	40
17.3 Rady k čištění spotřebiče.....	40
17.4 Čisticí program 	40
17.5 Systém sítěk	41
17.6 Čištění ostřikovacích ramen..	42
18 Odstranění poruch	44
18.1 Čištění čerpadla odpadní vody	50
19 Přeprava, uskladnění a likvi- dace	50
19.1 Demontáž spotřebiče	50
19.2 Zajištění spotřebiče před mrazem.....	51
19.3 Přeprava spotřebiče	51
19.4 Likvidace starého spotřebi- če.....	51
20 Zákaznický servis.....	51
20.1 Označení produktu (E-č.), výrobní číslo (FD) a identifi- kační číslo (Z-č.).....	52
20.2 Záruka AQUA-STOP	52
21 Technické údaje	53
21.1 Informace o nezávislém a Open Source software	53
22 Prohlášení o shodě	54

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přizívají na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!