

acer



Aspire 7

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

© 2022. Všechna práva vyhrazena.

Aspire 7

Zahrnuje: A715-51G / A715-76

Tato revize: 03/2022



Důležité

Tato příručka obsahuje důvěrné informace, které jsou chráněny autorskými právy. Informace obsažené v této příručce se mohou měnit bez předchozího upozornění. Některé funkce popsané v této příručce nemusí být podporovány v závislosti na verzi operačního systému. Obsažené obrázky jsou pouze orientační a mohou obsahovat informace nebo funkce, které se nevztahují na váš počítač. Společnost Acer Group nenese zodpovědnost za technické nebo textové chyby nebo opomenutí v této příručce.

Zaregistrujte svůj produkt Acer

Pokud vaše nové zařízení běží na operačním systému Windows, možná jste produkt zaregistrovali automaticky při spuštění zařízení s operačním systémem Windows.

Přihlaste se na www.acer.com/myproducts pomocí e-mailové adresy, kterou jste zaregistrovali pro operační systém Windows, abyste se podívali do záznamu o vašem produktu. (Pokud neznáte heslo, můžete je nastavit znovu.)

Pokud záznam nenajdete, postupujte podle kroků níže a zaregistrujte se.

1. Ujistěte se, že jste připojeni k síti Internet.
2. Přejděte na www.acer.com/register-product.
3. Přihlaste se nebo se zaregistrujte pro Acer ID.
4. Zadejte sériové číslo nebo SNID zařízení pro jeho registraci.

Číslo modelu: _____

Sériové číslo: _____

Datum zakoupení: _____

Místo zakoupení: _____



Pojmy HDMI a HDMI High-Definition Multimedia Interface a rovněž logo HDMI jsou ochranné známky nebo zapsané ochranné známky společnosti HDMI Licensing Administrator, Inc. ve Spojených státech a dalších zemích.

OBSAH

Stručné pokyny	5	Integrovaná možnost síťového připojení... 44
Uživatelské příručky	5	Bluelight Shield
Základní péče a typy pro používání počítače	5	Zabezpečení počítače
Vypnutí počítače	5	Používání bezpečnostního zámku počítače
Péče o počítač	6	Použití hesla
Péče o adaptér střídavého proudu.....	7	Zadání hesel
Čištění a servis	7	Čtečka otisků prstů
Pokyny pro bezpečné používání baterie.....	7	Jak použít čtečku otisků prstů.....
Interní baterie	10	Nástroj BIOS
Seznámení s notebookem Acer	11	Pořadí spouštění.....
Obrazovka	11	Nastavení hesel
Zobrazení klávesnice.....	12	Řízení spotřeby
Pohled zleva	13	Úsporný režim.....
Informace o USB typu A	13	Jednotka bateriových zdrojů
Informace o USB typu C	14	Vlastnosti baterie
Pohled zprava	14	Dobíjení baterie.....
Pohled zespodu.....	15	Optimalizace životnosti baterie
Používání klávesnice	16	Kontrola napájení z baterie
Zámkové klávesy.....	16	Upozornění na vybití baterie
Speciální klávesy.....	16	S počítačem na cestách
Klávesové zkratky.....	17	Odpojení od stolního počítače
Plocha Windows OS	19	Přenášení
Typy a pokyny pro používání Windows ..	20	Co si vzít s sebou.....
Kde jsou mé aplikace?.....	20	Univerzální sériová sběrnice (USB)
Mohu vypnout oznámení?.....	21	Port USB typu C
Jak zkontrolovat, zda jsou k dispozici aktualizace Windows?	21	Port Thunderbolt 4
Kde mohu získat další informace?.....	21	Monitory
Používání přesného touchpadu	22	Video a zvukové konektory
Gesta na touchpadu	22	Připojení monitoru.....
Změna nastavení touchpadu	24	Sluchátka a mikrofon
Obnovení	26	HDMI
Vytvoření zálohy historie souboru	26	Časté otázky
Zálohování bezdrátových a LAN ovladačů	29	Vyžádání služby.....
Obnovení počítače	29	Řešení problémů
Resetování tohoto počítače a zachování mých souborů	29	Typy pro odstraňování poruch
Resetování tohoto počítače a odstranění všeho	33	Chybové zprávy
Používání připojení Bluetooth	37	Internet a online zabezpečení
Povolení a zakázání Bluetooth	37	První krůčky na Internetu
Povolte Bluetooth a přidejte zařízení	37	Ochrana počítače.....
Připojení k Internetu	40	Výběr poskytovatele služeb internetu
Připojeno k bezdrátové síti	40	Síťová připojení.....
Připojení k bezdrátové síti LAN.....	40	Surfujte po Internetu!
Připojení pomocí kabelu	44	Software pro zabezpečení na internetu

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!