



BOSCH



Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
[bosch-home.com/
welcome](https://bosch-home.com/welcome)

Pračka

WGG244Z0BY

[cs] Návod k obsluze a pokyny
k instalaci

Další informace naleznete v Digitální uživatelské příručce.



Obsah

1 Bezpečnost.....	4	9 Programy	25
1.1 Všeobecné pokyny.....	4	10 Příslušenství.....	29
1.2 Použití k určenému účelu.....	4	11 Prádlo.....	29
1.3 Omezení okruhu uživatelů.....	4	11.1 Příprava prádla.....	29
1.4 Bezpečná instalace.....	5	12 Prací a ošetrovací prostředky	30
1.5 Bezpečné použití.....	7	13 Základní ovládání.....	30
1.6 Bezpečné čištění a bezpečná údržba	8	13.1 Zapnutí spotřebiče	30
2 Zabránění věcným škodám	10	13.2 Nastavení programu.....	30
3 Ochrana životního prostředí a úspora.....	11	13.3 Přizpůsobení nastavení programu.....	30
3.1 Likvidace obalu	11	13.4 Vložení prádla.....	30
3.2 Úspora energie a zdrojů	11	13.5 Nasazení odměrky na tekuté prací prostředky	30
3.3 Režim šetření energie	11	13.6 Použití odměrky na tekuté prací prostředky	31
4 Instalace a připojení.....	11	13.7 Naplnění pracího prostředku a ošetrovacího prostředku	31
4.1 Vybalení spotřebiče.....	11	13.8 Spuštění programu.....	32
4.2 Rozsah dodávky.....	12	13.9 Namáčení prádla.....	32
4.3 Požadavky na místo instalace.....	12	13.10 Přidání prádla.....	32
4.4 Odstranění přepravních pojistek	13	13.11 Zrušení programu.....	32
4.5 Připojení spotřebiče	14	13.12 Vyjmutí prádla.....	32
4.6 Vyrovnání spotřebiče.....	15	13.13 Vypnutí spotřebiče.....	32
5 Seznámení	17	14 Dětský zámek	33
5.1 Spotřebič	17	14.1 Aktivace dětského zámku	33
5.2 Násypka na prací prostředky ..	17	14.2 Deaktivace dětského zámku	33
5.3 Ovládací panel	18		
6 Před prvním použitím	19		
6.1 Spuštění praní bez prádla	19		
7 Displej.....	20		
8 Tlačítka	23		

15 Základní nastavení	34
15.1 Přehled základních nastavení	34
15.2 Změna základních nastavení	35
16 Počítadlo programů	35
16.1 Zobrazení počítadla programů	35
17 Čištění a ošetřování	35
17.1 Čištění bubnu	35
17.2 Čištění násypky na prací prostředky	35
17.3 Čištění čerpadla	36
18 Odstranění poruch	40
18.1 Nouzové odblokování.....	49
19 Přeprava, uskladnění a likvidace	49
19.1 Demontáž spotřebiče	49
19.2 Nasazení přepravních pojistek.....	49
19.3 Opětovné uvedení spotřebiče do provozu	49
19.4 Likvidace starého spotřebiče.....	49
20 Zákaznický servis.....	50
20.1 Označení produktu (E-č.) a výrobní číslo (FD)	50
21 Hodnoty spotřeby	51
22 Technické údaje	51

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!