

T14 Gen 3 / P14s Gen 3 / T16 Gen 1 / P16s
Gen 1
Uživatelská příručka

ThinkPad



Lenovo

Toto čtěte nejdříve

Než použijete tuto dokumentaci a produkt, který popisuje, nezapomeňte si přečíst následující informace, kterým je třeba porozumět:

- *Bezpečnostní pokyny a informace o záruce*
- *Návod k nastavení*
- [Obecná bezpečnostní upozornění a prohlášení o shodě](#)

Třetí vydání (září 2022)

© Copyright Lenovo 2022.

UPOZORNĚNÍ NA OMEZENÁ PRÁVA: Pokud jsou data nebo software dodávány v souladu se smlouvou General Services Administration „GSA“, pak používání, rozmnožování nebo zpřístupňování jsou předmětem omezení uvedených ve smlouvě č. GS-35F-05925.

Obsah

Seznámení s notebookem Lenovo.iv

Kapitola 1. Seznamte se s počítačem 1

Pohled zepředu	1
Boční pohled	5
Pohled zespu	7
Pohled zezadu	9
Vlastnosti a specifikace	10
Technické údaje USB	11

Kapitola 2. Seznámit se s počítačem 13

Přístup k sítím	13
Připojení k sítím Wi-Fi	13
Připojení ke kabelovým sítím Ethernet (u vybraných modelů)	13
Postup připojení k mobilní síti (u vybraných modelů)	13
Zapněte režim V letadle	14
Interakce s vaším počítačem	14
Použití klávesových zkratk	14
Použití polohovacího zařízení TrackPoint	16
Použití dotykové plošky	17
Použijte dotykovou obrazovku (u vybraných modelů)	19
Připojení k externímu displeji	20

Kapitola 3. Prozkoumat počítač 23

Aplikace Lenovo	23
Aplikace Vantage	23
Lenovo Quick Clean / Clean Your Device	23
Inteligentní funkce (u vybraných modelů)	24
Kalibrace barev (u vybraných modelů)	26
Funkce inteligentního chlazení (modely Intel T14 Gen 3 a T16 Gen 1)	27
Funkce inteligentního chlazení (modely Intel P16s Gen 1 a P14s Gen 3)	29
Funkce inteligentního chlazení u modelů AMD	30
Řízení napájení	31
Kontrola stavu baterie	31
Nabíjení počítače	31
Změna nastavení napájení	33
Přenos dat	33
Nastavit připojení Bluetooth	33
Nastavení připojení NFC	33

Použití karty Smart Card (u vybraných modelů)	34
Použití funkce RFID (u vybraných modelů T14 Gen 3)	34
Příslušenství	35
Zakoupení příslušenství	35

Kapitola 4. Zajištění počítače a informací 37

Zamknout počítač	37
Přihlaste se pomocí svého otisku prstu	37
Přihlášení pomocí ID obličeje (u vybraných modelů)	38
Funkce uzamčení při odchodu (pouze u modelů T14 Gen 3 s infračervenou kamerou)	38
Ochrana soukromí (u vybraných modelů)	39
Chraňte data před výpadkem napájení (u vybraných modelů)	39
Hesla pro systém UEFI BIOS	39
Typy hesel	39
Nastavení, změna a odstranění hesla	41
Přiřazení otisků prstů k heslům (u vybraných modelů)	42
Správa systému BIOS na základě certifikátu	42

Kapitola 5. Konfigurovat pokročilá nastavení 45

UEFI BIOS	45
Spusťte nabídku systému UEFI BIOS	45
Procházení rozhraním systému UEFI BIOS	45
Nastavení systémového data a času	45
Změna spouštěcí sekvence	45
Zobrazení protokolu událostí UEFI BIOS	45
Rozpoznání tréninku paměti (pouze u modelů T14 Gen 3 Intel)	47
Obnovení systému do stavu z výroby	47
Aktualizace systému UEFI BIOS	47
Ověřování FIDO (Fast Identity Online)	48
Nainstalujte operační systém Windows a ovladače	49

Kapitola 6. Výměna CRU 51

Seznam CRU	51
Zakázat Rychlé spuštění a vestavěnou baterii	51
Vyměnit jednotku CRU	52
Sestava zadního krytu	52
Klávesnice	55

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!