

PHILIPS

Television

7607 Series

Uživatelský manuál

70PUS7607

Register your product and get support at
www.philips.com/TVsupport

Obsah

1 Získat podporu	4	10.5 Video	31
1.1 Identifikujte a zaregistrujte svůj televizor	4	10.6 Hudba	32
1.2 Návodů televízoru a uživatelská příručka	4	11 Otevření Nabídek nastavení televízoru	33
1.3 Péče o zákazníky / Opravy	4	11.1 Přehled Domovské nabídky	33
2 Software	5	11.2 Častá nastavení a Všechna nastavení	33
2.1 Aktualizace softwaru	5	11.3 Všechna nastavení	33
2.2 Verze softwaru	5	12 Bezdrátové a kabelové sítě	45
2.3 Automatické aktualizace softwaru	5	12.1 Domácí síť	45
2.4 Zobrazit historii aktualizací softwaru	6	12.2 Připojit do sítě	45
3 Rychlý průvodce	7	12.3 Nastavení bezdrátového připojení a sítě	45
3.1 Dálkový ovladač	7	13 Smart TV	47
3.2 Infračervený snímač	9	13.1 Nastavení Smart TV	47
3.3 Baterie a čištění	9	13.2 Kolekce Smart TV	47
3.4 Joystick – Místní ovládání	9	14 Netflix	48
4 Instalace	11	15 Rakuten TV	49
4.1 Přečtěte si bezpečnostní pokyny	11	16 Aplikace Amazon Prime Video	50
4.2 Umístění televize	11	17 YouTube	51
4.3 Zapnutí televízoru	11	18 Asistent Google	52
5 Připojení	13	19 Ochrana životního prostředí	53
5.1 Průvodce možnostmi připojení	13	20 Vlastnosti	54
5.2 Anténa	13	20.1 Spotřeba	54
5.3 Satelitní	13	20.2 Příjem	54
5.4 Video zařízení	13	20.3 Rozlišení displeje	54
5.5 Zvukové zařízení	13	20.4 Podporované rozlišení vstupu	54
5.6 Mobilní zařízení	14	20.5 Zvuk	54
5.7 Další zařízení	15	20.6 Multimédia	54
5.8 Počítač	16	20.7 Možnosti připojení	55
6 Přepínání zdroje	18	21 Odstraňování problémů	56
6.1 Seznam zdrojů	18	21.1 Tipy	56
6.2 Přejmenování zařízení	18	21.2 Zapnutí	56
7 Kanály	19	21.3 Dálkový ovladač	56
7.1 Informace o kanálech a přepínání kanálů	19	21.4 Kanály	56
7.2 Instalace kanálu	19	21.5 Satelitní	57
7.3 Seznam kanálů	24	21.6 Obraz	57
7.4 Oblíbené kanály	26	21.7 Zvuk	58
7.5 Teletext	26	21.8 HDMI – UHD	59
8 Televizní průvodce	28	21.9 USB	59
8.1 Co potřebujete	28	21.10 Síť Wi-Fi a Internet	59
8.2 Používání TV průvodce	28	21.11 Nesprávný jazyk nabídky	59
9 Služba Freeview Play (dostupná pouze pro modely z Velké Británie)	29	22 Bezpečnost a péče	61
9.1 Informace o službě Freeview Play	29	22.1 Bezpečnost	61
9.2 Používání služby Freeview Play	29	22.2 Péče o obrazovku	62
9.3 TV průvodce služby Freeview Play	29	23 Podmínky používání	63
10 Video, fotografie a hudba	30	24 Autorská práva	64
10.1 Z připojení USB	30	24.1 Rozhraní HDMI	64
10.2 Z počítače nebo zařízení NAS	30	24.2 HEVC Advance	64
10.3 Fotografie	30	24.3 Dolby Vision a Dolby Atmos	64
10.4 360stupňová fotografie	31	24.4 DTS-HD	64

24.5 Wi-Fi Alliance	64
24.6 Jiné ochranné známky	64
25 Otev.zdroj.kód	65
25.1 Software s otevřeným zdrojovým kódem	65
25.2 Licence open source	65
26 Právní omezení ohledně využívání služeb a/nebo softwaru nabízeného třetími stranami	69
Rejstřík	70

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!