



Automatický vysavač Planet Pool Orca 300 AKU



I.0 OBECNÉ INFORMACE

Uživatelská příručka k vysavači Orca 300 AKU je určena k tomu, aby vám poskytla všechny informace potřebné pro optimální instalaci a údržbě výrobku.

Z bezpečnostních důvodů je nutné se s tímto dokumentem seznámit a po instalaci jej uložit na bezpečném a známém místě pro budoucí použití.

I.1 Bezpečnostní opatření a obecné podmínky použití



Dbejte na to, abyste důsledně dodržovali používání přístroje v jeho provozních podmínkách. Pečlivě si přečtete tuto příručku a používejte zařízení v souladu s ní. Výrobce nenese žádnou odpovědnost za případné ztráty nebo zranění způsobené nesprávným používáním.

Obecné pokyny

- Používejte pouze příslušenství doporučené nebo prodávané výrobcem.
- Toto zařízení není určeno k používání dětmi mladšími 8 let nebo osobami se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osobami s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dohledem nebo nebyly poučeny o používání zařízení osobou odpovědnou za jejich bezpečnost. Děti by měly být pod dohledem, aby se zajistilo, že si se zařízením nebudou hrát nebo na něj lézt.
- Nepoužívejte vysavač, pokud je mimo vodu.
- Nepoužívejte vysavač při teplotách pod 0° a nad 60°.
- Nepoužívejte přístroj, když jsou v bazénu lidé.
- Pro optimální výkon se před zapnutím jednotky ujistěte, že uvnitř není žádný vzduch (nebo vzduchové bubliny; jednotka musí být zcela ponořena na dně bazénu).
- Filtrační koše je třeba po každém použití opláchnout a vyčistit.
- Při údržbě, čištění nebo v době, kdy se vysavač nepoužívá, je nutné jej vypnout.
- Utěsnění vysavače může demontovat pouze náš poprodejní servis. Jakékoli otevření zařízení osobou mimo naši servisní síť by mělo za následek ztrátu záruky.
- Nepoužívejte vysavač mimo prostředí a podmínky popsané v tomto návodu.
- Doporučujeme zastavit filtrační systém, když je vysavač v provozu. •
- Je zakázáno propichovat kryt jednotky hřebíky nebo jinými ostrými předměty a je zakázáno jednotku mlátit nebo s ní házet.
- Po použití musí být vysavač uložen na chladném, větraném místě, mimo dosah přímého slunečního záření.

Pokyny k baterii

- Používejte pouze originální a schválenou nabíječku. Nepoužívejte nabíječku pro jiná zařízení.
- K nabíjení používejte voděodolnou zásuvku, která je uzemněna. Před vložením vysavače do vody odpojte vysavač ze zásuvky.
- Je lepší nenechat baterii zcela vybit. Nezapomeňte baterii nabít, než se zcela vybije. Jakmile zjistíte, že výkon vysavače klesá, zastavte ho a dobijte baterii. Nikdy nenabíjejte plně nabitou baterii. Přebíjení zkracuje životnost baterie.

- Akumulátor musí být nabíjen za povolených podmínek. Při nabíjení baterie musí být vysavač uložen na chladném místě o teplotě mezi 10 °C a 40 °C a chráněn před sluncem. Nic na něj nepokládejte ani nezakrývejte, aby nedošlo k poškození vnitřních elektrických součástí v důsledku přehřátí napájecí jednotky. Pokud je baterie horká, nechte ji před nabíjením vychladnout.
- Pokud se baterie delší dobu nepoužívala (déle než šest měsíců), je třeba ji nabít.
- Je zakázáno nabíjet akumulátor v blízkosti ohně nebo v extrémních vedrech.

I.2 Představení vysavače

Vysavač ORCA 300 AKU je velmi účinný robot na čištění bazénů, který je napájen 25,9V 7,8AH lithiovou baterií. Vysavač při vysávání zároveň filtruje vodu v bazénu a odstraňuje usazené částice, aniž by bylo nutné vyměňovat vodu v bazénu.

I.3 Balení



Číslo	Název	Položka	Množství	Komentář
1	Vysavač	107105	1	V krabici
2	Nabíječka		1	V krabici

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!