

acer



Aspire 3 15

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

© 2022. Všechna práva vyhrazena.

Aspire 3 15

Zahrnuje: A315-510P

Tato revize: 11/2022



Důležité

Tato příručka obsahuje důvěrné informace, které jsou chráněny autorskými právy. Informace obsažené v této příručce se mohou měnit bez předchozího upozornění. Některé funkce popsané v této příručce nemusí být podporovány v závislosti na verzi operačního systému. Obsažené obrázky jsou pouze orientační a mohou obsahovat informace nebo funkce, které se nevztahují na váš počítač. Společnost Acer Group nenese zodpovědnost za technické nebo textové chyby nebo opomenutí v této příručce.

Zaregistrujte svůj produkt Acer

Pokud vaše nové zařízení běží na operačním systému Windows, možná jste produkt zaregistrovali automaticky při spuštění zařízení s operačním systémem Windows.

Přihlaste se na www.acer.com/myproducts pomocí e-mailové adresy, kterou jste zaregistrovali pro operační systém Windows, abyste se podívali do záznamu o vašem produktu. (Pokud neznáte heslo, můžete je nastavit znovu.)

Pokud záznam nenajdete, postupujte podle kroků níže a zaregistrujte se.

1. Ujistěte se, že jste připojeni k síti Internet.
2. Přejděte na www.acer.com/register-product.
3. Přihlaste se nebo se zaregistrujte pro Acer ID.
4. Zadejte sériové číslo nebo SNID zařízení pro jeho registraci.

Číslo modelu: _____

Sériové číslo: _____

Datum zakoupení: _____

Místo zakoupení: _____



Pojmy HDMI a HDMI High-Definition Multimedia Interface a rovněž logo HDMI jsou ochranné známky nebo zapsané ochranné známky společnosti HDMI Licensing Administrator, Inc. ve Spojených státech a dalších zemích.

OBSAH

Stručné pokyny	5	Připojení k bezdrátové síti LAN.....	39
Uživatelské příručky	5	Bluelight Shield	43
Základní péče a tipy pro používání počítače	5	Zabezpečení počítače	45
Vypnutí počítače	5	Používání bezpečnostního zámku počítače	45
Péče o počítač	6	Použití hesla	45
Péče o adaptér střídavého proudu.....	7	Zadání hesel	46
Čištění a servis	7	Čtečka otisků prstů	47
Pokyny pro bezpečné používání baterie.....	7	Jak použít čtečku otisků prstů.....	47
Interní baterie	10	Nástroj BIOS	51
Seznámení s notebookem Acer	11	Pořadí spouštění.....	51
Obrazovka	11	Nastavení hesel	51
Zobrazení klávesnice.....	12	Řízení spotřeby	52
Pohled zleva	13	Úsporný režim.....	52
Informace o USB typu A	13	Jednotka bateriových zdrojů	54
Informace o USB typu C	13	Vlastnosti baterie	54
Pohled zprava	14	Dobíjení baterie.....	54
Informace o USB typu A	14	Optimalizace životnosti baterie	55
Pohled zespodu.....	15	Kontrola napájení z baterie	56
Používání klávesnice	16	Upozornění na vybití baterie	56
Zámkové klávesy	16	S počítačem na cestách	57
Speciální klávesy.....	16	Odpojení od stolního počítače	57
Klávesové zkratky.....	17	Přenášení	57
Plocha Windows OS	18	Co si vzít s sebou.....	58
Typy a pokyny pro používání Windows ..	19	Univerzální sériová sběrnice (USB)	60
Kde jsou mé aplikace?.....	19	Port USB typu C	61
Mohu vypnout oznámení?.....	20	Video a zvukové konektory	62
Jak zkontrolovat, zda jsou k dispozici aktualizace Windows?	20	Připojení monitoru.....	62
Kde mohu získat další informace?.....	20	Sluchátka a mikrofon	62
Používání přesného touchpadu	21	HDMI	63
Gesta na touchpadu	21	Časté otázky	65
Změna nastavení touchpadu	23	Vyžádání služby.....	67
Obnovení	25	Řešení problémů	69
Vytvoření zálohy historie souboru	25	Tipy pro odstraňování poruch	69
Zálohování bezdrátových a LAN ovladačů	28	Chybové zprávy	69
Obnovení počítače	28	Internet a online zabezpečení	71
Resetování tohoto počítače a zachování mých souborů	28	První krůčky na Internetu	71
Resetování tohoto počítače a odstranění všeho	32	Ochrana počítače.....	71
Používání připojení Bluetooth	36	Výběr poskytovatele služeb internetu	71
Povolení a zakázání Bluetooth	36	Síťová připojení.....	73
Povolte Bluetooth a přidejte zařízení	36	Surfujte po Internetu!	74
Připojení k Internetu	39	Software pro zabezpečení na internetu	74
Připojeno k bezdrátové síti	39		

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!