

acer



*Aspire 5 Spin 14*

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

© 2023. Všechna práva vyhrazena.

Aspire 5 Spin 14

Zahrnuje: A5SP14-51MTN

Tato revize: 01/2023



### Důležité

Tato příručka obsahuje důvěrné informace, které jsou chráněny autorskými právy. Informace obsažené v této příručce se mohou měnit bez předchozího upozornění. Některé funkce popsané v této příručce nemusí být podporovány v závislosti na verzi operačního systému. Obsažené obrázky jsou pouze orientační a mohou obsahovat informace nebo funkce, které se nevztahují na váš počítač. Společnost Acer Group nenese zodpovědnost za technické nebo textové chyby nebo opomenutí v této příručce.

## Zaregistrujte svůj produkt Acer

Pokud vaše nové zařízení běží na operačním systému Windows, možná jste produkt zaregistrovali automaticky při spuštění zařízení s operačním systémem Windows.

Přihlaste se na [www.acer.com/myproducts](http://www.acer.com/myproducts) pomocí e-mailové adresy, kterou jste zaregistrovali pro operační systém Windows, abyste se podívali do záznamu o vašem produktu. (Pokud neznáte heslo, můžete je nastavit znovu.)

Pokud záznam nenajdete, postupujte podle kroků níže a zaregistrujte se.

1. Ujistěte se, že jste připojeni k síti Internet.
2. Přejděte na [www.acer.com/register-product](http://www.acer.com/register-product).
3. Přihlaste se nebo se zaregistrujte pro Acer ID.
4. Zadejte sériové číslo nebo SNID zařízení pro jeho registraci.

Číslo modelu: \_\_\_\_\_

Sériové číslo: \_\_\_\_\_

Datum zakoupení: \_\_\_\_\_

Místo zakoupení: \_\_\_\_\_



Pojmy HDMI a HDMI High-Definition Multimedia Interface a rovněž logo HDMI jsou ochranné známky nebo zapsané ochranné známky společnosti HDMI Licensing Administrator, Inc. ve Spojených státech a dalších zemích.

# OBSAH

<b>Stručné pokyny</b>	<b>6</b>	<b>Používání připojení Bluetooth</b>	<b>43</b>
Uživatelské příručky .....	6	Povolení a zakázání Bluetooth .....	43
Základní péče a tipy pro používání počítače .....	6	Povolte Bluetooth a přidejte zařízení .....	43
Vypnutí počítače .....	6	<b>Připojení k Internetu</b>	<b>46</b>
Péče o počítač .....	7	Připojeno k bezdrátové síti .....	46
Péče o adaptér střídavého proudu .....	8	Připojení k bezdrátové síti LAN .....	46
Čištění a servis .....	8	<b>Bluelight Shield</b>	<b>50</b>
Pokyny pro bezpečné používání baterie .....	8	<b>Zabezpečení počítače</b>	<b>52</b>
Interní baterie .....	11	Používání bezpečnostního zámku počítače .....	52
Péče o zrak .....	11	Použití hesla .....	52
<b>Seznámení s notebookem Acer</b>	<b>13</b>	Zadání hesel .....	53
Obrazovka .....	13	<b>Čtečka otisků prstů</b>	<b>54</b>
Zobrazení klávesnice .....	14	Jak použít čtečku otisků prstů .....	54
Pohled zleva .....	15	<b>Nástroj BIOS</b>	<b>58</b>
Informace o USB typu C .....	15	Pořadí spouštění .....	58
Informace o USB 3.2 Gen 1 .....	15	Nastavení hesel .....	58
Pohled zprava .....	16	<b>Řízení spotřeby</b>	<b>59</b>
Pohled zezadu .....	17	Úsporný režim .....	59
Pohled zespodu .....	17	<b>Jednotka bateriových zdrojů</b>	<b>61</b>
<b>Používání klávesnice</b>	<b>18</b>	Vlastnosti baterie .....	61
Zámkové klávesy .....	18	Dobíjení baterie .....	61
Speciální klávesy .....	18	Optimalizace životnosti baterie .....	62
Klávesové zkratky .....	19	Kontrola napájení z baterie .....	63
<b>Dobíjecí aktivní stylus</b>	<b>21</b>	Upozornění na vybití baterie .....	63
<b>Plocha Windows OS</b>	<b>22</b>	<b>S počítačem na cestách</b>	<b>64</b>
Typy a pokyny pro používání Windows ..	23	Odpojení od stolního počítače .....	64
Kde jsou mé aplikace? .....	23	Přenášení .....	64
Mohu vypnout oznámení? .....	24	Co si vzít s sebou .....	65
Jak zkontrolovat, zda jsou k dispozici aktualizace Windows? .....	24	<b>Univerzální sériová sběrnice (USB)</b>	<b>67</b>
Kde mohu získat další informace? .....	24	<b>Port Thunderbolt 4</b>	<b>68</b>
<b>Používání přesného touchpadu</b>	<b>25</b>	Monitory .....	68
Gesta na touchpadu .....	25	<b>Video a zvukové konektory</b>	<b>69</b>
Změna nastavení touchpadu .....	27	Připojení monitoru .....	69
<b>Obnovení</b>	<b>29</b>	Sluchátka a mikrofon .....	69
Vytvoření zálohy historie souboru .....	29	<b>HDMI</b>	<b>70</b>
Vytvoření zálohy výchozího nastavení z výroby .....	32	<b>Časté otázky</b>	<b>72</b>
Zálohování bezdrátových a LAN ovladačů .....	34	Vyžádání služby .....	74
Obnovení počítače .....	34	Řešení problémů .....	76
Resetování tohoto počítače a zachování mých souborů .....	34	Tipy pro odstraňování poruch .....	76
Resetování tohoto počítače a odstranění všeho .....	38	Chybové zprávy .....	76

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!