



# UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

© 2023. Všechna práva vyhrazena.

Predator Helios 16 / 18

Zahrnuje: PH16-71 / PH18-71

Tato revize: 01/2023



### Důležité

Tato příručka obsahuje důvěrné informace, které jsou chráněny autorskými právy. Informace obsažené v této příručce se mohou měnit bez předchozího upozornění. Některé funkce popsané v této příručce nemusí být podporovány v závislosti na verzi operačního systému. Obsažené obrázky jsou pouze orientační a mohou obsahovat informace nebo funkce, které se nevztahují na váš počítač. Společnost Acer Group nenes zodpovědnost za technické nebo textové chyby nebo opomenutí v této příručce.

## Zaregistrujte svůj produkt Predator

Pokud vaše nové zařízení běží na operačním systému Windows, možná jste produkt zaregistrovali automaticky při spouštění zařízení s operačním systémem Windows.

Přihlaste se na [www.acer.com/myproducts](http://www.acer.com/myproducts) pomocí e-mailové adresy, kterou jste zaregistrovali pro operační systém Windows, abyste se podívali do záznamu o vašem produktu. (Pokud neznáte heslo, můžete je nastavit znovu.)

Pokud záznam nenajdete, postupujte podle kroků níže a zaregistrujte se.

1. Ujistěte se, že jste připojeni k síti Internet.
2. Přejděte na [www.acer.com/register-product](http://www.acer.com/register-product).
3. Přihlaste se nebo se zaregistrujte pro Acer ID.
4. Zadejte sériové číslo nebo SNID zařízení pro jeho registraci.

Číslo modelu: \_\_\_\_\_

Sériové číslo: \_\_\_\_\_

Datum zakoupení: \_\_\_\_\_

Místo zakoupení: \_\_\_\_\_



Pojmy HDMI a HDMI High-Definition Multimedia Interface a rovněž logo HDMI jsou ochranné známky nebo zapsané ochranné známky společnosti HDMI Licensing Administrator, Inc. ve Spojených státech a dalších zemích.

# OBSAH

<b>Stručné pokyny</b>	<b>6</b>	zařízení .....	41
Uživatelské příručky.....	6	<b>Připojení k Internetu</b>	<b>44</b>
Základní péče a tipy pro používání počítače.....	7	Připojeno k bezdrátové síti.....	44
Vypnutí počítače.....	7	Připojení k bezdrátové síti LAN.....	44
Péče o počítač.....	7	Připojení pomocí kabelu.....	47
Péče o adaptér střídavého proudu....	8	Integrovaná možnost síťového připojení.....	47
Čištění a servis .....	8	<b>PredatorSense</b>	<b>48</b>
Pokyny pro bezpečné používání baterie.....	9	Hlavní obrazovka	
Interní baterie.....	12	PredatorSense .....	48
Péče o zrak.....	12	Karty widgetů .....	49
Poznámky k používání 3D obrazu .....	13	Nastavení PredatorSense .....	50
<b>Prohlídka vašeho</b>		Stažení Web Planet9 a PC client.....	50
<b>Predator notebooku</b>	<b>14</b>	Scénář .....	51
Zobrazení obrazovky.....	14	Profily scénářů.....	51
Pohled na klávesnici.....	15	Pracovní režim .....	56
Pohled zleva.....	16	Ovládání ventilátoru.....	57
Informace o rozhraní USB 3.2 Gen 1.....	17	Nastavení osvětlení Pulsar .....	58
Pohled zprava .....	17	Úpravy pokročilých nastavení.....	62
Informace o rozhraní USB 3.2 Gen 2.....	18	Sledování.....	63
Pohled zdola .....	19	Centrum aplikací.....	64
Pohled zezadu.....	19	<b>Bluelight Shield</b>	<b>65</b>
Informace o rozhraní USB Type-C.....	20	<b>Obrazovka OLED</b>	<b>66</b>
<b>Používání klávesnice</b>	<b>21</b>	Jak předejít vypalování na obrazovce OLED.....	66
Klávesové zkratky.....	21	<b>Zabezpečení počítače</b>	<b>68</b>
Speciální klávesy .....	22	Používání bezpečnostního zámku počítače.....	68
<b>Plocha Windows OS</b>	<b>23</b>	Použití hesla .....	68
<b>Používání přesného touchpadu</b>	<b>25</b>	Zadání hesel .....	69
Gesta na touchpadu .....	25	<b>Čtečka otisků prstů</b>	<b>70</b>
Změna nastavení touchpadu .....	27	Jak použít čtečku otisků prstů.....	70
<b>Obnovení</b>	<b>29</b>	<b>Nástroj BIOS</b>	<b>75</b>
Vytvoření zálohy historie souboru.....	29	Pořadí spouštění.....	75
Zálohování bezdrátových a LAN ovladačů.....	32	Nastavení hesel.....	75
Obnovení počítače .....	32	<b>Řízení spotřeby</b>	<b>76</b>
Resetování tohoto počítače a zachování mých souborů.....	33	Úsporný režim .....	76
Resetování tohoto počítače a odstranění všeho.....	36	<b>Jednotka bateriových zdrojů</b>	<b>78</b>
<b>Používání připojení Bluetooth</b>	<b>41</b>	Vlastnosti baterie .....	78
Povolení a zakázání Bluetooth.....	41	Dobíjení baterie .....	78
Povolte Bluetooth a přidejte		Optimalizace životnosti baterie.....	79
		Kontrola napájení z baterie.....	80
		Upozornění na vybití baterie.....	80
		<b>S počítačem na cestách</b>	<b>81</b>
		Odpojení od stolního počítače.....	81

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!