

*acer*



*TravelMate* P2

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

© 2022. Všechna práva vyhrazena.

TravelMate P2

Zahrnuje: P214-54

Tato revize: 06/2022



### Důležité

Tato příručka obsahuje důvěrné informace, které jsou chráněny autorskými právy. Informace obsažené v této příručce se mohou měnit bez předchozího upozornění. Některé funkce popsané v této příručce nemusí být podporovány v závislosti na verzi operačního systému. Obsažené obrázky jsou pouze orientační a mohou obsahovat informace nebo funkce, které se nevztahují na váš počítač. Společnost Acer Group nenese zodpovědnost za technické nebo textové chyby nebo opomenutí v této příručce.

## Zaregistrujte svůj produkt Acer

Pokud vaše nové zařízení běží na operačním systému Windows, možná jste produkt zaregistrovali automaticky při spuštění zařízení s operačním systémem Windows.

Přihlaste se na [www.acer.com/myproducts](http://www.acer.com/myproducts) pomocí e-mailové adresy, kterou jste zaregistrovali pro operační systém Windows, abyste se podívali do záznamu o vašem produktu. (Pokud neznáte heslo, můžete je nastavit znovu.)

Pokud záznam nenajdete, postupujte podle kroků níže a zaregistrujte se.

1. Ujistěte se, že jste připojeni k síti Internet.
2. Přejděte na [www.acer.com/register-product](http://www.acer.com/register-product).
3. Přihlaste se nebo se zaregistrujte pro Acer ID.
4. Zadejte sériové číslo nebo SNID zařízení pro jeho registraci.

Číslo modelu: \_\_\_\_\_

Sériové číslo: \_\_\_\_\_

Datum zakoupení: \_\_\_\_\_

Místo zakoupení: \_\_\_\_\_



Pojmy HDMI a HDMI High-Definition Multimedia Interface a rovněž logo HDMI jsou ochranné známky nebo zapsané ochranné známky společnosti HDMI Licensing Administrator, Inc. ve Spojených státech a dalších zemích.

# OBSAH

<b>Stručné pokyny</b> .....	<b>6</b>	<b>Připojení k Internetu</b> .....	<b>44</b>
Uživatelské příručky .....	6	Připojeno k bezdrátové síti .....	44
Základní péče a tipy pro používání počítače .....	6	Připojení k bezdrátové síti LAN.....	44
Vypnutí počítače .....	6	Připojení pomocí kabelu .....	47
Péče o počítač .....	7	Integrovaná možnost síťového připojení...	47
Péče o adaptér střídavého proudu.....	8	<b>Bezkontaktní komunikace (NFC)</b> .....	<b>48</b>
Čištění a servis .....	8	<b>Bluelight Shield</b> .....	<b>49</b>
Pokyny pro bezpečné používání baterie.....	8	<b>Acer ProShield Plus</b> .....	<b>51</b>
Interní baterie .....	11	Přehled .....	51
<b>Seznámení s notebookem Acer</b> .....	<b>12</b>	Nastavení nástroje Acer ProShield Plus .....	51
Obrazovka .....	12	Šifrování / dešifrování souborů .....	52
Zobrazení klávesnice .....	13	Skartovač souborů .....	53
Pohled zleva .....	14	Osobní zabezpečený disk.....	53
Informace o USB typu C .....	14	Ochrana aplikace.....	55
Informace o USB 3.2 Gen 1 .....	15	Ochrana prohlížeče.....	56
Pohled zprava.....	15	Filtr zařízení USB.....	57
Pohled zepředu .....	16	Výstraha.....	58
Pohled ze zadu .....	16	Hlášení o zabezpečení .....	59
Pohled zespodu.....	17	<b>Zabezpečení počítače</b> .....	<b>60</b>
<b>Používání klávesnice</b> .....	<b>18</b>	Používání bezpečnostního zámku počítače .....	60
Zámkové klávesy .....	18	Použití hesla .....	60
Klávesové zkratky.....	18	Zadání hesel .....	61
<b>Plocha Windows OS</b> .....	<b>20</b>	<b>Čtečka otisků prstů</b> .....	<b>62</b>
Typy a pokyny pro používání Windows ..	21	Jak použít čtečku otisků prstů.....	62
Kde jsou mé aplikace?.....	21	<b>Nástroj BIOS</b> .....	<b>66</b>
Mohu vypnout oznámení?.....	22	Pořadí spouštění.....	66
Jak zkontrolovat, zda jsou k dispozici aktualizace Windows? .....	22	Nastavení hesel .....	66
Kde mohu získat další informace? .....	22	<b>Řízení spotřeby</b> .....	<b>67</b>
<b>Používání přesného touchpadu</b> .....	<b>23</b>	Úsporný režim.....	67
Gesta na touchpadu .....	23	<b>Jednotka bateriových zdrojů</b> .....	<b>69</b>
Změna nastavení touchpadu .....	25	Vlastnosti baterie .....	69
<b>Obnovení</b> .....	<b>27</b>	Dobíjení baterie.....	69
Vytvoření zálohy historie souboru .....	27	Optimalizace životnosti baterie .....	70
Vytvoření zálohy výchozího nastavení z výroby .....	30	Kontrola napájení z baterie .....	71
Zálohování bezdrátových a LAN ovladačů .....	32	Upozornění na vybití baterie .....	71
Obnovení počítače .....	32	<b>S počítačem na cestách</b> .....	<b>72</b>
Resetování tohoto počítače a zachování mých souborů .....	32	Odpojení od stolního počítače .....	72
Resetování tohoto počítače a odstranění všeho .....	36	Přenášení .....	72
<b>Používání připojení Bluetooth</b> .....	<b>41</b>	Co si vzít s sebou.....	73
Povolení a zakázání Bluetooth .....	41	<b>Univerzální sériová sběrnice (USB)</b> .....	<b>75</b>
Povolte Bluetooth a přidejte zařízení .....	41	<b>Port Thunderbolt 4</b> .....	<b>76</b>
		Monitory .....	76
		<b>Čtečka karet MicroSD</b> .....	<b>78</b>

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!