

acer



TravelMate Spin P4

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

© 2022. Všechna práva vyhrazena.

TravelMate Spin P4

Zahrnuje: P414RN-41 / P414RN-52

Tato revize: 06/2022



Důležité

Tato příručka obsahuje důvěrné informace, které jsou chráněny autorskými právy. Informace obsažené v této příručce se mohou měnit bez předchozího upozornění. Některé funkce popsané v této příručce nemusí být podporovány v závislosti na verzi operačního systému. Obsažené obrázky jsou pouze orientační a mohou obsahovat informace nebo funkce, které se nevztahují na váš počítač. Společnost Acer Group nenese zodpovědnost za technické nebo textové chyby nebo opomenutí v této příručce.

Zaregistrujte svůj produkt Acer

Pokud vaše nové zařízení běží na operačním systému Windows, možná jste produkt zaregistrovali automaticky při spuštění zařízení s operačním systémem Windows.

Přihlaste se na www.acer.com/myproducts pomocí e-mailové adresy, kterou jste zaregistrovali pro operační systém Windows, abyste se podívali do záznamu o vašem produktu. (Pokud neznáte heslo, můžete je nastavit znovu.)

Pokud záznam nenajdete, postupujte podle kroků níže a zaregistrujte se.

1. Ujistěte se, že jste připojeni k síti Internet.
2. Přejděte na www.acer.com/register-product.
3. Přihlaste se nebo se zaregistrujte pro Acer ID.
4. Zadejte sériové číslo nebo SNID zařízení pro jeho registraci.

Číslo modelu: _____

Sériové číslo: _____

Datum zakoupení: _____

Místo zakoupení: _____



Pojmy HDMI a HDMI High-Definition Multimedia Interface a rovněž logo HDMI jsou ochranné známky nebo zapsané ochranné známky společnosti HDMI Licensing Administrator, Inc. ve Spojených státech a dalších zemích.

OBSAH

Stručné pokyny	6	Používání připojení Bluetooth	44
Uživatelské příručky	6	Povolení a zakázání Bluetooth	44
Základní péče a tipy pro používání počítače	6	Povolte Bluetooth a přidejte zařízení	44
Vypnutí počítače	6	Připojení k Internetu	47
Péče o počítač	7	Připojeno k bezdrátové síti	47
Péče o adaptér střídavého proudu	8	Připojení k bezdrátové síti LAN	47
Čištění a servis	8	Připojení pomocí kabelu	50
Pokyny pro bezpečné používání baterie	8	Integrovaná možnost síťového připojení	50
Interní baterie	11	Bezkontaktní komunikace (NFC)	51
Seznámení s notebookem Acer	12	Bluelight Shield	52
Obrazovka	12	Acer ProShield Plus	54
Zobrazení klávesnice	13	Přehled	54
Pohled zleva	15	Nastavení nástroje Acer ProShield Plus	54
Informace o USB typu C	16	Šifrování / dešifrování souborů	55
Pohled zprava	16	Skartovač souborů	56
Informace o USB 3.2 Gen 1	16	Osobní zabezpečený disk	56
Pohled zepředu	17	Ochrana aplikace	58
Pohled ze zadu	17	Ochrana prohlížeče	59
Pohled zespodu	18	Filtr zařízení USB	60
Používání klávesnice	19	Výstraha	61
Zámkové klávesy	19	Hlášení o zabezpečení	62
Klávesové zkratky	19	Zabezpečení počítače	63
Dobíjecí aktivní stylus	21	Používání bezpečnostního zámku počítače	63
Rychlé nabíjení	21	Použití hesla	63
Režimy	22	Zadání hesel	64
Plocha Windows OS	23	Čtečka otisků prstů	65
Typy a pokyny pro používání Windows ..	24	Jak použít čtečku otisků prstů	65
Kde jsou mé aplikace?	24	Nástroj BIOS	69
Mohu vypnout oznámení?	25	Pořadí spouštění	69
Jak zkontrolovat, zda jsou k dispozici aktualizace Windows?	25	Nastavení hesel	69
Kde mohu získat další informace?	25	Řízení spotřeby	70
Používání přesného touchpadu	26	Úsporný režim	70
Gesta na touchpadu	26	Jednotka bateriových zdrojů	72
Změna nastavení touchpadu	28	Vlastnosti baterie	72
Obnovení	30	Dobíjení baterie	72
Vytvoření zálohy historie souboru	30	Optimalizace životnosti baterie	73
Vytvoření zálohy výchozího nastavení z výroby	33	Kontrola napájení z baterie	74
Zálohování bezdrátových a LAN ovladačů	35	Upozornění na vybití baterie	74
Obnovení počítače	35	S počítačem na cestách	75
Resetování tohoto počítače a zachování mých souborů	35	Odpojení od stolního počítače	75
Resetování tohoto počítače a odstranění všeho	39	Přenášení	75
		Co si vzít s sebou	76
		Univerzální sériová sběrnice (USB)	78
		Port USB typu C	79

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!