



Vážený zákazníku,

děkujeme, že jste si zvolili výrobek od společnosti Winner Group-WG. Přečtěte si, prosím, všechny pokyny a informace. Uchovejte tento text pro případné budoucí použití (např. pokud výrobek někomu věnujete).

Účel použití:

Tento výrobek je autonabíječka určená k nabíjení mobilních zařízení připojených do autonabíječky přes USB.

Bezpečnostní pokyny

- Kryt autonabíječky neotevírejte. Uvnitř se nenacházejí žádné opravitelné díly. Vadné výrobky se nepokoušejte sami opravit.
- Výrobek používejte pouze k zamýšlenému účelu.
- Porovnejte technické údaje výrobku, zdroje napájení a připojených zařízení. Údaje se musí shodovat.
- Výrobek neslouží jako hračka. Uchovávejte jej mimo dosah dětí.
- Výrobek ani připojená zařízení neupravujte ani nepozměňujte. Hrozí nebezpečí úrazu a zaniká tímto záruka.
- Výrobek nevystavujte horku, chladu, vlhkosti, přímému slunečnímu světlu, vibracím a mechanickému tlaku. Zabraňte jeho pádu. Nepoužívejte tento výrobek ve vysokých teplotách nad 40 °C ani při nízkých teplotách pod -10 °C
- Výrobek používejte pouze v suchém prostředí (nesmí přijít do kontaktu s vodou). Tento výrobek je určen výhradně pro použití v interiéru, nepoužívejte jej ve venkovním prostředí.

Upozornění

Výrobek je určen pro nekomerční použití v automobilu. Je zakázáno používat tento výrobek pokud jeví známky mechanického poškození nebo podezřele zapáchá. Chraňte tento výrobek před vniknutím cizích předmětů.

Uvedení do provozu

Před použitím zkontrolujte kompatibilitu údajů uvedených na tomto výrobku a na výrobku, který k němu budete připojovat. K autonabíječce připojte kompatibilní zařízení kompatibilním nabíjecím kabelem. Nabíjecí kabely mohou, ale nemusí být součástí zakoupeného produktu. Tento výrobek připojte pouze do příslušné zdičky, jejíž napětí je shodné s napětím uvedeným na štítku tohoto výrobku. Po použití odpojte všechny kabely ze sítě.

Údržba a čištění

Výrobek je bezúdržbový. Výrobek čistěte pouze suchou a měkkou látkou. Nepoužívejte čisticí prostředky a chemikálie. Výrobek skladujte v chladu a suchu. Když výrobek nepoužíváte, uchovávejte jej mimo dosah dětí v suchém a bezprašném prostředí.

Pokyny k likvidaci výrobku - recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Je potřeba je vyhazovat do popelnic určených pro elektroodpad. Likvidujte odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Prosím, šetřete životní prostředí. Části nabíječek se dají recyklovat.



Prohlášení o shodě

Společnost Winner Group-WG, s.r.o. tímto prohlašuje, že toto zařízení je v souladu s příslušnými směrnicemi a normami EU. Kompletní prohlášení o shodě najdete na www.winner-mobile.com

Vyloučení záruky

Winner Group-WG, s.r.o. nepřebírá žádnou odpovědnost nebo záruku za škody vzniklé neodbornou instalací, montáží nebo neodborným použitím výrobku nebo nedodržováním návodu k použití a/nebo bezpečnostních pokynů.

Servis a podpora, informace o výrobci

Emailové dotazy: servis@winner-mobile.com

Winner group-WG, s.r.o. | Žihla 997 | 739 91 JABLUNKOV | Czech Republic

VAT(DIČ):CZ26788357 | IČO:26788357 | www.winner-mobile.com



Vážený zákazník,

ďakujeme Vám za zakúpenie tohto výrobku. Veríme, že s ním budete naozaj spokojný. Tento návod slúži pre správne používanie výrobku. Uschovávajte ho pro jeho prípadné ďalšie využitie. Pred prvým použitím si, prosím, prečítajte všetky inštrukcie a rady týkajúce sa používania výrobku i jeho údržby

UŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL - AUTONABÍJAČKA

Výrobok používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na používanie. Minimálne po dobu záruky odporúčame uchovať originálne balenie výrobku, doklad o nákupe a prípadne aj záručný list, pokiaľ bol dodaný. V prípade prepravy odporúčame zabaliť výrobok späť do originálneho balenia, v ktorom bol dodaný, a ktorý ho najlepšie ochráni proti poškodeniu pri preprave.

Bezpečnostné upozornenia

- Pred použitím skontrolujte kompatibilitu údajov uvedených na tomto výrobku a na výrobku, ktorý k nemu budete pripájať.
- Tento výrobok pripájajte len do elektrickej siete, ktorej napätie sa zhoduje s napätím uvedeným na typovom štítku tohto výrobku.
- Tento výrobok nie je určený osobám (vrátane detí) so zníženou fyzickou, zmyslovou alebo mentálnou schopnosťou alebo osobám s obmedzenými skúsenosťami a znalosťami, ak nad nimi nie je vedený odborný dohľad alebo nie sú podané inštrukcie zahŕňajúce použitie tohto výrobku osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.
- Tento výrobok nie je hračka. Uchovávajte ho mimo dosahu detí, ktoré by mali byť pod dozorom, aby sa zaistilo, že sa s týmto výrobkom nebudú hrať.
- Používajte tento výrobok len na účely, na ktoré je určený. Nesprávne použitie tohto výrobku môže spôsobiť riziko požiaru, alebo iného nebezpečenstva a môže mať za následok zánik záruky.
- Keď tento výrobok nepoužívate, odpojte ho od elektrickej siete.
- Na tomto výrobku neskratujte konektory.
- Je zakázané používať tento výrobok, ak vykazuje známky mechanického poškodenia alebo podozrivo zapácha.
- Tento výrobok je určený výhradne na použitie v interiéri, nepoužívajte ho vo vonkajšom prostredí. Nepoužívajte ani neponechávajte tento výrobok vo vlhkom, v prašnom ani inak znečistenom prostredí. Nevystavujte výrobok nadmernému tlaku ani nárazom.

- Nepoužívajte tento výrobok vo vysokých teplotách nad 40 °C ani pri nízkych teplotách pod -10 °C.
- Chráňte tento výrobok pred vniknutím cudzích predmetov.

Ak je tento výrobok poškodený, zverte jeho opravu odbornej firme (servisu). Tento výrobok smie opravovať len výrobca, autorizovaný servis alebo osoba s podobnou kvalifikáciou, aby sa zabránilo vzniku nebezpečnej situácie. V žiadnom prípade neopravujte tento výrobok sami, nerozoberajte ho ani na ňom nerobte žiadne úpravy – hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.

Neomývajte tento výrobok pod tečúcou vodou. Na čistenie používajte len čistú, mäkkú a suchú handričku nezanechávajúcu vlákna. Na čistenie nepoužívajte rozpúšťadlá, čistiace prípravky ani iné chemikálie.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ



Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. K správnej likvidácii, obnove a recyklácii predajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevenciou potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohlo mať dôsledky z nesprávnej likvidácie odpadov.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!