

# Uživatelská příručka



Yoga Slim 6i (14", 8)

## **Toto čtěte nejdříve**

Než použijete tuto dokumentaci a produkt, který popisuje, nezapomeňte si přečíst následující informace, kterým je třeba porozumět:

- [Obecná bezpečnostní upozornění a prohlášení o shodě](#)
- *Bezpečnostní pokyny a informace o záruce*
- *Návod k nastavení*

**První vydání (Listopad 2022)**

© Copyright Lenovo 2022.

UPOZORNĚNÍ NA OMEZENÁ PRÁVA: Pokud jsou data nebo software dodávány v souladu se smlouvou General Services Administration „GSA“, pak používání, rozmnožování nebo zpřístupňování jsou předmětem omezení uvedených ve smlouvě č. GS-35F-05925.

# Obsah

## O této příručce . . . . . iii

## Kapitola 1. Seznamte se s počítačem . . . . . 1

Pohled zepředu . . . . .	1
Základní pohled . . . . .	3
Pohled z levé strany . . . . .	4
Pohled z pravé strany . . . . .	5
Vlastnosti a specifikace . . . . .	6
Prohlášení k rychlosti přenosu přes USB . . . . .	7
Provozní prostředí . . . . .	7
Laserová bezpečnost pro snímač ToF . . . . .	8

## Kapitola 2. Seznámit se s počítačem . . . . . 9

Práce s Windows . . . . .	9
Informace nápovědy systému Windows . . . . .	10
Lenovo Vantage, Lenovo PC Manager a Lenovo Smart Engine . . . . .	10
Nabídka tlačítka Novo . . . . .	10
Otevřete nabídku tlačítka Novo . . . . .	11
Interakce s vaším počítačem . . . . .	11
Klávesové zkratky . . . . .	11
Klávesy s dvojitou funkcí bez natištěných ikon . . . . .	12
Dotykové operace podporované systémem Windows . . . . .	12

## Kapitola 3. Prozkoumat počítač . . . . . 15

Inteligentní funkce . . . . .	15
Gesture Controls (dotyková ploška/dotyková obrazovka) . . . . .	15
Presence Detection . . . . .	15
Maximální rozlišení (u vybraných modelů) . . . . .	15
Režim péče o oči . . . . .	15
Chytré rušení hluku . . . . .	15
Chytrý vzhled . . . . .	15
Řízení napájení . . . . .	15
Kontrola stavu baterie . . . . .	16

Dobijte baterii . . . . .	16
Nastavení chování tlačítka napájení . . . . .	16
Schéma napájení . . . . .	16
Nastavení režimu výkonu . . . . .	17
Změny nastavení v nástroji UEFI/BIOS Setup Utility . . . . .	17
Co je nástroj UEFI/BIOS Setup Utility . . . . .	17
Spuštění nástroje UEFI/BIOS Setup Utility . . . . .	17
Změna spouštěcí sekvence . . . . .	17
Změna režimu klávesových zkratk . . . . .	17
Zapnutí nebo vypnutí funkce Always On . . . . .	17
Povolení nebo zakázání Flip to Start . . . . .	18
Nastavení hesla v nástroji UEFI/BIOS Setup Utility . . . . .	18
Typy hesel . . . . .	18
Nastavení hesla administrátora . . . . .	18
Změna nebo odstranění hesla administrátora . . . . .	19
Nastavení uživatelského hesla . . . . .	19
Zapnout heslo pro spuštění . . . . .	19
Nastavení hesla pevného disku . . . . .	20
Změna nebo odstranění hesla pevného disku . . . . .	20

## Kapitola 4. Nápověda a podpora . . . . . 21

Časté dotazy . . . . .	21
Zdroje ke svépomoci . . . . .	21
Co jsou to součásti CRU? . . . . .	22
Součásti CRU pro vaše modely . . . . .	23
Zavolejte Lenovo . . . . .	24
Než budete kontaktovat Lenovo . . . . .	24
Středisko podpory Lenovo . . . . .	24
Zakoupit další služby . . . . .	25

## Dodatek A. Upozornění a ochranné známky . . . . . 27

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!