

Uživatelská příručka k počítačům
E14 Gen 4 / E15 Gen 4

ThinkPad



Lenovo

Toto čtěte nejdříve

Než použijete tuto dokumentaci a produkt, který popisuje, nezapomeňte si přečíst následující informace, kterým je třeba porozumět:

- *Bezpečnostní pokyny a informace o záruce*
- *Návod k nastavení*
- [Obecná bezpečnostní upozornění a prohlášení o shodě](#)

První vydání (Březen 2022)

© Copyright Lenovo 2022.

UPOZORNĚNÍ NA OMEZENÁ PRÁVA: Pokud jsou data nebo software dodávány v souladu se smlouvou General Services Administration „GSA“, pak používání, rozmnožování nebo zpřístupňování jsou předmětem omezení uvedených ve smlouvě č. .

Obsah

Seznámení s notebookem Lenovo. iv

Kapitola 1. Seznamte se s počítačem 1

Pohled zepředu	1
Boční pohled	5
Vlastnosti a specifikace	7
Technické údaje USB	8

Kapitola 2. Seznámit se s počítačem 9

Přístup k sítím	9
Připojení k sítím Wi-Fi	9
Připojení ke kabelovým sítím Ethernet (u vybraných modelů)	9
Zapněte režim V letadle	9
Interakce s vaším počítačem	9
Špuntová sluchátka ThinkPad Integrated Earbuds (u vybraných modelů E15 Gen 4)	10
Použití klávesových zkratk	10
Použití polohovacího zařízení TrackPoint	12
Použití dotykové plošky	13
Připojení k externímu displeji	15

Kapitola 3. Prozkoumat počítač 17

Aplikace Lenovo	17
Aplikace Vantage	17
AI Meeting Manager (u vybraných modelů)	17
Lenovo Smart Appearance (u vybraných modelů)	18
Používání režimu Noční osvětlení	18
Inteligentní funkce (u vybraných modelů)	19
Inteligentní chlazení	22
Řízení napájení	23
Kontrola stavu baterie	23
Nabíjení počítače	23
Změna nastavení napájení	24
Přenos dat	25
Nastavit připojení Bluetooth	25
Příslušenství	25
Zakoupení příslušenství	25

Kapitola 4. Zajištění počítače a informací 27

Zamknout počítač.	27
---------------------------	----

Přihlášení pomocí otisku prstu (u vybraných modelů)	27
Přihlášení pomocí ID obličeje (u vybraných modelů)	28
Chraňte data před výpadkem napájení (u vybraných modelů)	28
Hesla pro systém UEFI BIOS.	28
Typy hesel.	28
Nastavení, změna a odstranění hesla.	29

Kapitola 5. Konfigurovat pokročilá nastavení. 31

UEFI BIOS	31
Spustte nabídku systému UEFI BIOS.	31
Procházení rozhraním systému UEFI BIOS	31
Nastavení systémového data a času	31
Změna spouštěcí sekvence	31
Zobrazení protokolu událostí UEFI BIOS	31
Obnovení systému do stavu z výroby	33
Aktualizace systému UEFI BIOS	33
Online ověřování FIDO (Fast ID).	33
Nainstalujte operační systém Windows a ovladače	34

Kapitola 6. Výměna CRU 37

Seznam CRU	37
Zakázat Rychlé spuštění a vestavěnou baterii	37
Vyměnit jednotku CRU	38
Sestava zadního krytu	38
Diskrétní paměťový modul (u vybraných modelů)	39
Jednotka SSD M.2	41

Kapitola 7. Nápověda a podpora 43

Časté dotazy.	43
Chybové zprávy	44
Chyby hlášené pomocí zvukových signálů	45
Zdroje ke svépomoci	46
Štítek Windows.	47
Zavolejte Lenovo	47
Než budete kontaktovat Lenovo	48
Středisko podpory Lenovo	48
Zakoupit další služby	49

Dodatek A. Informace o souladu s předpisy 51

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!