

ThinkPad X1

X1 Nano Gen 1 Uživatelská příručka



Toto čtěte nejdříve

Než použijete tuto dokumentaci a produkt, který popisuje, nezapomeňte si přečíst následující informace, kterým je třeba porozumět:

- Dodatek A „Důležité bezpečnostní instrukce“ na stránce 47
- *Bezpečnostní pokyny a informace o záruce*
- *Návod k nastavení*

Druhé vydání (červen 2021)

© Copyright Lenovo 2021.

UPOZORNĚNÍ NA OMEZENÁ PRÁVA: Pokud jsou data nebo software dodávány v souladu se smlouvou General Services Administration „GSA“, pak používání, rozmnožování nebo zpřístupňování jsou předmětem omezení uvedených ve smlouvě č. GS-35F-05925.

Obsah

Seznámení s notebookem Lenovo.iii

Kapitola 1. Seznamte se s počítačem 1

Pohled zepředu	1
Boční pohled	3
Pohled zespodu	4
Pohled ze zadu	4
Technické údaje	5
Technické údaje USB	5

Kapitola 2. Seznámit se s počítačem 7

Přístup k sítím	7
Připojení k sítím Wi-Fi	7
Připojit ke kabelové síti Ethernet.	7
Postup připojení k mobilní síti.	7
Zapněte režim V letadle	8
Interakce s vaším počítačem	8
Použití klávesových zkratk	8
Použití polohovacího zařízení TrackPoint	10
Použití dotykové plošky	11
Použijte dotykovou obrazovku (u vybraných modelů)	12
Připojení k externímu displeji	14

Kapitola 3. Prozkoumat počítač 17

Aplikace Lenovo	17
Inteligentní funkce (u vybraných modelů)	18
Inteligentní chlazení	20
Řízení napájení	21
Kontrola stavu baterie	21
Nabíjení počítače	21
Změna nastavení napájení	23
Nastavit připojení Bluetooth	23
Příslušenství	23
Zakoupení příslušenství.	23
Replikátor portu USB-C Lenovo (u vybraných modelů)	23

Kapitola 4. Zajištění počítače a informací 25

Přihlaste se pomocí svého otisku prstu	25
Přihlášení pomocí ID obličeje (u vybraných modelů)	25
Rozpoznání přítomnosti osob (u vybraných modelů)	25

Chraňte data před výpadkem napájení (u vybraných modelů)	26
Hesla pro systém UEFI BIOS.	27
Typy hesel.	27
Nastavení, změna nebo odstranění hesla	28
Přiřazení otisků prstů k heslům (u vybraných modelů)	29

Kapitola 5. Konfigurovat pokročilá nastavení. 31

UEFI BIOS	31
Spustíte nabídku systému UEFI BIOS.	31
Procházení rozhraním systému UEFI BIOS	31
Nastavení systémového data a času	31
Změna spouštěcí sekvence	31
Aktualizace systému UEFI BIOS	32
Nainstalovat Windows a ovladače	32

Kapitola 6. Výměna CRU 35

Seznam CRU	35
Zakázat Rychlé spuštění a vestavěnou baterii	35
Vyměnit jednotku CRU	36
Sestava zadního krytu	36
2242 jednotka SSD M.2	37

Kapitola 7. Návod a podpora 39

Časté dotazy.	39
Chybové zprávy	40
Chyby hlášené pomocí zvukových signálů	41
Zdroje ke svépomoci	42
Štítek Windows.	43
Zavolejte Lenovo	43
Než budete kontaktovat Lenovo	43
Středisko podpory Lenovo	44
Zakoupit další služby	45

Dodatek A. Důležité bezpečnostní instrukce 47

Dodatek B. Informace o usnadnění a ergonomii 61

Dodatek C. Informace o shodě a certifikaci TCO 63

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!