

ThinkPad X1

Uživatelská příručka X1 Carbon Gen 11 a X1 Yoga Gen 8



Toto čtěte nejdříve

Než použijete tuto dokumentaci a produkt, který popisuje, nezapomeňte si přečíst následující informace, kterým je třeba porozumět:

- *Bezpečnostní pokyny a informace o záruce*
- *Návod k nastavení*
- [Obecná bezpečnostní upozornění a prohlášení o shodě](#)

První vydání (Březen 2023)

© Copyright Lenovo 2023.

UPOZORNĚNÍ NA OMEZENÁ PRÁVA: Pokud jsou data nebo software dodávány v souladu se smlouvou General Services Administration „GSA“, pak používání, rozmnožování nebo zpřístupňování jsou předmětem omezení uvedených ve smlouvě č. GS-35F-05925.

Obsah

Seznámení s notebookem Lenovo.iii	Přihlaste se pomocí svého otisku prstu	33
Kapitola 1. Seznamte se s počítačem	1	Přihlášení pomocí ID obličeje (u vybraných modelů)	34
Pohled zepředu	1	Ochrana soukromí (u vybraných modelů)	34
Boční pohled	5	Chraňte data před výpadkem napájení (u vybraných modelů)	35
Pohled zespu	8	Hesla pro systém UEFI BIOS.	35
Vlastnosti a specifikace	10	Typy hesel.	35
Technické údaje USB	11	Nastavení, změna a odstranění hesla.	36
Kapitola 2. Seznámit se s počítačem	13	Přřazení otisků prstů k heslům (u vybraných modelů)	37
Přístup k sítím	13	Ověřování FIDO (Fast Identity Online)	38
Připojení k sítím Wi-Fi	13	Správa systému BIOS na základě certifikátu	38
Připojit ke kabelové síti Ethernet.	13	Kapitola 5. Konfigurovat pokročilá nastavení.	41
Postup připojení k mobilní síti (u vybraných modelů)	13	UEFI BIOS	41
Zapněte režim V letadle	14	Spustěte nabídku systému UEFI BIOS.	41
Interakce s vaším počítačem	14	Procházení rozhraním systému UEFI BIOS	41
Použití klávesových zkratk.	14	Nastavení systémového data a času	41
Použití polohovacího zařízení TrackPoint	16	Změna spouštěcí sekvence	41
Použití dotykové plošky	17	Zobrazení protokolů událostí UEFI BIOS	42
Použijte dotykovou obrazovku (u vybraných modelů)	19	Přizpůsobení výchozích hodnot systému BIOS	43
Připojení k externímu displeji	20	Rozpoznání tréninku paměti (pouze pro modely Intel)	43
Seznámení s režimy zařízení YOGA (pouze pro ThinkPad X1 Yoga Gen 8)	21	Obnovení systému do stavu z výroby	43
Použití pera Lenovo Integrated Pen (pouze pro ThinkPad X1 Yoga Gen 8)	22	Obnova systému UEFI BIOS	44
Kapitola 3. Prozkoumat počítač	25	Aktualizace systému UEFI BIOS	44
Lenovo Commercial Vantage	25	Úplné obnovení dat (u vybraných modelů)	45
Lenovo View (u vybraných modelů)	25	Nainstalujte operační systém Windows a ovladače	45
Rozpoznání přítomnosti uživatele (u vybraných modelů)	27	Kapitola 6. Výměna CRU	47
Inteligentní chlazení	28	Seznam CRU	47
Rízení napájení	29	Zakázat Rychlé spuštění a vestavěnou baterii	47
Kontrola stavu baterie	29	Vyměnit jednotku CRU	48
Nabíjení počítače	29	Sestava zadního krytu	48
Změna nastavení napájení	31	Bezdrátová karta WAN a držák bezdrátové karty WAN (u vybraných modelů)	49
Přenos dat	31	Jednotka SSD M.2 a rámeček	52
Nastavit připojení Bluetooth.	31	Kapitola 7. Nápověda a podpora	55
Nastavení připojení NFC	31	Časté dotazy.	55
Zakoupení příslušenství	32	Chybové zprávy	56
Kapitola 4. Zajištění počítače a informací	33	Chyby hlášené pomocí zvukových signálů	57
Zamknout počítač.	33		

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!