

PHILIPS

Television

OLED818 Series

Uživatelský manuál

48OLED818
55OLED818
65OLED818
77OLED818

Register your product and get support at
www.philips.com/TVsupport

Obsah

1 Péče o obrazovku OLED	4	9.9 Klávesnice USB	34
2 Domovská obrazovka	6	9.10 Paměťové zařízení USB	35
2.1 Úvod	6	9.11 Fotoaparát	35
2.2 Ovládací panel a nastavení	6	9.12 Videokamera	36
2.3 Google TV a základní režim	6	9.13 Počítač	36
2.4 Otevření domovské obrazovky	7	10 Připojte svůj televizor	37
3 Instalace	8	10.1 Síť a internet	37
3.1 Přečtěte si bezpečnostní pokyny	8	10.2 Účet Google	38
3.2 Podstavec televizoru a montáž na zed'	8	11 Internet	39
3.3 Tipy pro umístění	8	11.1 Spuštění aplikace Internet	39
3.4 Napájecí kabel	8	12 Zdroje	40
3.5 Kabel antény	9	12.1 Přepnutí na zařízení	40
3.6 Satelitní anténa	9	13 Rychlá nabídka a častá nastavení	41
4 Dálkový ovladač	10	14 Displej a zvuk	42
4.1 Přehled tlačítek	10	14.1 Obraz	42
4.2 Spárování dálkového ovladače s televizorem	11	14.2 Obrazovka	46
4.3 Hlasové vyhledávání	12	14.3 Zvuk	47
4.4 Infračervený senzor	12	14.4 Audio výstup	50
4.5 Baterie a čištění	12	14.5 Ambientlight	51
5 Zapnutí a vypnutí	13	15 Aplikace	56
5.1 Zapnutí nebo pohotovostní režim	13	15.1 Informace o aplikacích	56
5.2 Tlačítka na televizoru	13	15.2 Google Play	56
6 Instalace kanálů	14	15.3 Spuštění a ukončení aplikace	57
6.1 Instalace satelitu	14	15.4 Správa aplikací	58
6.2 Instalace antény	16	16 Systém	59
6.3 Kopie seznamu kanálů	19	16.1 Usnadnění	59
7 Kanály	21	16.2 Informace	59
7.1 Instalace kanálů	21	16.3 Datum a čas	61
7.2 Seznamy kanálů	21	16.4 Jazyk	61
7.3 Seřazování seznamu kanálů	22	16.5 Nastavení klávesnice USB	61
7.4 Sledování kanálů	22	16.6 Úložiště	61
7.5 Oblíbené kanály	25	16.7 Režim prostředí	61
7.6 Teletext	27	16.8 Napájení a energie	61
7.7 Interaktivní televize	27	16.9 Vysílat	62
8 Televizní průvodce	29	16.10 Systémové zvuky	62
8.1 Data TV průvodce	29	16.11 Rodičovský zámek	63
8.2 Používání TV průvodce	29	16.12 Nastavení režimu prodejce	63
9 Připojit zařízení	30	16.13 Restart	64
9.1 Informace o připojení	30	17 Dálkový ovladač a příslušenství	65
9.2 Systém domácího kina – HTS	32	17.1 Zapnutí nebo vypnutí funkce Bluetooth®	65
9.3 Digitální výstup zvuku – optický	32	17.2 Dálkový ovladač	65
9.4 CAM s kartou Smart Card - CI+	33	18 Video, fotografie a hudba	67
9.5 Chytré telefony a tablety	34	18.1 Z počítače nebo zařízení NAS	67
9.6 Přehrávač Blu-ray disků	34	18.2 Nabídka Oblíbené	67
9.7 Sluchátka	34	18.3 Nabídka Nejoblíbenější a nabídka Poslední přehrávané	67
9.8 Herní konzole	34		

18.4 Z připojení USB	67	27.11 Kensington	88
18.5 Přehrávání videí	67	27.12 Jiné ochranné známky	88
18.6 Zobrazení fotografií	68	28 Právní omezení ohledně využívání služeb a/nebo softwaru nabízeného třetími stranami	89
18.7 Přehrávání hudby	70		
19 Chytré telefony a tablety	71		
19.1 Aplikace Philips TV Remote App	71	Rejstřík	90
20 Hry	72		
20.1 Co potřebujete	72		
20.2 Gamepad	72		
20.3 Hraní hry z herní konzole nebo počítače	72		
20.4 Herní ovládací panel	72		
21 Netflix	74		
22 Alexa	75		
22.1 O službě Alexa	75		
22.2 Použití služby Alexa	75		
23 Vlastnosti	76		
23.1 Ochrana životního prostředí	76		
23.2 Spotřeba	76		
23.3 Operační systém	76		
23.4 Příjem	77		
23.5 Typ obrazovky	77		
23.6 Rozlišení vstupu obrazu:	77		
23.7 Možnosti připojení	77		
23.8 Zvuk	77		
23.9 Multimédia	78		
24 Návod a podpora	79		
24.1 Zaregistrujte svůj televizor	79		
24.2 Používání nápovědy	79		
24.3 Diagnostika TV a vlastní diagnostika	79		
24.4 Odstraňování problémů	80		
24.5 Návod online	82		
24.6 Podpora a servis	82		
25 Bezpečnost a péče	83		
25.1 Bezpečnost	83		
25.2 Péče o obrazovku	84		
26 Podmínky používání	85		
26.1 Podmínky používání – televizor	85		
26.2 Podmínky používání – Smart TV	86		
27 Autorská práva	87		
27.1 Google TV	87		
27.2 Rozhraní HDMI	87		
27.3 HEVC Advance	87		
27.4 Technologie NVIDIA G-SYNC	87		
27.5 Technologie AMD FreeSync Premium	87		
27.6 Dolby Vision a Dolby Atmos	87		
27.7 IMAX Enhanced	87		
27.8 DTS:X	88		
27.9 Funkce DTS Play-Fi	88		
27.10 Wi-Fi Alliance	88		

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!