

Uživatelská příručka



Lenovo

Řady IdeaPad 3 / IdeaPad 3i / IdeaPad Slim 3 / IdeaPad Slim 3i

Toto čtěte nejdříve

Než použijete tuto dokumentaci a produkt, který popisuje, nezapomeňte si přečíst následující informace, kterým je třeba porozumět:

- [Obecná bezpečnostní upozornění a prohlášení o shodě](#)
- *Bezpečnostní pokyny a informace o záruce*
- *Návod k nastavení*

První vydání (květen 2021)

© Copyright Lenovo 2021.

UPOZORNĚNÍ NA OMEZENÁ PRÁVA: Pokud jsou data nebo software dodávány v souladu se smlouvou General Services Administration „GSA“, pak používání, rozmnožování nebo zpřístupňování jsou předmětem omezení uvedených ve smlouvě č. GS-35F-05925.

Obsah

O této příručceiii
----------------------------------	-------------

Kapitola 1. Seznamte se s počítačem	1
--	----------

Pohled zepředu	1
Základní pohled	2
Pohled z levé strany	4
Pohled z pravé strany	5
Pohled zespodu	6
Vlastnosti a specifikace	7
Prohlášení k rychlosti přenosu přes USB	8
Provozní prostředí	8

Kapitola 2. Seznámit se s počítačem	11
--	-----------

Začít se systémem Windows 10	11
Účet Windows	11
Pracovní plocha systému Windows UI	12
Aktualizace Windows Update	13
Lenovo Vantage a Lenovo PC Manager	13
Připojit k sítím	14
Připojení k drátovým sítím	14
Připojení k sítím Wi-Fi	14
Nabídka tlačítka Novo	14
Otevřete nabídku tlačítka Novo	15
Interakce s vaším počítačem	15
Klávesové zkratky	15
Numerická klávesnice	16

Kapitola 3. Prozkoumat počítač	17
---	-----------

Řízení napájení	17
Kontrola stavu baterie	17
Dobijte baterii	17
Nastavení chování tlačítka napájení	17
Schéma napájení	17
Změna nebo vytvoření schématu napájení	18
Nastavení režimu výkonu	18
Změny nastavení v nástroji UEFI/BIOS Setup Utility	18
Co je nástroj UEFI/BIOS Setup Utility	18
Spuštění nástroje UEFI/BIOS Setup Utility	18

Změna spouštěcí sekvence	18
Změna režimu klávesových zkratk.	19
Zapnutí nebo vypnutí funkce Always On	19
Nastavení hesla v nástroji UEFI/BIOS Setup Utility	19
Typy hesel	19
Nastavení hesla administrátora	19
Změna nebo odstranění hesla administrátora	20
Nastavení uživatelského hesla	20
Zapnout heslo pro spuštění	20
Nastavení hesla pevného disku	21
Změna nebo odstranění hesla pevného disku	21
Obnovení systému Windows do továrního nastavení nebo z bodu obnovení	22
Možnosti obnovení systému Windows 10	22
Obnovení systému Windows	22
Obnovení systému Windows do továrního nastavení	23
Vytvoření jednotky pro obnovení	23
Obnovení systému Windows nebo jeho uvedení do továrního nastavení pomocí jednotky pro obnovení	23

Kapitola 4. Nápověda a podpora	25
---	-----------

Časté dotazy	25
Zdroje ke svépomoci	25
Co jsou to součásti CRU?	26
Součásti CRU pro vaše modely	26
Zavolejte Lenovo	28
Než budete kontaktovat Lenovo	28
Středisko podpory Lenovo	28
Zakoupit další služby	29

Dodatek A. Informace o usnadnění a ergonomii	31
---	-----------

Dodatek B. Informace o souladu s předpisy	37
--	-----------

Dodatek C. Upozornění a ochranné známky	39
--	-----------

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!