




U-COM BA

Uživatelský manuál




OBSAH

| | |
|---|----------|
| 1. POPIS | 3 |
| 1.1 Popis produktu | 3 |
| 1.2 Obsah balení | 3 |
| 2. INSTALACE | 4 |
| 2.1 Instalace hlavní jednotky | 4 |
| 3. ZAČÍNÁME | 5 |
| 4. PÁROVÁNÍ S DALŠÍMI BLUETOOTH® ZAŘÍZENÍMI | 5 |
| 4.1 Párování s mobilním telefonem / TFT systémy | 5 |
| 4.2 Párování s druhým mobilním telefonem | 6 |
| 4.3 Párování s GPS navigací | 6 |
| 5. POUŽITÍ MOBILNÍHO TELEFONU | 7 |
| 5.1 Odchozí a příchozí hovory | 7 |
| 5.2 Siri a Google Asistent | 7 |
| 5.3 Rychlé vytáčení | 7 |
| 5.3.1 Použití přednastavených čísel rychlé volby | 7 |
| 6. HUDBA | 8 |
| 6.1 Přehrávání hudby pomocí Bluetooth® zařízení | 8 |
| 7. MESH INTERKOM | 9 |
| 7.1 Co je MESH interkom? | 9 |
| 7.2 OPEN MESH mód | 9 |
| 7.3 Zahájení MESH interkomu v OPEN MESH módu | 10 |
| 7.3.1 Výběr kanálu OPEN MESH | 10 |
| 7.4 Skupinový Mesh (pouze pokud jsou aktivovány pokročilé funkce v aplikaci telefonu) | 10 |
| 7.4.1 Vytvoření skupiny "Group Mesh" | 10 |


| | |
|---|-----------|
| 7.5 Resetování MESH (dostupný pouze pokud jsou aktivovány pokročilé funkce v aplikaci telefonu) | 11 |
| 7.6 Přepínání Open Mesh / Group Mesh mód | 11 |
| 7.7 Zapnutí í/vypnutí mikrofonu | 11 |
| 8. PRIORITY FUNKCÍ A UPGRADE FIRMWARU | 12 |
| 8.1 Priorita funkcí | 12 |
| 8.2 Upgrade firmwaru | 12 |
| 9. NASTAVENÍ KONFIGURACÍ | 12 |
| 9.1 Nastavení konfigurací headsetu | 12 |
| 9.1.1 Mazání všech párování | 12 |
| 9.2 Nastavení zařízení | 12 |
| 9.2.1 Rychlé vytáčení | 13 |
| 9.2.2 Nastavení kanálu (Defaultně: kanál 1) | 13 |
| 9.2.3 Jazyk zařízení | 13 |
| 9.2.4 Audio Ekvalizér (Defaultně: Vypnuto) | 13 |
| 9.2.5 VOX Phone (Defaultně: Zapnuto) | 13 |
| 9.2.6 VOX Citlivost (Defaultně: 3) | 13 |
| 9.2.7 Intercom-Audio Overlay Nastavení citlivosti (Defaultně: 3) | 13 |
| 9.2.8 Audio Overlay Ovládání hlasitosti (Defaultně: Vypnuto) | 13 |
| 9.2.9 HD Zvuk (Defaultně: Zapnuto) | 13 |
| 9.2.10 Smart Ovládání hlasitosti (Defaultně: Vypnuto) | 13 |
| 9.2.11 Hlasová odezva (Defaultně: Vypnuto) | 13 |
| 9.2.12 Aktivní potlačení hluku™ (Defaultně: Zapnuto) | 13 |
| 10. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD | 14 |
| 10.1 Reset po chybě | 14 |
| 10.2 Tovární nastavení | 14 |

1. POPIS

1.1 Popis produktu



1.2 Obsah balení



- A) Hlavní jednotka
- B) Datový / nabíjecí USB-C kabel
- C) Držák pro instalaci jednotky
- D) Clip-on držák jednotky
- E) Boom mikrofon
- F) Drátový mikrofon
- G) Suchý zip pro boom mikrofon
- H) Suchý zip pro drátový mikrofon
- I) Pěnový chránič mikrofonu
- L) Reproduktory
- M) Distanční podložky pro reproduktory
- N) Suché zipy pro reproduktory
- O) Držák boom mikrofonu

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!