


HORKOVZDUŠNÁ MIKROVLNNÁ TROUBA S GRILEM

KOC-1B5V

NÁVOD K OBLUZE



Před použitím trouby si prosím přečtěte celý návod.

OPATŘENÍ PRO ZABRÁNĚNÍ MOŽNÉMU OZÁŘENÍ MIKROVLNNOU ENERGIÍ

- (a) **V žádném případě nezapínejte troubu s otevřenými dvířky** - používání trouby s otevřenými dvířky může mít za následek ozáření zdraví škodlivou mikrovlnnou energií. Nevyřazujte z činnosti a nemanipulujte s bezpečnostními uzávěry dvířek trouby.
- (b) **Pozor na vniknutí cizích předmětů do prostoru mezi čelními plochami trouby a dvířky trouby.** Pozor na znečištění tohoto prostoru zbytky čisticích prostředků popř. připravovaných potravin.
- (c) **UPOZORNĚNÍ:** V případě poškození dvířek trouby nebo těsnění dvířek nesmí být trouba používána a to až do její opravy pracovníkem s odpovídající kvalifikací. Při kontrole trouby věnujte pozornost především: (1) dvířkům (zda nejsou poškozena nebo ohnuta); (2) závěsům a uzávěrům dvířek (zda nejsou poškozeny nebo uvolněny); a (3) těsněním dvířek a těsnicím plochám trouby.
- (d) **UPOZORNĚNÍ:** Opravy a údržba trouby vyžadující sejmutí jakýchkoliv krytů chránících proti ozáření mikrovlnnou energií smějí být prováděny pouze pracovníky s odpovídající kvalifikací.
- (e) **UPOZORNĚNÍ:** Kapaliny popř. i jiné potraviny nesmí být v troubě připravovány popř. ohřívány v uzavřených nádobách - mohou v troubě vybuchnout.
- (f) **UPOZORNĚNÍ:** Tento spotřebič mohou používat děti starší 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi či nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumějí nebezpečím při nesprávném používání. Děti si nesmějí se spotřebičem hrát. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem.
- (g) **UPOZORNĚNÍ:** Pokud je trouba používána v kombinovaném režimu nebo pro grilování, nesmí být vzhledem k její vysoké teplotě používána dětmi.

OBSAH

• POKYNY K INSTALACI A UZEMNĚNÍ TROUBY	3
• DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ	4
• ZÁKLADY VAŘENÍ V MIKROVLNNÉ TROUBĚ	7
• JAK MIKROVLNÝ VAŘÍ JÍDLO	7
• PŘEVODNÍ TABULKY	7
• JAKÉ NÁDOBÍ POUŽÍVAT?	8
• 0 spotřeba v pohotovostním režimu – jak funkce funguje	9
• INSTRUKCE O VAŘENÍ	10
• POPIS MIKROVLNNÉ TROUBY	11
• PŘÍSLUŠENSTVÍ	12
• PŘED SPUŠTĚNÍM	13
NASTAVENÍ JAZYKA	13
0 spotřeba v pohotovostním režimu	14
• OVLÁDÁNÍ	15
MIKROVLNNÝ OHŘEV	15
AUTOMATICKÉ ROZMRAZOVÁNÍ	16
GRILOVÁNÍ	17
HORKOVZDUŠNÝ PROVOZ TROUBY (s předehřátím)	18
HORKOVZDUŠNÝ PROVOZ TROUBY (tradiční způsob)	19
KOMBINOVANÝ PROVOZ TROUBY	20
MOUČNÍKY (CAKE)	23
KŘEHKÉ PEČIVO (CRUSTY)	26
PROGRAMY AUTOMATICKÉ PŘÍPRAVY	28
MINUTKA	30
ROŽNĚNÍ	31
POUŽITÍ TLAČÍTKA SPEEDY	31
POUŽITÍ TLAČÍTKEM LESS A MORE	31
VYCHLAZENÍ TROUBY	32
NASTAVENÍ RYCHLOSTI OTÁČENÍ TALÍŘE	32
PŘERUŠENÍ / UKONČENÍ PROVOZU TROUBY	33
CHYBOVÁ HLÁŠENÍ	33
• VŠEOBECNÉ POKYNY K POUŽÍVÁNÍ TROUBY	34
• UDRŽBA MIKROVLNNÉ TROUBY	35
• PŘEDTÍM NEŽ ZAVOLÁTE DO SERVISU	36
• OTÁZKY A ODPOVĚDI	37
• TECHNICKÉ ÚDAJE TROUBY	38
• LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ	38

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!